NEC

Color MultiWriter 9900C/9800C

カラーレーザプリンタ



ユーザーズマニュアル

DE3425J9-1
第1版

「NEC」「NEC ロゴ」は、日本電気株式会社の登録商標です。
「Adobe」「Adobe ロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScript ロゴ」は、
Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。
「Microsoft」「Windows」「Windows NT」は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における
登録商標です。
画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。
「HP」「HP-GL」「HP-GL/2」「HP-UX」は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
「NetWare」は、Novell, Inc. の登録商標です。
「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、
Apple Computer, Inc. の登録商標です。
「Intel」「Pentium」は Intel Corporation の商標または登録商標です。
「UNIX」は、X/OPEN Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
「Solaris」「SunOS」「NIS(Network Information Services)」は、
米国サンマイクロシステムズの商標または登録商標です。
本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ Crypto-C を搭載しております。
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における
登録商標です。RSA Security Inc.All rights reserved.
「MultiWriter」［Ethernet（イーサネット）］［PDF Bridge］［ContentsBridge］［DocuWorks］［CentreWare］
［TrustMarking］は、富士ゼロックス株式会社の登録商標、または商標です。
その他の製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。
本プリンターのソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」が適用された商品は、富士ゼロックスおよび富士ゼロックスプリンティングシステムズのプリンター技術を活用して製造し、安心と信頼のプリント環境を提供します。

平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、富士ゼロックス株式会社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様のデータの消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

はじめに

このたびは Color MultiWriter 9900C/9800C をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機で印刷するための準備、操作方法、および使用上の注意事項などについて記載してあります。製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。本書は、読んだあとも必ず保管してください。本書で使用しているイラストは、3 トレイモジュールを装着したモデルを例に記載しています。
［お願い］☆保証書は大切に保管してください。

日本電気株式会社

このユーザーズマニュアルのなかで⚠と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。
必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。
また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。

この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラス 1 のレーザーシステム」です。ユーザーズマニュアルに従って操作してください。ユーザーズマニュアルに書かれた以外の操作は行なわないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

弊社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

Color MultiWriter 9900C/9800C は、財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定・エコマーク商品類型 No.122「プリンタ」商品です。（認定番号：第 04122021 号 ）。本機は、省エネルギー、部品の再使用の推進・再資源化、および有害物質の排除を実現することによって、エコマーク認定基準に適合した、ライフサイクルを通して環境に配慮したプリンターです。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
ユーザーズマニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- **本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。**
- **本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。**
- **この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。**
- **受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。）**
- **ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。**

本機器は JIS C 61000-3-2（高調波電流発生限度値）に適合しています。

Color MultiWriter 9900C/9800C の特長

Color MultiWriter 9900C/9800C は、次のような特長があります。

カラーも白黒も高速で印刷できます。

A4□用紙に、カラー毎分35枚(9900C)/毎分31枚(9800C)、白黒毎分45枚(9900C)/毎分40枚(9800C)の速さで印刷できます。
(同一原稿を連続印刷した場合)



ビジネス文書に最適な画質で印刷できます。

オイルレス定着技術の採用で、ビジネス文書に多い黒文字は読みやすく、グラフィックスや写真は、カラー印刷特有のテカリが抑えられています。



プリンタードライバーのインストールや設定が簡単です。

CentreWareのCD-ROMを使って、プリンタードライバーのインストールやプリンターの設定などが、簡単にできます。



TrustMarkingに対応しています。

「TrustMarking」および「TrustMarkingBasic」を別途ご購入いただくことにより、複写機でコピーすると浮かび上がる隠し文字列を、特殊なプリントパターンとして埋め込んでプリントできます。

こんな印刷ができます。

まとめて1枚(Nアップ)

1枚の用紙に、複数のページを割り付けて印刷します。



両面印刷

用紙の両面に印刷します。



はがき、封筒など

官製はがき、封筒などの特殊紙に印刷できます。



拡大連写

ポスターなどを作製するときに使用します。



OHP合紙

OHPフィルムを1枚印刷するごとに、自動的に用紙を挿入します。



小冊子作成

正しいページ順の小冊子になるように、両面印刷とページ配分を組み合わせて印刷します。

スタンプ

印刷データに「社外秘」などの特定の文字を重ね合わせて印刷します。

フォーム*

使用頻度の高い印刷フォームは、フォーム機能を利用すると、データ転送の時間が短縮できます。



受信制限

TCP/IPプロトコルを使用する場合、印刷を受け付けるIPアドレスを制限できます。

セキュリティー/サンプルプリント*

セキュリティープリントとは･･･
印刷指示したデータを、いったん、プリンター本体に蓄積させて、印刷したいときにプリンターの操作パネルからの指示で出力させる機能です。第三者に見られたくない文書や、機密文書を印刷するときに便利です。

＊セキュリティー/サンプルプリントとフォーム機能を使用するには、オプションのハードディスクが必要です。

サンプルプリントとは･･･
複数部数を印刷する場合に、まず１部だけ印刷し、残りの部数は印刷結果を確認してから、プリンターの操作パネルからの指示で出力させる機能です。



設定項目については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

参照

オンラインヘルプの使い方、目次については、「4.2.2　オンラインヘルプの使い方」(P.58) を参照してください。

目　次

◆ はじめに
◆ Color MultiWriter 9900C/9800C の特長
◆ 目　次
◆ マニュアル体系について
◆ 本書の読み方
◆ 安全にお使いいただくために
◆ 国際エネルギースタープログラムの目的
◆ ライセンスについて
◆ 法律上の注意事項

第 1 章　プリンター環境の設定

1.1　使用できる環境について 2
1.2　プリンター環境の設定の流れ 8
1.3　IP アドレスを設定する 9
　1.3.1　設定の流れ 10
　1.3.2　アドレスの設定 12
1.4　ポートを設定する 15
　1.4.1　ポートを起動する 15
　1.4.2　SNMP エージェントを起動する 16
　1.4.3　SMB のポート、プロトコルを起動する 18
1.5　メモリーの割り当てについて 20

第 2 章　プリンタードライバーのインストール

2.1　概要 24
　2.1.1　対象 OS とシステム環境 24
　2.1.2　ネットワーク環境 25
2.2　プリンタードライバーのインストールについて 26
2.3　ネットワークに接続されたプリンターを一括にインストールする 27
　2.3.1　インストールをはじめる前に 27
　2.3.2　プリンターを自動で追加する 29
　2.3.3　追加されたプリンターを確認する 34
　2.3.4　Port9100 を利用する場合の設定 35
2.4　アンインストールについて 37

第 3 章　プリンターの基本操作

3.1　各部の名称と働き 40
3.2　電源を入れる / 切る 46
3.2.1　電源を入れる 46
3.2.2　電源を切る 47
3.2.3　ブレーカーについて 48
3.3　印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する 49
3.3.1　コンピューター側で印刷を中止する 49
3.3.2　プリンター側で印刷を中止する 50
3.3.3　印刷指示したジョブの状態を確認する 51
3.4　印刷データを強制的に排出させる 52
3.5　オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する 53

第 4 章　印刷する

4.1　印刷の流れ（Windows）..... 56
4.2　印刷機能の設定について 57
4.2.1　印刷機能を設定する 57
4.2.2　オンラインヘルプの使い方 58
4.3　特殊用紙に印刷する 59
4.3.1　用紙トレイ 5（手差し）を使用して特殊用紙に印刷する..... 59
4.3.2　用紙トレイ 1 ～ 4 を使用して特殊用紙に印刷する 60
4.4　はがき / 封筒に印刷する 62
4.4.1　はがき / 封筒のセット方法 62
4.4.2　印刷設定 63
4.5　登録したフォームに印刷する（オーバーレイ印字）..... 65
4.5.1　フォームデータファイルを作成 / 登録する 65
4.5.2　フォームを使用して印刷する 67
4.6　非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する 68
4.6.1　非定形サイズの用紙をセットする 68
4.6.2　非定形サイズを設定する 70
4.6.3　印刷の仕方 74
4.7　TrueType フォントの印刷方法を設定する..... 76
4.7.1　TrueType フォント置き換えテーブルを編集する..... 76
4.7.2　TrueType フォントの印刷方法を設定する..... 77
4.8　機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する
（セキュリティー / サンプルプリント）..... 79
4.8.1　セキュリティー / サンプルプリントをする 80

4.9 指定した時刻に印刷する（時刻指定プリント）..... 84
4.9.1 時刻指定プリントをする 84
4.10 印刷モードを設定する 87
4.11 画質を調整して印刷する 91
4.11.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 91
4.11.2 カラーバランスを調整する 93
4.11.3 デバイス（モニター、スキャナーなど）の特性の違いを補正する ... 94
4.12 よく使う設定を登録して印刷する（お気に入り）..... 97
4.12.1 ［お気に入り］に設定を登録する 97
4.12.2 登録した設定を使って印刷する 98
4.13 PDF を直接印刷する（コンテンツブリッジ）..... 99
4.13.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 100
4.13.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する . 103
4.14 文書をメールでプリンターに送る（メールプリント）..... 104
4.14.1 メールプリントをするための環境設定 104
4.14.2 メールを送信する 106
4.14.3 メールによる文書送信時のご注意 107

第 5 章 日常管理

5.1 コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services）110
5.1.1 CentreWare Internet Services の概要 110
5.1.2 CentreWare Internet Services の画面構成 111
5.1.3 ブラウザーの設定 112
5.1.4 プロキシサーバーとポート番号について 113
5.1.5 プリンター側の設定 114
5.1.6 CentreWare Internet Services について設定できる項目 115
5.1.7 CentreWare Internet Services を使用する 115
5.2 メール通知サービスについて 118
5.2.1 メール通知サービスで通知される情報 118
5.2.2 メール通知サービスを使用するための設定 118
5.3 HTTP 通信の暗号化について（HTTP-SSL）..... 122
5.4 用紙をセットする 126
5.4.1 用紙について 126
5.4.2 用紙トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットする 132
5.4.3 用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙サイズを変更する 136
5.4.4 用紙トレイ 5（手差し）に用紙をセットする 138
5.4.5 地合いの悪い普通紙の設定をする 141

5.4.6 特殊な厚紙の設定をする 143
5.4.7 自動トレイ選択について 144
5.5 消耗品を交換する 145
5.5.1 消耗品について 145
5.5.2 トナーカートリッジを交換する 146
5.5.3 ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］を交換する 149
5.5.4 トナー回収ボトル［B］を交換する 153
5.5.5 ホチキスカートリッジを交換する 157
5.5.6 小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジを交換する 159
5.5.7 パンチダストボックスの切りくずを捨てる 161
5.6 レポート / リストを印刷する 163
5.6.1 レポート / リストの種類 163
5.6.2 レポート / リストを印刷する 180
5.7 総印刷枚数を確認する 181
5.7.1 メーターで総印刷枚数を確認する 181
5.7.2 プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する 182
5.8 節電機能を利用する 185
5.8.1 節電機能を設定する 185
5.8.2 節電状態を解除する 188
5.9 階調を補正する 189
5.9.1 階調補正とは 189
5.9.2 階調補正を実行する 189
5.10 プリンターを清掃する 198

第 6 章 トラブル対処方法

6.1 トラブル対処の仕方 202
6.1.1 トラブル対処の流れ 202
6.1.2 故障かなと思う前に 203
6.2 プリンターの紙づまりを処置する 207
6.2.1 用紙トレイ 1 ～ 4 で詰まっている用紙を取り除く 208
6.2.2 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く 209
6.2.3 用紙トレイ 5（手差し）で詰まっている用紙を取り除く 211
6.2.4 L1 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 212
6.2.5 L2 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 213
6.2.6 L3 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 214
6.2.7 L4 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 215
6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり 220

6.3 ホチキス留めがうまくいかないとき 233
6.4 印字品質が悪いとき 238
6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧 242
6.5.1 メッセージ一覧（50 音順）..... 242
6.5.2 エラーコード一覧 257
6.6 TCP/IP 環境使用時のトラブル 267
6.6.1 Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合 267
6.6.2 Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合 268
6.7 CentreWare Internet Services 使用時のトラブル 269
6.8 メール通知サービス、メールプリント使用時のトラブル 270

第 7 章 共通メニューの設定

7.1 共通メニューの概要 272
7.1.1 メニューについて 272
7.1.2 共通メニューについて 272
7.2 共通メニュー項目の説明 274
7.2.1 プリント言語の設定 274
7.2.2 機械管理者メニュー 277
7.2.3 言語切り替え 304
7.3 共通メニューの基本操作 305
7.3.1 基本的な操作方法 305
7.3.2 共通メニューの設定を変更する 306
7.4 共通メニュー一覧 307

第 8 章 ユーザーサービス

8.1 お客様登録の方法について 316
8.1.1 お客様登録の方法 316
8.1.2 ご登録の特典 317
8.1.3 お問い合わせ先 318
8.2 保証について 319
8.2.1 保証書について 319
8.2.2 保守サービスについて 320
8.2.3 プリンターの寿命について 321
8.2.4 消耗品と定期交換部品の寿命について 321
8.2.5 補修用性能部品および消耗品について 322
8.2.6 ユーザーズマニュアルの再購入について 323
8.2.7 情報サービスについて 323

付　録

A　主な仕様 326
A.1　製品の仕様 326
A.2　フィニッシャーで扱える用紙サイズ 332
A.3　印刷できる領域 333
A.4　内蔵フォント 334
A.5　パラレルインターフェイス 339
B　オプション / 消耗品一覧 341
C　注意 / 制限事項について 342
C.1　本体の注意と制限 342
C.2　SMB 343
C.3　TCP/IP（lpd） 345
D　用紙サイズとメモリー容量について 347
E　用語集 349
F　Q&A 354

◆索　引 357

マニュアル体系について

この製品に関して、次の種類のマニュアルを用意しています。

本体に同梱されているマニュアルと記載内容

本機には次のマニュアルが同梱されています。

■設置手順書

本機の設置方法について説明しています。

■ユーザーズマニュアル

本機で印刷するまでの準備、操作方法、およびトラブルの対処方法などについて説明しています。

■マニュアル（HTML）

プリンタードライバーのインストール、プリンターの環境設定などを説明しています。

- 本体に同梱されているプリンタソフトウェア CD-ROM 内に格納されています。

オプション品同梱マニュアル

■オプション品の設置手順書・取扱説明書

別売りのオプション品には、必要に応じて設置手順書または取扱説明書が同梱されています。

■ PostScript® Driver Library CD-ROM 内のマニュアル（PDF）

PostScript プリンターとして使用するための設定方法やプリンタードライバーで設定できる項目について説明しています。

- PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内に格納されています。

注記

本機搭載のエミュレーション機能（201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL、ESC/P）につきましては、すべての機能を満たすものではありませんので、ご承知の上ご使用ください。

本書の読み方

前提知識

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。
お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、コンピューター、OS（オペレーティングシステム）、ネットワークシステムに付属の説明書をお読みください。

本書の構成

本書は、次の構成になっています。

第 1 章　プリンター環境の設定

ローカルプリンター、またはネットワークプリンターとして使用する場合の接続例と、本機を使用できるようにするための設定方法について説明しています。

第 2 章　プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーのインストールについて説明しています。

第 3 章　プリンターの基本操作

各部の名称と働き、電源の入 / 切、印刷の中止方法について説明しています。

第 4 章　印刷する

主な印刷方法について説明しています。

第 5 章　日常管理

用紙について、用紙のセット方法、消耗品の交換方法など、日常の管理について説明しています。
また、本機で出力できるレポート / リストについてや、コンピューターから本機の状態を確認したり設定したりできるツール（CentreWare Internet Services）について説明しています。

第 6 章　トラブル対処方法

トラブル（紙づまり、エラーメッセージなど）が発生したときの対処方法について説明しています。

第 7 章　共通メニューの設定

プリンターの操作パネルから設定できる項目の概要と、その設定方法について説明しています。

第 8 章　ユーザーサービス

お客様登録の方法と保証などについて説明しています。

付録

主な仕様や Q&A などを記載しています。

本書の表記

①本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。

②本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

③本文中では、次の記号を使用しています。

参照「　　」：参照先は、本書内です。

参照『　　』：参照先は、本書内ではなく、ほかの説明書です。

「　　」　：フォルダー、ファイル、アプリケーション、CD-ROM などの名称を表します。

［　　］　：コンピューター上のメニュー、コマンド、ウィンドウやダイアログボックスとそれらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表します。

〈　　〉キー　：キーボード上のキーを表しています。

〈　　〉ボタン：操作パネル上のボタンを表しています。

【　　】　：操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージ、メニューの選択肢や設定値を表します。

④チェックボックスがチェックされている状態をオン、チェックされていない状態をオフで表します。

⑤ラジオボタンがチェックされている項目が、選択されている項目です。

⑥本書は、Microsoft® Windows® XP の画面や操作を例に記述しています。Windows XP 以外のオペレーティングシステムをお使いのかたは、環境にあわせて読み替えてください。

安全にお使いいただくために

安全にかかわる表示

プリンターを安全にお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。このユーザーズマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズマニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

⚠ 警告	指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。
⚠ 注意	指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示の具体的な内容は、「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の 3 種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

注意の喚起

注意の喚起は、「△」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。

	毒性の物質による被害のおそれがあることを示します。		火傷を負うおそれがあることを示します。
	レーザー光による失明のおそれがあることを示します。		指などがはさまれるおそれがあることを示します。
	発煙または発火のおそれがあることを示します。		爆発するおそれがあることを示します。
	感電のおそれがあることを示します。		特定しない一般的な注意・警告を示します。

行為の禁止

行為の禁止は、「⃠」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。

	プリンターを分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。		指定された場所には触らないでください。感電や火傷などの傷害が起こるおそれがあります。

行為の強制

行為の強制は、「●」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。

	プリンターの電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災のおそれがあります。

警告ラベルについて

Color MultiWriter 9900C/9800C 内には、警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できない状態でしたら販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。



※トナー回収ボトルカバーを開くと正面に貼られています。

安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については「安全にかかわる表示」を参照してください。

警告

プリンターの内部をのぞかない



このプリンターはレーザー（レーザーダイオード）を使用しています。電源がONになっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません）。（このプリンターは、JIS C 6802規格に基づくクラス1レーザー製品です。）

分解・修理・改造はしない



マニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理／改造を行ったりしないでください。プリンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそれがあります。

針金や金属片を差し込まない

通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電するおそれがあります。

煙や異臭、異音がしたら電源OFF

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となるおそれがあります。

電源コードのアース線を取り付ける



万一、漏電した場合の感電や火災事故を防ぐために、アース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを650㎜以上地中に埋めたもの
- 接地工事（D種）を行っている接地端子

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行ってください。また、接地接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店またはNECの相談窓口にお問い合わせください。

ただし次のようなところには絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管（引火や爆発のおそれがあります。）
- 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。）
- 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。）

ぬれた手で電源プラグを触らない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

カートリッジを火の中に投げ入れない



トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルを火の中に投げ入れないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどをするおそれがあります。

掃除機でトナーを吸い取らない

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固くしぼった布などでふき取ってください。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発火・爆発するおそれがあります。

⚠ 注 意

壊れた液晶ディスプレイには触らない

壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ出た液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして、医師に相談してください。また、皮膚に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄して、医師に相談してください。

雷が鳴りだしたらプリンターに触らない

火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装置には触らないでください。

落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがありますが、この対策として交流無停電電源装置などを使用することをお勧めします。

電源コードに薬品類をかけない

電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

プリンター内に異物を入れない

プリンター内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときはすぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に連絡してください。

電源コードを抜くときはコードを引っ張らない



電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し火災や感電の原因となるおそれがあります。

損傷した電源コードは使わない

電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替えてください。

高温注意

プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十分に冷めてから行ってください。プリンターの内部には使用中に高温になる定着ユニットという部品があり、触ると火傷するおそれがあります。

巻き込み注意



プリンターの動作中は用紙挿入口、排出口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

目や口にトナーを入れない



トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルに入っているトナーを目や口に入れないでください。トナーが目や口に入ると健康を損なうおそれがあります。特にお子様の手の届かないところに保管し、お子様が触れないようにしてください。

用紙カセットを勢いよく引き出さない

用紙カセットを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。用紙カセットを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがあります。

直射日光が当たるところには置かない

プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かないでください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがあります。

プリンターを運ぶときは3人以上で



プリンターの質量は約85kgです。（消耗品、用紙カセットを含む。）

左図の位置にある取っ手部を持って3人以上で運んでください。1～2人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。

不安定な場所に置かない



プリンターを不安定な場所には置かないでください。プリンターが破損するおそれがあるばかりではなく、思わぬけがや周囲の破損の原因となることがあります。

専用電源コード以外は使わない

プリンターに添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると火災になるおそれがあります。

100V以外のコンセントに差し込まない





電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。指定外の電源を使うと火災や漏電になることがあります。

電源プラグを中途半端に差し込まない

電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良の発熱による火災の原因となるおそれがあります。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災となることがあります。

延長コードを使わない



添付の電源コードのみでは届かないところには設置しないでください。コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがあります。

電源コードは曲げたりねじったりしない



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またテーブルなどで固定することも避けてください。コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

腐食性ガスの存在する環境、ほこりや空気中に腐食を促進する成分、導電性の金属などが含まれている環境で使用、保管しない。

・腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒素、塩素アンモニア、オゾンなど）の存在する環境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）が含まれている環境に設置し使用しないでください。
・装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙、発火の原因となるおそれがあります。

もし、ご使用の環境で上記の疑いがる場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

国際エネルギースタープログラムの目的

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法を推奨し、エネルギーを節約することを目的にしています。本機は、この国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

節電モードについて（スリープモード）

本機は電力消費量を軽減するために、自動的に消費電力を節約する機能をもっています。工場出荷時の設定では 30 分以上この機器が使用されなかった場合に、自動的に定着部の電力を止めて、消費電力を節約するようになっています。
この設定は、15 ～ 240 分の間で 1 分刻みに設定できます。操作の詳細については、本書の「5.8　節電機能を利用する」(P.185) を参照してください。

ライセンスについて

OpenSSL について

Copyright (c)1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

SSLeay について

Copyright (c)1995 — 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING, NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

JPEG コードについて

本プリンターのソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

法律上の注意事項

1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。

   □ 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。
   これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。

   □ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。

2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。

   □ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図面。

   □ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。

   □ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。

   □ 役所または公務員の印影、署名、記名。

   □ 私人の印影または署名。

3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。

   (1) 複製　紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。

   (2) 改変　紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。

   (3) 送信　電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。

   権利者の許諾なく、複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。

   □ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。

   □ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。

   □ 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。

   □ 国または地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物への転載。ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。

   □ 学校教科書への掲載。
   ただし、権利者への補償金が必要です。

   □ 学校その他教育機関における複製。
   ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。

   □ 試験問題としての複製。
   ただし、権利者への補償金が必要です。

1章 プリンター環境の設定

1.1 使用できる環境について 2
1.2 プリンター環境の設定の流れ 8
1.3 IP アドレスを設定する 9
1.3.1 設定の流れ 10
1.3.2 アドレスの設定 12
1.4 ポートを設定する 15
1.4.1 ポートを起動する 15
1.4.2 SNMP エージェントを起動する 16
1.4.3 SMB のポート、プロトコルを起動する 18
1.5 メモリーの割り当てについて 20

1.1 使用できる環境について

本機を使用できる環境について説明します。
本機をコンピューターに直接接続すると、ローカルプリンターとして使用できます。
本機をネットワークに接続すると、ネットワークプリンターとして使用できます。本機はマルチプロトコルに対応しているので、異なったネットワーク環境でも、1 台のプリンターを共有できます。

ローカル

本機とコンピューターを、パラレルケーブル、または USB ケーブルで接続して印刷します。

■パラレルケーブル接続の場合

参照
「2.2 プリンタードライバーのインストールについて」(P.26)



注記
パラレルケーブルは、弊社別売りのものを使用してください。弊社取り扱い以外のパラレルケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。

■USB ケーブル接続の場合

Windows 98 Second Edition/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server™ 2003 の各 OS プレインストールモデルのコンピューターを使用している場合は、本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して印刷できます。

注記
USB ケーブルは、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてから接続してください。

補足
本機は、USB1.1、USB2.0 が標準で使用できます。

参照
「2.2 プリンタードライバーのインストールについて」(P.26)



Windows ネットワーク (SMB)

SMB (Server Message Block) とは、Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT® 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 上でファイルやプリンターを共有するためのプロトコルです。SMB を使用すると同一ネットワーク（Ethernet インターフェイス）上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで、印刷データを直接送信し、印刷できます。
SMB のトランスポートプロトコルは、NetBEUI、または TCP/IP が使用できます。ただし、Windows XP および Windows Server 2003 では、NetBEUI はサポートされていません。

参照
「2.2　プリンタードライバーのインストールについて」(P.26)



*1 NetBEUI は、Windows XP/Windows Server 2003 ではサポートされていません。

TCP/IP(Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows 2003)

本機は、TCP/IP(LPD) をサポートしているので、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 から、lpr で印刷データを直接送信して印刷できます。この場合は、本機と Windows コンピューターに IP アドレスの設定が必要です。
また、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 上に登録したプリンターを共有に設定することで、Windows 95/Windows 98/Windows Me からも、この共有プリンターを介して印刷できます。



参照
「2.3　ネットワークに接続されたプリンターを一括にインストールする」(P.27)

■ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 では、次のような印刷もできます。

- **本機は、Port9100 をサポートしているため、設定したポートに印刷データを直接送信して印刷できます。**
- **本機は、IPP をサポートしているため、プリンターのポートに、プリンターの URL を指定してインターネット印刷ができます。**

TCP/IP(Windows 95/Windows 98/Windows Me)

TCP/IP 環境で、Windows 95/Windows 98/Windows Me から印刷する場合は、TCP/IP Direct Print Utility を使用します。
TCP/IP Direct Print Utility とは、Windows 95/Windows 98/Windows Me から、同一ネットワーク（Ethernet インターフェイス）上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで、印刷データを直接送信して印刷するためのソフトウエアです。この場合、本機と Windows 95/Windows 98/Windows Me には、IP アドレスの設定が必要です。
TCP/IP Direct Print Utility のプロトコルは、LPD が使用できます。

参照
「2.3　ネットワークに接続されたプリンターを一括にインストールする」(P.27)



■Windows Me では、次のような印刷もできます

本機は、IPP をサポートしているため、プリンターのポートに、プリンターの URL を指定してインターネット印刷ができます。

TCP/IP(UNIX)

本機は、TCP/IP プロトコルをサポートしているので、UNIX マシンから印刷できます。本機と UNIX マシンには、IP アドレスの設定が必要です。

参照

UNIX マシンから印刷する方法については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。



NetWare®

本機は、ネットワーク OS として、Novell 社製の NetWare 3.12J/3.2J/4.11J/4.2/5/5.1 までの各バージョンに対応し、バインダリおよび NDS（4.11J 以上）でプリントサーバー（PServer）モードだけをサポートしています。
プリントサーバーモードでは、プリンター自身がプリントサーバーとして動作し、プリントキューにあるジョブを取り出して印刷します。本機は、ファイルサーバーのユーザーライセンスを 1 つ消費します。
また、NetWare のプロトコルは、TCP/IP と IPX/SPX が使用できます。

注記

リモートプリンター（RPrinter）モードはサポートしていません。

参照

NetWare を使用して印刷する場合は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。



AppleTalk®

本機は、AppleTalk プロトコルをサポートしているので、Macintosh から、EtherTalk を使用して印刷できます。

補足

EtherTalk を使用して印刷するには、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。

参照

使用方法については、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。



インターネット印刷（IPP）

本機は、IPP(Internet Printing Protocol) をサポートしているので、Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 からインターネット、またはイントラネットを経由して遠隔地のプリンターに印刷できます。また、Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 は IPP プリンターに印刷するためのクライアントソフト（IPP ポートモニタ）を装備しているので、［プリンタの追加］ウィザードから、IPP 対応プリンターを指定できます。
トランスポートプロトコルは、TCP/IP を使用します。

補足

Windows Me でインターネット印刷をする場合は、IPP ポートをインストールする必要があります。IPP ポートのインストール方法については、Windows Me に付属の説明書を参照してください。

参照

IPP を使用して印刷する場合は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。



Port9100

本機は、Port9100 プロトコルをサポートしているので、Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 コンピューターから、Port9100 を使用して印刷できます。トランスポートプロトコルは、TCP/IP を使用します。この場合、本機と Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 コンピューターには、IP アドレスの設定が必要です。



1.2 プリンター環境の設定の流れ

プリンターの環境を設定する流れについて説明します。
下図を参照して、それぞれのプリンター環境に必要な設定を確認してください。



※1 詳細については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
※2 オプションの PostScript ソフトウエアキットを装着している場合の、プリンタードライバーのインストール方法については、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

1.3 IP アドレスを設定する

ここでは、IP アドレスの設定方法について説明します。
IP アドレスの設定方法には、以下の 2 通りがあります。

- **プリンター用操作パネルから設定する**
- **同梱されている CD-ROM 内の「IP アドレス設定ツール」を使用する**

ここでは、プリンター用操作パネルから設定する方法を説明します。CD-ROM から IP アドレスを設定する場合は、CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

補足

- IPアドレスを変更する場合は、CentreWare Internet Servicesから操作できます。CentreWare Internet Services については、「5.1　コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services)」(P.110)」を参照してください。
- ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が必要な場合があります。ネットワーク上に、DHCP、BOOTP、または RARP 環境がある場合、本機はこれらのアドレス情報を各サーバーから取得できます。
- 工場出荷時の設定では、これらのアドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するようになっています。

注記

- DHCP サーバーを使用する場合、同時に WINS(Windows Internet Name Service) サーバーも使用してください。
- BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用する場合は、プリンター用操作パネルで、「IP アドレス取得方法」の項目を【BOOTP】または【RARP】に変更してください。また、BOOTP や RARP 環境について不明な場合は、システム管理者に確認してください。

参照

各項目の詳細や設定方法については、「第 7 章　共通メニューの設定」(P.271) を参照してください。

1.3.1 設定の流れ

DHCP サーバーがあるかどうかわからないときは、ここで説明する操作手順に従って、DHCP サーバーの有無を確認します。DHCP サーバーがある場合は、IP アドレスは自動的に設定されるので、IP アドレスの入力は不要です。DHCP サーバーがない場合は、「1.3.2　アドレスの設定」(P.12) を参照し、IP アドレスを設定してください。

DHCP サーバーの確認



補足

DHCP 環境について不明な場合は、システム管理者に確認してください。

設定リストの印刷

操作手順

1 「5.6　レポート / リストを印刷する」（P.163）を参照して、「機能設定リスト」を印刷します。

2 「機能設定リスト」の［コミュニケーション設定］項目の、「TCP/IP：IP アドレス」、「TCP/IP：サブネットマスク」、「TCP/IP：ゲートウェイアドレス」、「WINS：プライマリー WINS サーバー」、「WINS：セカンダリー WINS サーバー」のアドレスを確認します。「機能設定リスト」の確認方法については、次の「設定リストの確認」を参照してください。

設定リストの確認

■TCP/IP、WINS ともにアドレスが取得されていない場合

DHCP サーバーと WINS サーバーは存在しません。「1.3.2　アドレスの設定」（P.12）を参照し、IP アドレスを設定してください。

■TCP/IP にアドレスは取得されているが、WINS にアドレスが取得されていない場合

WINS サーバーは存在しません。本機に割り当てられている IP アドレスが変更になった場合に印刷できなくなる可能性があるので、DHCP 環境を使用しないでください。「1.3.2　アドレスの設定」（P.12）」を参照し、手動で本機の IP アドレスを設定してください。

■TCP/IP、WINS 共にアドレスが取得されている場合

DHCP サーバーと WINS サーバーが稼動しています。DHCP 環境を使用することをお勧めします。本機の IP アドレスは DHCP サーバーが設定します。WINS サーバーには、「機能設定リスト」の［SMB］項目の「ホスト名」に記載された名前が登録されます。

1.3.2 アドレスの設定

ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。
なお、IP アドレスの設定の初期表示が違う場合があります。最初に、【IP アドレスノシュトクニシッパイシマシタ】と表示された場合は、〈メニュー〉ボタンを押して、はじめから操作してください。

IP アドレスの設定





続けてサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定する場合は、〈◀〉ボタンを押して、次項「サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの設定」の手順⑦に進みます。

サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定




前ページへ
前ページより
TCP/IP ｾｯﾃｲ
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
⑧〈▶〉ボタンを押す
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
000.000.000.000*
⑨〈▲〉〈▼〉〈▶〉〈◀〉ボタンでサブネットマスクを入力する
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
XXX.XXX.XXX.XXX
⑩〈排出/セット〉ボタンを押す
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
XXX.XXX.XXX.XXX*
⑪〈◀〉ボタンを何度か押す
TCP/IP ｾｯﾃｲ
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
⑫〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押す
TCP/IP ｾｯﾃｲ
ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽ
⑬〈▶〉ボタンを押す
ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽ
000.000.000.000*
⑭〈▲〉〈▼〉〈▶〉〈◀〉ボタンでゲートウェイアドレスを入力する
ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽ
XXX.XXX.XXX.XXX
⑮〈排出/セット〉ボタンを押す
ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽ
XXX.XXX.XXX.XXX*
⑯〈メニュー〉ボタンを押す
（システムが再起動します。データ受信可能です。）

1.4 ポートを設定する

IP アドレスの設定、または設定を確認したあと、使用するポートの起動と、必要に応じてトランスポートプロトコルの設定をします。
ここでは、ポートを「起動」に設定する手順、SNMP エージェント（工場出荷時：起動）を「起動」に設定する手順、SMB ポート（工場出荷時：起動）およびトランスポートプロトコルを設定する手順について説明します。
SNMP エージェントは、CentreWare などのプリンターをリモートで管理するソフトウエアを使うときに起動します。
SMB ポートは、Windows ネットワーク (SMB) 環境で本機を使用するときに起動します。
また、CentreWare Internet Services からもポートを設定できます。詳しくは、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services）」（P.110）を参照してください。

参照
EtherTalk ポートを使用する場合は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。

1.4.1 ポートを起動する

ここでは、LPD ポートを起動状態にする手順を例に説明します。





（システムが再起動します。データ受信可能です。）

1.4.2 SNMP エージェントを起動する

SNMP エージェントを起動し、トランスポートプロトコルを【IPX】、【UDP】、または【IPX,UDP】から選択します。




前ページへ
前ページより
ﾈｯﾄﾜｰｸ/ﾎﾟｰﾄ ｾｯﾃｲ
ﾊﾟﾗﾚﾙ
⑤〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押す
ﾈｯﾄﾜｰｸ/ﾎﾟｰﾄ ｾｯﾃｲ
SNMP ｾｯﾃｲ
⑥〈▶〉ボタンを押す
SNMP ｾｯﾃｲ
ﾎﾟｰﾄ ﾉ ｷﾄﾞｳ
⑦〈▶〉ボタンを押す
ﾎﾟｰﾄ ﾉ ｷﾄﾞｳ
ﾃｲｼ ＊
⑧〈▼〉ボタンを押す
ﾎﾟｰﾄ ﾉ ｷﾄﾞｳ
ｷﾄﾞｳ
⑨〈排出/セット〉ボタンを押す
ﾎﾟｰﾄ ﾉ ｷﾄﾞｳ
ｷﾄﾞｳ ＊
⑩〈◀〉ボタンを押す
SNMP ｾｯﾃｲ
ﾎﾟｰﾄ ﾉ ｷﾄﾞｳ
⑪〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押す
SNMP ｾｯﾃｲ
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
⑫〈▶〉ボタンを押す
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
IPX ＊
⑬〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して【UDP】、
または【IPX,UDP】を選択する（ここでは、【UDP】を
選択します）
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
UDP
⑭〈排出/セット〉ボタンを押す
ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
UDP ＊
⑮〈メニュー〉ボタンを押す
（システムが再起動します。データ受信可能です。）

1.4.3 SMB のポート、プロトコルを起動する

SMB ポートを起動し、トランスポートプロトコルを設定します。ここでは、トランスポートプロトコルを【TCP/IP,NetBEUI】に設定する手順を例に説明します。





（システムが再起動します。データ受信可能です。）

1.5 メモリーの割り当てについて

ここでは、メモリーの割り当てについて説明します。
本機では、下表の用途にメモリーが割り当てられます。なお、オプションの装着状態によって、割り当てられるメモリーの種類が異なります。

メモリーの種類	標準	PS
プリントページバッファ	○	○
ART EX フォームメモリー	△	△
ART IVフォームメモリー	△	△
ART IVユーザ定義メモリー	○	○
HPGL オートレイアウトメモリー	△	△
PS 使用メモリー	×	○
受信バッファ容量	○	○

○：設定可
×：設定不可
△：ハードディスク装着時は設定不可
PS：PostScript ソフトウエアキット

補足
オプションのハードディスクを装着すると、LPD、SMB、IPP の受信バッファ容量の［ハードディスクスプール］を選択できるようになります。必要に応じて、［ハードディスクスプール］に設定してください。

メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet Services で設定できます。メモリーの割り当ての設定は、電源を切って入れ直したとき（または、システムリセット時）に変更されます。

参照
- 各メモリーの容量、スプールの初期値などの詳細や操作パネルでの設定については、「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274)」を参照してください。
- CentreWare Internet Services の操作については、「5.1　コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services)」(P.110) を参照してください。

プリントページバッファ

実際の印刷イメージを描画する領域です。プリントページバッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあとの、残った領域が割り当てられます。したがって、プリントページバッファの容量を直接変更することはできません。実際に割り当てられたプリントページバッファ容量は、「機能設定リスト」の［メモリー］項目で確認できます。
解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように、使用しない項目のメモリー容量を減らしてください。

参照
- 「機能設定リスト」の印刷方法については、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください。
- プリントページバッファの容量は、CentreWare Internet Services を使っても確認できます。CentreWare Internet Services については、「5.1　コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services)」(P.110) を参照してください。

ART EX フォームメモリー

ART EX フォームで使うメモリー容量を指定します。

ART IVフォームメモリー

ART IVフォームで使うメモリー容量を指定します。

ART IVユーザー定義メモリー

ART IV / ESC/P / 201H ユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。

HP-GL オートレイアウトメモリー

HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。

PS 使用メモリー

PostScript の使用メモリー容量を指定します。この項目は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

受信バッファ容量

コンピューターからの受信データを一時的に蓄積するための領域です。複数のポートからのデータを同時に受信するために、ポートごとに受信バッファを用意しています。受信バッファには、次の種類があります。

- パラレル用受信バッファ
- LPD 用受信バッファ
- NetWare 用受信バッファ
- SMB 用受信バッファ
- IPP 用受信バッファ
- EtherTalk 用受信バッファ
- USB 用受信バッファ
- Port9100 用受信バッファ

受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなることがあります。印刷するデータの量に応じて、バッファ容量を調整してください。また、使用していないポートは、ポート状態を停止にして、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをお勧めします。
LPD/SMB/IPP では、スプール処理を指定できます。工場出荷時は【スプールシナイ】に設定されています。スプールには、【メモリースプール】と【ハードディスクスプール】があります。【メモリースプール】を指定した場合、設定した容量を超えるデータは受信できません。容量の大きいデータの場合は、オプションのハードディスクを装着し、【ハードディスクスプール】を指定してください。

補足

- EtherTalk を設定するには、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。
- IPP は、【メモリースプール】の設定はできません。

スプールには、スプールモードとノンスプールモードがあります。

スプールモード

アプリケーションから出力された印刷データを、一時的に本機側のスプールファイルに格納して印刷処理をするモードです。スプールファイルの格納先は、本機内のメモリーを使った RAM ディスク、または本機に接続されたハードディスクから選択できます。印刷データのスプール後の処理はすべて本機側で行われるので、コンピューターのアプリケーションが早く解放されます。複数のコンピューターからの要求を同時に処理できます。

ノンスプールモード

アプリケーションから出力された印刷データを、本機側で受信しながら印刷処理を行うモードです。本機がコンピューターからの印刷要求を処理している場合、ほかのコンピューターからの印刷要求は受け付けません。

2章 プリンタードライバーのインストール

2.1 概要 24
2.1.1 対象 OS とシステム環境 24
2.1.2 ネットワーク環境 25
2.2 プリンタードライバーのインストールについて 26
2.3 ネットワークに接続されたプリンターを一括にインストールする 27
2.3.1 インストールをはじめる前に 27
2.3.2 プリンターを自動で追加する 29
2.3.3 追加されたプリンターを確認する 34
2.3.4 Port9100 を利用する場合の設定 35
2.4 アンインストールについて 37

2.1 概要

コンピューターから印刷するために、プリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーとは、コンピューターからの印刷データや印刷指示を、本機が解釈できるデータに変換するソフトウエアです。
ここでは、本機の機能を使って印刷するために必要な、プリンタードライバーを、同梱されているプリンタソフトウェア CD-ROM を使ってインストールするために必要な環境について説明します。

2.1.1 対象 OS とシステム環境

• サポートしている OS 環境

Microsoft Windows 95 Operating System 日本語版 *
*ServicePack 1 以上、または Microsoft Internet Explorer4.0 以上が必要です。
Microsoft Windows 98 Operating System 日本語版
Microsoft Windows Me Operating System 日本語版
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版（ServicePack 4 以上）
Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版（ServicePack 4 以上）
Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版
Microsoft Windows 2000 Server 日本語版
Microsoft Windows XP Professional 日本語版
Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版
Microsoft Windows Server™ 2003, Standard Edition 日本語版
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition 日本語版
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition 日本語版
漢字 Talk® 7.5.3 ～ 7.5.5
Mac OS® 日本語版 7.6 ～ 9.2.2
Mac OS X 日本語版 10.1.5/10.2.0 ～ 10.2.8
Mac OS X 日本語版 10.3.3 ～ 10.3.5

• 必要なシステム環境：

項　目	内　容
CPU	Pentium 150MHz 以上の PC/AT 互換機
ハードディスクの空き容量	100MB 以上（EasyOperator のインストール実行時には 100MB、またはそれ以上の空き容量が必要です）
RAM	64MB 以上
ビデオディスプレイ	VGA 以上(800 × 600 ピクセル以上のグラフィックスカードを推奨)
その他	ネットワークインターフェイスカード、CD-ROM ドライブ

補足
［プリンタの追加］からもプリンタードライバーをインストールできます。同梱されている CD-ROM 内の「PLW」フォルダーを開き、お使いの OS に合わせて、「Nt40」フォルダー（Windows NT 4.0 用）、「Win2000_XP」（Windows 2000、Windows XP 用）、「Win95」フォルダー（Windows 95 用）、「Win98」フォルダー（Windows 98、Windows Me 用）を選択してください。

2.1.2 ネットワーク環境

ネットワークサーバーを介して印刷したり、「ネットワークサービス補助ツール」を動作させるためには、以下の環境が必要です。

• サポートしているネットワークサーバー (OS) 環境

Novell NetWare 3.12J/3.2J/4.11J/4.2/5/5.1
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版（ServicePack 4 以上）
Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版（ServicePack 4 以上）
Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版
Microsoft Windows 2000 Server 日本語版
Microsoft Windows XP Professional 日本語版
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition 日本語版
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition 日本語版

• 必要なシステム環境

項　目	内　容
CPU	Pentium 150MHz 以上の PC/AT 互換機
ハードディスクの空き容量	4MB 以上（ネットワークサービス補助ツールをインストールする場合に必要な容量）
RAM	64MB 以上
ビデオディスプレイ	VGA 以上(800 × 600 ピクセル以上のグラフィックスカードを推奨)
その他	ネットワークインターフェイスカード、CD-ROM ドライブ

参照
ネットワークサービス補助ツール（プリンターネームサービス）については、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

2.2 プリンタードライバーのインストールについて

プリンタードライバーのインストール方法は、使用する環境によって異なります。該当する項を参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

注記

プリンタードライバーのインストールは、Color MultiWriter 9900C/9800C のみサポートしています。

■TCP/IP ネットワーク上にあるプリンターに、lpr を使用して直接印刷する場合

参照
「2.3　ネットワークに接続されたプリンターを一括にインストールする (P.27)」

以下の場合は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してプリンタードライバーをインストールしてください。

■SMB を使用して、プリンターに直接印刷する場合

■NetWare サーバーや、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 などのネットワーク上の共有プリンターを経由して印刷する場合

■インターネット印刷（IPP）する場合

■Port9100 を使用して、プリンターに直接印刷する場合

■コンピューターとプリンターをパラレルケーブルで接続し、ローカルプリンターとして使用する場合

■コンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続し、ローカルプリンターとして使用する場合

注記

USB ケーブルは、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてから接続してください。

2.3 ネットワークに接続されたプリンターを一括にインストールする

お使いのコンピューターから、ネットワークに TCP/IP（LPD、Port9100）で接続されたプリンターに印刷する設定を説明します。

自動で追加する方法では、お使いのコンピューターと同じサブネットに TCP/IP（LPD、Port9100）で接続されたプリンターが、自動で検索されます。
検索されたすべてのプリンターに出力できる設定が、1 回の操作で同時に行えます。

2.3.1 インストールをはじめる前に

ネットワーク環境の確認

作業を始める前に、お使いのコンピューターにプリンターを追加するために、必要なネットワーク環境があるか確認してください。
必要なネットワーク環境は、次のとおりです。

■Windows 95 / 98 / 98SE / Me

項　目	内　容
接続形態	TCP/IP・LPD、Port9100
サービス・クライアント	－
プロトコル	TCP/IP

■Windows NT 4.0

項　目	内　容
接続形態	TCP/IP・LPD
サービス・クライアント	Microsoft TCP/IP 印刷
プロトコル	TCP/IP

■Windows 2000 / XP、Windows Server 2003

項　目	内　容
接続形態	Standard TCP/IP Port、Port9100
サービス・クライアント	－
プロトコル	インターネットプロトコル（TCP/IP）

TCP/IP プロトコルの確認

コンピューターに TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合、プリンタードライバーのインストール中に、TCP/IP プロトコルについてのエラーメッセージが表示されることがあります。プリンタードライバーをインストールする前に、次のことを確認してください。

■Windows 95/Windows 98/Windows Me

LPD ポートを使用して印刷する場合、コンピューター側では「TCP/IP Direct Print Utility(TCP/IP プロトコル)」を使用します。TCP/IP Direct Print Utility は、プリンタードライバーと同時にインストールされます。TCP/IP Direct Print Utility をインストールする前に、コンピューターに「TCP/IP プロトコル」がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合は、Windows 95/Windows 98/Windows Me に付属の説明書を参照してインストールしてください。

■Windows NT 4.0

LPD ポートを使用して印刷する場合、コンピューターに「TCP/IP プロトコル」と「Microsoft TCP/IP 印刷」がインストールされていることを確認します。
インストールされていない場合は、Windows NT 4.0 に付属の説明書を参照してインストールしてください。

■Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

LPD ポートを使用して印刷する場合、コンピューターに「インターネットプロトコル（TCP/IP)」がインストールされていることを確認します。
インストールされていない場合は、Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 に付属の説明書を参照してインストールしてください。

- プリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのオンラインヘルプをごらんください。

その他の確認事項

次の項目を管理者に確認してください。
a：対象のプリンターが TCP/IP で接続されていて、SNMP UDP/IP ポートが起動しているか
b：対象のプリンターがローカルサブネット内にあるか
c：対象プリンターに設定された IP アドレス

補足

- a と b の条件が揃っていないプリンターは、自動で検索されません。
- c がわからない場合、同じ種類の機種が複数検索されたときに、対象プリンターを特定できません。（検索されたプリンターすべてに、出力する設定を行う場合は、個々のプリンターの IP アドレスがわからなくてもかまいません。）

2.3.2 プリンターを自動で追加する

同梱されている CD-ROM から「ドライバーインストールツール」を起動して、コンピューターにプリンターを追加する操作をします。
ここでは、Windows 2000 を例に説明します。

操作手順

1 同梱されている CD-ROM を、お使いのコンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。

CentreWare インストール＆ネットワークユーティリティが起動します。

補足

Windows の設定によっては、インストールツールが自動的に起動しません。その場合は、CD-ROM 内の「start.exe」を実行してください。

2 [OK] をクリックします。

CentreWare インストール＆ネットワークユーティリティのトップページが表示されます。

3 インストールメニューの［トップページ］タブにある、［プリンタードライバーのインストール］をクリックします。



ドライバーインストールツールが起動し、［セットアップ方法の選択］画面が表示されます。

補足

お使いのコンピューターの OS が Windows 95 の場合、環境によっては 2000 年問題修正プログラムのインストールが必要であることを知らせるメッセージが表示されます。この場合は、Microsoft 社から提供されている 2000 年問題修正プログラムをインストールするか、または Internet Explorer のバージョン 4 以降をインストールしてください。

4 ［標準セットアップ］をクリックします。



［プリンタ・複合機の選択］画面が表示されます。
同じサブネット内で TCP/IP または LPD 接続されているプリンターが検索され、［検索されたプリンタ・複合機］に一覧が表示されます。

5 [検索されたプリンタ・複合機] の一覧で、ColorMultiWriter 9900C / 9800C にチェックマークがついているか確認します。[次へ] をクリックします。



[アプリケーションの選択] 画面が表示されます。

注記

Color MultiWriter 9900C/9800C のみインストールできます。ほかの装置にチェックマークがついているときは、チェックマークを外してください。

補足

- お使いになる機種が検索されなかった場合は次のことを確認してください。
  ＊プリンターの IP アドレスの確認
  ＊ SNMP UDP/IP ポートが起動されているか
  それでも検索されない場合は、[戻る] をクリックして [カスタムセットアップ] をクリックし、作業を進めてください。[カスタムセットアップ] の操作手順は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルの「TCP/IP または LPD 接続されたプリンターの場合」を参照してください。
- プリンターは、複数選択できます。
- 表示されているプリンター名 、IP アドレスを確認して対象プリンターを特定し、選択してください。
- [検索されたプリンタ・複合機] に一覧表示されているプリンターを選択すると、左側にプリンターのグラフィックが表示されます。

6 インストールするツールを選択します。［次へ］をクリックします。



［使用許諾条件への同意］画面が表示されます。

注記

Windows XP の場合、EasyOperator をインストールできない場合があります。その場合は、インストールメニューの［トップページ］にある［CentreWare EasyOperator のインストール］から、インストールしてください。

参照

ツールについての説明は、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルの「ツールについて」を参照してください。

7 内容を確認して、同意する場合は［同意する］をチェックします。［インストール］をクリックします。



インストールが開始されます。追加しているプリンターのグラフィック、インストールしているプリンターの機種名、およびアドレスが表示されます。
セットアップが完了すると、［セットアップ完了］画面が表示されます。

補足

デバイスオプションの取得ができませんでした」とメッセージが表示された場合は、インストール終了後に、オプションを必ず設定してください。Windows の［スタート］メニューの［設定］→［プリンタ］の順にクリックします。(Windows XP、Windows Server 2003 の場合は、［スタート］メニューの［プリンタと FAX］の順にクリックします。）インストールしたプリンターのプロパティを開いて、［プリンタ構成］タブでオプションを設定します。操作について詳しくは、「3.5　オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する (P.53)」を参照してください。

8 [追加 / 更新されたプリンタ] のリストの中から、テスト印刷を実行するプリンター を選択して、[テスト印刷] をクリックします。



プリンターからテスト印刷のページが印刷されます。

補足

- 「プリンターモニター」をインストールしている場合は、印刷の完了を知らせるダイアログボックスが表示されます。
- [通常使うプリンタの設定] で選択されているプリンターが、通常使うプリンターになります。
- [追加 / 更新されたプリンタ] のリストで選択しているプリンターが 1 つで、Windows NT 4.0、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 のときには、[共有の設定] をクリックすると、そのプリンターを共有プリンターに設定できます。
- [プリンタ名の変更] をクリックして表示される画面で、プリンター名を変更できます。(Windows 95 以外の場合)
- [追加 / 更新されたプリンタ] のリストで選択しているプリンターが 1 つの場合は、[プロパティ] をクリックして表示される画面で、プリンターのプロパティを確認できます。
- [印刷指示の設定] をクリックして表示されるプリンターのプロパティで、設定情報を変更できます。
- [繰り返し] をクリックすると起動画面に戻り、続けてほかのプリンターを追加できます。

9 [完了] をクリックします。



確認メッセージが表示されます。

10 **［はい］をクリックします。**

インストールが終了します。

補足

お使いのコンピューターの OS が Windows 95 の場合、環境によってはプリンターモニターを使用するために、コンピューターの再起動が必要であることを知らせるメッセージが表示されます。メッセージが表示された場合は、指示に従って、コンピューターを再起動してください。

2.3.3 追加されたプリンターを確認する

プリンターアイコンが作成されたかどうかを、次の手順で確認してください。

1 **次のどちらかの操作をします。**

- **［スタートメニュー］から［設定］を選択し、［プリンタ］をクリックします。(Windows XP、Windows Server 2003の場合は、［スタートメニュー］から［プリンタと FAX］をクリックします。)**
- **［コントロールパネル］を開き、［プリンタ］をダブルクリックします。(Windows XP、Windows Server 2003 の場合は、［コントロールパネル］を開き、［プリンタと FAX］をダブルクリックします。)**

プリンターフォルダーが表示されます。(Windows XP、Windows Server 2003 の場合は、プリンタと FAX フォルダーが表示されます。) フォルダー内に ColorMultiWriter 9900C / 9800C のアイコンがあるか確認してください。



2.3.4 Port9100 を利用する場合の設定

お使いのコンピューターの OS が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 の場合、Port9100 を使用した印刷ができます。
ここでは、Windows XP を例に説明します。

1 Windows の［スタート］メニューから、［設定］→［プリンタ］の順にクリックします。
(Windows XP、Windows Server 2003 の場合は、［スタート］メニューの［プリンタと FAX］の順にクリックします。)
［プリンタ］ウィンドウが表示されます。

2 プリンタードライバーのインストールによって追加されたプリンターアイコンを選択し、［ファイル］メニューから［プロパティ］をクリックします。



［プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

3 ［ポート］タブをクリックします。



4 [印刷するポート]から NEC Color MultiWriter 9900C/9800C を選択して、[ポートの構成]をクリックします。

5 [プロトコル]で[Raw]を選択したあと、[Raw 設定]の[ポート番号]の設定値を確認して[OK]をクリックします。

注記

ポート番号は、プリンター側のネットワーク設定と合わせてください。プリンター側のネットワーク設定については、「1.4　ポートを設定する (P.15)」を参照してください。

6 [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします。

正しく印刷できたかを確認するダイアログボックスが表示されます。

7 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックします。

8 [プロパティ]ダイアログボックスの[閉じる]をクリックします。

これでプリンターの準備は終了しました。

2.4 アンインストールについて

プリンタードライバーのアンインストールについて

Windows 用のプリンタードライバーは、本機に同梱されている CD-ROM 内のプリンタードライバーアンインストールツールを使ってアンインストールできます。

参照

詳しくは、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

TCP/IP Direct Print Utility のアンインストールについて

Windows 95/Windows 98/Windows Me にインストールした TCP/IP Direct Print Utilityは、本機に同梱されているCD-ROM内の製品情報からTCP/IP Direct Print Utility の「readme.txt」を参照してアンインストールしてください。

USB Print Utility のアンインストールについて

Windows 98/Windows Me にインストールした USB Print Utility は、本機に同梱されている CD-ROM 内の CD-ROM 内の製品情報から USB Print Utility の「readme.txt」を参照してアンインストールしてください。

3章 プリンターの基本操作

3.1 各部の名称と働き 40
3.2 電源を入れる / 切る 46
3.2.1 電源を入れる 46
3.2.2 電源を切る 47
3.2.3 ブレーカーについて 48
3.3 印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する 49
3.3.1 コンピューター側で印刷を中止する 49
3.3.2 プリンター側で印刷を中止する 50
3.3.3 印刷指示したジョブの状態を確認する 51
3.4 印刷データを強制的に排出させる 52
3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する 53

3.1 各部の名称と働き

本体

前面

標準＋3トレイモジュール(オプション)モデル



標準+大容量トレイモジュール（オプション）モデル



標準＋ 1 トレイモジュール（オプション）モデル



番号	名　称	働　き
1	センタートレイ	印刷されたものが印刷面を下にして、ここに排出されます。
2	用紙止め	印刷するときに立てて使用します。
3	電源スイッチ	機械の電源を入 / 切するスイッチです。
4	操作パネル	ボタン操作部、および機械の部位の番号が記された表示部があります。
5	フロントカバー	消耗品を交換するときに開けます。
6	用紙トレイ 1、2、3、4	ここに用紙をセットします。トレイの段数は、モデルによって異なります。
7	キャスター	移動時に使用します。設置後は、ロックしてください。
8	L1 カバー	2 段以上のトレイがある場合で、紙づまりを処置するときに開けます。
9	L2 カバー	紙づまりを処置するときに開けます。
10	用紙トレイ 5（手差し）	用紙トレイ 1、2、3、4 にセットできない用紙を印刷するときに使用します。
11	L3 カバー	両面印刷時の紙づまりを処置するときに開けます。
12	L4 カバー	紙づまりや、消耗品の交換時に開けます。
13	サイドトレイ	印刷されたものが印刷面を上にして、ここに排出されます。サイドトレイは、オプションです。

補足

1 トレイモジュール、3 トレイモジュール、大容量トレイモジュールはオプションです。

背面



内部



⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

番号	名　　称	働　　き
14	パラレルインターフェイスコネクター	セントロニクス準拠インターフェイスケーブルを接続し、コンピューターと接続します。
15	USB2.0 コネクター	USB2.0 用ケーブルを接続します。
16	10Base-T/100Base-TX コネクター	10Base-T/100Base-TX Ethernet インターフェイスケーブルを接続します。
17	USB1.1 コネクター	USB1.1 用ケーブルを接続します。
18	ブレーカースイッチ	漏電を検知すると、自動的に電源を遮断するスイッチです。
19	プリンターオプション用カバー	オプションの増設メモリーを装着するときに、開けます。
20	ストッパー	ハンドルを固定します。
21	トナーカートリッジ	ブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の 4 色のトナー（画像形成剤）が入っています。
22	ハンドル	ドラムカートリッジを交換するときに、ストッパーを解除しておろします。
23	ドラムカートリッジ (A1 、A2 、A3 、A4)	感光体がセットされています。 プリンターに向かって左から、A1、A2、A3、A4 です。
24	トナー回収ボトルカバー	使用済みのトナーを回収するトナー回収ボトル(B)が奥に入っています。トナー回収ボトルを交換するときに開けます。
25	フューザーカートリッジ (E)	トナーを用紙に定着させる部分です。高温なので触れないように注意してください。

フィニッシャー



番号	名　　称	働　　き
26	フロントカバー（G）	紙づまりの処置、ホチキス針の交換、針づまりの処置、パンチ穴の切りくずを捨てるとき、このカバーを開けます。
27	排出トレイ	用紙が排出されます。
28	排出口カバー	紙づまりの処置のときに、このカバーを開けます。
29	フィニッシャートレイ	ホチキスとめされた用紙が排出されます。
30	ホチキスカートリッジ	ホチキス針が内蔵されています。ホチキス針の交換、針づまりの処置のときに取り出します。
31	小冊子トレイ	小冊子機能で折りを指定した場合、ここに排出されます。
32	小冊子ユニット	用紙を 2 つ折りにしたり、2 つ折りしたものにホチキスをとめる装置です。
33	センタートレイ（フィニッシャー接続部上面カバー）（F）	排出トレイやフィニッシャートレイに用紙が排出できないとき、ここに排出されます。 紙づまりの処置のときは、上に開けます。 補足 センタートレイに排出された用紙は、こまめに取り除くようにしてください。

補足

- フィニッシャーはオプションです。
- フィニッシャーを装着する場合は、1 トレイモジュール、3 トレイモジュール、大容量トレイモジュールのいずれか、およびハードディスク（オプション）が必要です。

操作パネル

操作パネルについて説明します。

参照
ディスプレイの表示については、「ディスプレイの表示について」(P.44)を参照してください。



番号	名　称	働　き
1	表示部	エラーが発生した場合に、メッセージに表示されるカバーや用紙トレイの位置を、ここで確認します。
2	トナー交換ランプ	トナーが残り少なくなると、ランプが点灯します。新しいトナーを準備してください。 注記 トナーがなくなるとエラーランプが点灯し、印刷できなくなります。
3	プリント可ランプ	点灯中は、コンピューターからのデータを受信できる状態です。
4	ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示します。
5	上下左右ボタン	メニュー、項目、候補値間を移行します。本書では、〈◀〉〈▶〉〈▲〉〈▼〉ボタンで表します。また、セキュリティー / サンプルプリントをするときは、〈◀〉ボタンを押します。 補足 • 〈▲〉〈▼〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押しつづけると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▲〉ボタンと〈▼〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。 • セキュリティー/ サンプルプリントをするには、ハードディスクが必要です。
6	メニューボタン	メニュー操作に移行します。本書では、〈メニュー〉ボタンで表します。
7	排出 / セットボタン	メニューの候補値の設定を行います。レポート / リストを印刷するときにも使用します。本書中では〈排出 / セット〉ボタンで表します。
8	エラーランプ	ランプで本機の異常を表します。
9	オンラインボタン	オンラインボタンを押すと、オフライン状態に移行します。オフライン中は、データの受信、印刷処理を行いません。再度押すと、オフライン状態が解除され、オンライン状態（コンピューターからのデータ受信が可能な状態）に移行します。本書では、〈オンライン〉ボタンで表します。
10	プリント中止ボタン	印刷を中止します。

番号	名　称	働　き
11	節電ボタン	節電中に緑色に点灯します。節電中に押すと節電状態を解除し、節電していないときに押すと節電状態に移行します。本書では〈節電〉ボタンで表します。 参照 節電機能については、「5.8　節電機能を利用する」(P.185) を参照してください。

ディスプレイの表示について

本機の状態や設定状態を表すメッセージが、ディスプレイに表示されます。

補足
オプションの装着の有無、設定の状態、モデルの違いによって表示されるメッセージは異なります。

プリント画面

印刷しているときやデータを待っている状態では、ディスプレイはプリント画面になっています。プリント画面では、本機の状態や、実行中のデータの処理状態が確認できます。
本機が LPD ポートから印刷データを受信し、用紙トレイ 1 の用紙に印刷しているときには、ディスプレイには次のようなメッセージが表示されます。



プリンター状態

本機の状態を表します。
【オマチクダサイ】/【プリントシテイマス】/【プリントデキマス】/【チュウシシテイマス】/【ハイシュツシテイマス】/【データマチデス】/【チクセキシテイマス】といったメッセージが表示されます。

参照
メッセージについては、「6.5　ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.242) を参照してください。

入力ポート

データを受信しているポートが表示されます。

トレイ

印刷に使用する用紙が入ったトレイを表します。

メニュー画面

メニュー項目を設定する画面です。メニュー画面を表示するには、〈メニュー〉ボタンを押します。

補足

ネットワーク / ポート設定の画面は、次のように表示されます。

参照

メニュー画面については、「第 7 章　共通メニューの設定」(P.271) を参照してください。

3.2 電源を入れる / 切る

本機を使用するときは、電源を入れます。電源スイッチを入れてから約 45 秒後に印刷できる状態になります。
なお、1 日の印刷作業の終わりや長期間プリンターを使用しないときには、電源を切ってください。

注記
電源を切ると、本機内に残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

3.2.1 電源を入れる

次の手順に従って、電源を入れます。

操作手順

1 **ブレーカースイッチがリセット状態（ボタンが押し込まれている）になっていることを確認します。**



2 **上面右側の電源スイッチ［ | ］の側を押して電源を入れます。**



3 **電源を入れると、操作パネルのディスプレイに【オマチクダサイ】と表示されます。この表示が【プリントデキマス】になることを確認します。**



補足
【オマチクダサイ】の表示になっているときは、本機がウオームアップ中です。この間は、印刷できません。約 45 秒後に印刷できる状態になり、表示が【プリントデキマス】に変わります。

注記
エラーメッセージが表示された場合には、「6.5　ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.242) を参照して対処をしてください。

3.2.2 電源を切る

次の手順に従って、電源を切ります。

注記
電源を切ると、本機内に残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

操作手順

1 **操作パネルのディスプレイ表示などで、印刷ジョブの処理中でないことを確認します。**

2 **上面右側にある電源スイッチの [⏻] の側を押し、電源を切ります。**



注記
- エラーメッセージが表示された場合には、「6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.242) を参照して対処をしてください。
- 電源スイッチを切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフ処理をしています。したがって、電源スイッチを切った直後に電源プラグをコンセントから抜かないでください。

補足
電源を切ったあとに、再度、電源を入れる場合は、操作パネルのディスプレイの表示が消えたことを確認してから押してください。

3.2.3 ブレーカーについて

本機には漏電ブレーカーが付いています。機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。
通常は入っている状態（「｜」の状態）にしておきます。1 か月に 1 度は漏電ブレーカーが正常に働くかを確認してください。また、アースを必ず接続してください。アースが接続されていないと、漏電ブレーカーが働かなくなり感電の原因となるおそれがあります。
漏電ブレーカーの確認手順は、以下の通りです。異常などがある場合はお買い求めの販売店またはサービス窓口までご連絡ください。

操作手順

1 **上面右側にある電源スイッチの [⏻] の側を押し、電源を切ります。**



2 **ブレーカーのリセットボタンを押し込みます。このとき、リセットボタンから手を離しても、リセットボタンは押し込まれたままの状態となります。**

3 **ボールペンなどの先のとがったもので、テストボタンを軽く押します。押し込まれていたリセットボタンが解除され、突き出ます。**
これで確認は終了です。

4 **再度、リセットボタンを押して、リセットボタンが押し込まれた状態に戻します。**

3.3 印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する

印刷を中止するには、まずコンピューター側で印刷の指示を取り消します。印刷を取り消すことができなかった場合は、プリンター側で印刷を取り消します。
また、印刷を指示したジョブの処理状況をコンピューター側で確認できます。

3.3.1 コンピューター側で印刷を中止する

コンピューター側で印刷の指示を取り消す手順について説明します。

Windows での取り消し方法

Windows をお使いの場合の印刷指示の取り消し方法について説明します。

操作手順

1 ［スタート］メニューから［プリンタと FAX］をクリックします。

注記
ご使用の環境によっては、［スタート］メニューの［設定］から、［プリンタ］を選択します。

2 該当するプリンターアイコンをダブルクリックします。

3 表示されたウィンドウから、任意のドキュメント名をクリックし、削除します（〈Delete〉キーを押す）。



CentreWare Internet Services を使った取り消しについて

CentreWare Internet Services を使用して、プリンターに指示した印刷を中止することもできます。
CentreWare Internet Services については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」(P.110)を参照してください。

3.3.2 プリンター側で印刷を中止する

処理中の印刷ジョブを中止する

プリンター側で、処理中のジョブの印刷を中止するには、プリンターの操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。

プリンター内のすべての印刷ジョブを中止する

プリンターに受信されているすべてのジョブに対して、印刷を中止する方法を説明します。この操作によって、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。

補足

バッファとは、コンピューターから送信されたデータを蓄えておく場所のことです。

参照

本機内のすべてのジョブを実行して印刷する方法もあります。詳しくは、「3.4 印刷データを強制的に排出させる」(P.52) を参照してください。

操作手順

1 **右記のディスプレイ状態で、〈オンライン〉ボタンを押します。**

オフライン状態になります。

補足

〈オンライン〉ボタンを押すと、本機は自動的にデータの受信ができないオフライン状態になります。



2 **右記のディスプレイ状態で、〈プリント中止〉ボタンを押します。**

中止の処理が行われます。

処理が終了すると、【オフライン】の表示になります。



3 **〈オンライン〉ボタンを押します。**
【プリントデキマス】の表示になります。



操作はこれで完了です。

3.3.3 印刷指示したジョブの状態を確認する

Windows での確認方法

Windows をお使いの場合の印刷指示したジョブの確認方法について説明します。

操作手順

1 **［スタート］メニューから［プリンタと FAX］をクリックします。**

注記
ご使用の環境によっては、［スタート］メニューの［設定］から、［プリンタ］を選択します。

2 **該当するプリンターアイコンの［状態］を確認します。**


NEC Color MultiWriter 9900C
プリンタ(P) ドキュメント(D) 表示(V) ヘルプ(H)
ドキュメント名 状態 所有者 ページ数 サイズ 受付時刻
Microsoft Word - 文書 1 印刷中 tanaka 1 64.0 KB/1.67 MB 17:50:20 2004/
キューに 1 個のドキュメント

CentreWare Internet Services を使った確認方法について

CentreWare Internet Services を使用して、プリンターに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。
CentreWare Internet Services については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」(P.110)を参照してください。

3.4 印刷データを強制的に排出させる

本機が受信しているすべてのジョブを実行して印刷します。
この操作によって、印刷データの受信を中断し、受信バッファを空の状態にできます。

参照
本機が受信したすべてのジョブを消去する方法もあります。消去する方法については、「3.3　印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.49) を参照してください。

操作手順

1 右記のディスプレイ状態で〈オンライン〉ボタンを押します。

オフライン状態になります。

補足
〈オンライン〉ボタンを押すと、本機は自動的にデータの受信ができないオフライン状態になります。



2 〈排出 / セット〉ボタンを押します。

印刷が開始されます。

すべてのジョブを実行して印刷すると、【オフライン】の表示になります。

補足
パラレルインターフェイス、USB インターフェイスを使用している場合、手順 ***1*** の〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは〈排出 / セット〉ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、手順 ***3*** のオフライン解除後、新しい印刷ジョブとして処理されます。



3 〈オンライン〉ボタンを押します。

【プリントデキマス】の表示になります。

補足
パラレルインターフェイス、USB インターフェイスを使用している場合、ここでのオフライン解除後、新しいジョブとして処理されるデータは、正常に印刷されないことがあります。

補足
プリントモード指定については、「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274) を参照してください。



3.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、本機のオプション構成や操作パネルで設定したトレイに対する用紙種類や用紙サイズなどを、プリンタードライバーに読み込むことができます。

注記

本機をローカルプリンターとして使用している場合は、この機能は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。手動で設定する場合は、印刷を正しく行うために、プリンター本体の情報と合わせてください。

操作手順

1 **［スタート］メニューから［プリンタと FAX］をクリックします。**

注記

ご使用の環境によっては、［スタート］メニューの［設定］から、［プリンタ］を選択します。

2 **使用するプリンターのプリンターアイコンを右クリックしてメニューを表示し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［プリンタ構成］タブをクリックし、［プリンタ本体から情報を取得］をクリックします。**

本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれます。



4 **［OK］をクリックします。**

本機から取得した情報にしたがって、［プリンタ構成］タブの内容が更新されます。

補足

- ［用紙トレイの情報］の用紙サイズと向きは、自動検知されたサイズが読み込まれます。
- ［用紙トレイの情報］の用紙種類は、操作パネルで設定されている用紙種類が読み込まれます。操作パネルで用紙種類の設定を変更していない場合は、普通紙と判断されます。

印刷する

4章

4.1 印刷の流れ（Windows）..... 56
4.2 印刷機能の設定について 57
4.2.1 印刷機能を設定する 57
4.2.2 オンラインヘルプの使い方 58
4.3 特殊用紙に印刷する 59
4.3.1 用紙トレイ 5（手差し）を使用して特殊用紙に印刷する 59
4.3.2 用紙トレイ 1 ～ 4 を使用して特殊用紙に印刷する 60
4.4 はがき / 封筒に印刷する 62
4.4.1 はがき / 封筒のセット方法 62
4.4.2 印刷設定 63
4.5 登録したフォームに印刷する（オーバーレイ印字）..... 65
4.5.1 フォームデータファイルを作成 / 登録する 65
4.5.2 フォームを使用して印刷する 67
4.6 非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する 68
4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする 68
4.6.2 非定形サイズを設定する 70
4.6.3 印刷の仕方 74
4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する 76
4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 76
4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する 77
4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する（セキュリティー / サンプルプリント）..... 79
4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントをする 80
4.9 指定した時刻に印刷する （時刻指定プリント）..... 84
4.9.1 時刻指定プリントをする 84
4.10 印刷モードを設定する 87
4.11 画質を調整して印刷する 91
4.11.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する 91
4.11.2 カラーバランスを調整する 93
4.11.3 デバイス（モニター、スキャナーなど）の特性の違いを補正する 94
4.12 よく使う設定を登録して印刷する（お気に入り）..... 97
4.12.1 ［お気に入り］に設定を登録する 97
4.12.2 登録した設定を使って印刷する 98
4.13 PDF を直接印刷する （コンテンツブリッジ）..... 99
4.13.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 100
4.13.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する 103
4.14 文書をメールでプリンターに送る（メールプリント）..... 104
4.14.1 メールプリントをするための環境設定 104
4.14.2 メールを送信する 106
4.14.3 メールによる文書送信時のご注意 107

4.1 印刷の流れ（Windows）

Windows 環境から印刷する場合の基本的な流れを説明します。
（ご使用になるコンピューターやシステム構成によって、異なる場合があります。）

コンピューター側で使用するアプリケーションソフトウエアを起動する

操作については、アプリケーションソフトウエアの説明書を参照してください。

必要に応じて **メニュー操作をする**

コンピューターから印刷するデータを送信する前に、次のことを確認してください。
① 共通メニューのネットワークポート設定で、使用するポート状態を確認する
② 共通メニューのネットワークポート設定メニューのプリントモード指定で、使用するポートのプリントモードを確認する

参照
操作については、「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274) を参照してください。

アプリケーションなどから印刷を指示する

操作については、アプリケーションソフトウエアの説明書を参照してください。

必要に応じて **印刷を中止する**

参照
操作については、「3.3　印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.49) を参照してください。

必要に応じて **強制排出する**

参照
操作については、「3.4　印刷データを強制的に排出させる」(P.52) を参照してください。

終　了

4.2 印刷機能の設定について

4.2.1 印刷機能を設定する

ほとんどの印刷機能は、アプリケーションから印刷するときに表示するプリンタードライバーのプロパティ画面や、お使いのコンピューターにインストールしたプリンターアイコンのプロパティ画面で、各タブを切り替えて設定します。プリンタードライバーの設定項目の説明や設定方法などについては、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

参照

- オンラインヘルプの使い方については、「4.2.2　オンラインヘルプの使い方」（P.58）を参照してください。
- ［プリンタの構成］タブで、装着しているオプションの設定を行わないと使用できない機能があります。使用できない機能は、グレー表示され設定できません。

プロパティ画面

■［スタート］メニューの［プリンタと FAX］をクリックし、使用するプリンターのプロパティ画面を表示した場合



■ アプリケーションからの印刷設定で、プリンターのプロパティ画面を表示した場合



4.2.2 オンラインヘルプの使い方

オンラインヘルプを使って、プリンタードライバー画面に表示されている項目の説明や、各機能の設定方法を確認できます。
オンラインヘルプの表示方法は、次のとおりです。

操作手順

1 **［スタート］メニューの［プリンタと FAX］をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。**

2 **使用する機能によって、各タブを選択し、[?] をクリックして知りたい機能の項目をクリックするか、右下の［ヘルプ］をクリックします。**



3 **ヘルプが表示されます。**

■ [?] を使用した場合



■ ［ヘルプ］をクリックした場合



4.3 特殊用紙に印刷する

本機では、以下の特殊用紙に印刷できます。

- **上質紙**
- **再生紙**
- **うす紙（55 ～ 63g/m²）**
- **厚紙 1（99 ～ 169g/m²）**
- **厚紙 1（99 ～ 169g/m²）うら面**
- **厚紙 2（170 ～ 220g/m²）**
- **厚紙 2（170 ～ 220g/m²）うら面**
- **OHP フィルム**
- **ラベル紙**
- **コート紙 1（99 ～ 169g/m²）**
- **コート紙 1 うら面（99 ～ 169g/m² うら面）**
- **コート紙 2（170 ～ 220g/m²）**
- **コート紙 2 うら面（170 ～ 220g/m² うら面）**
- **ユーザー定義用紙 1 ～ 5**

補足

- 操作パネルで操作を行うとき、厚紙 F（99 ～ 128g/m²）、コート紙 F（99 ～ 128g/m²）が表示される場合がありますが、本機は厚紙 F、コート紙 F に対応していません。
- 用紙トレイ 1、2、3、4 にセットできる用紙は、169g/m² までです。
- コート紙は、用紙トレイ 5（手差し）にセットすることをお勧めします。
- フィニッシャー（オプション）に排出できる用紙は、排出トレイが 22 ～ 220g/m²、フィニッシャートレイが 64 ～ 220g/m²、小冊子トレイが 64 ～ 90g/m² です。
- OHP フィルム、うす紙、ラベル紙、コート紙 1、コート紙 2 は、フィニッシャー（オプション）のフィニッシャートレイ、小冊子トレイには、排出できません。

給紙トレイの指定は、［トレイ / 排出］タブを表示して行います。
ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

4.3.1 用紙トレイ 5（手差し）を使用して特殊用紙に印刷する

補足

本機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

参照

- 用紙トレイ 5（手差し）の使い方については、「5.4　用紙をセットする」(P.126) を参照してください。
- 用紙トレイ1～4を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.3.2　用紙トレイ1～4を使用して特殊用紙に印刷する」(P.60) を参照してください。

操作手順

1 **手差しトレイに、特殊用紙をセットします。**

2 **［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。**

3 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

4 ［トレイ / 排出］タブをクリックします。

5 ［用紙トレイ選択］から、［トレイ 5（手差し）］を指定します。



6 ［手差し設定］をクリックします。

7 ［手差し用紙種類］から用紙の種類を選択し、［OK］をクリックします。



8 ［OK］をクリックし、印刷を実行します。

4.3.2 用紙トレイ 1 ～ 4 を使用して特殊用紙に印刷する

用紙トレイ 1 ～ 4 に特殊用紙をセットして印刷する場合は、操作パネルでトレイに対する用紙種類の設定が必要です。
「② 用紙種類の設定をする」(P.135) を参照して、設定を行ってください。

補足
本機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

参照

- 用紙トレイ 1 ～ 4 の使い方については、「5.4　用紙をセットする」(P.126) を参照してください。
- 用紙トレイ 5（手差し）を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.3.1　用紙トレイ 5（手差し）を使用して特殊用紙に印刷する」(P.59) を参照してください。

ここでは、用紙トレイ 1 にセットされている、A4 サイズの OHP フィルムに印刷する場合を例に説明します。

操作手順

1 **［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［トレイ / 排出］タブをクリックします。**

4 **［用紙トレイ選択］からトレイ 1 をクリックします。**



5 **［OK］をクリックし、印刷を実行します。**

4.4 はがき / 封筒に印刷する

官製はがき、封筒（定型長 3 号封筒）に印刷する方法を説明します。

補足
用紙トレイ 5（手差し）の使い方については、「5.4　用紙をセットする」(P.126) を参照してください。

4.4.1 はがき / 封筒のセット方法

用紙トレイ 5（手差し）に、官製はがき、または封筒（定型長 3 号封筒）をセットします。

操作手順

1 はがきや封筒の印刷する面を下に向けます。

2 はがきをセットする場合は、郵便番号枠側を差し込み口に向けてセットします。



注記
- 紙づまりの原因となるので、はがきをセットする場合は、はがきの端面すべての紙粉を布などでふきとってからセットしてください。
- はがきが機械に送られないときは、はがきの先端を上向きにカールさせてからセットしてください。

封筒をセットする場合は、開封部の反対側（底の部分）を差し込み口に向けてセットします。



補足
- 用紙上限線を越えて、セットしないでください。
- 封筒をセットする向きは、官製はがきと天地が反対になりますが、画像を自動的に 180 度回転して印刷します。

4.4.2 印刷設定

印刷の設定は、［トレイ / 排出］タブと［基本］タブを表示して行います。ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

本機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

1 **［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［トレイ / 排出］タブをクリックし、［用紙トレイ選択］から、［トレイ 5（手差し）］を指定します。**



4 **はがき、封筒の場合は、［手差し設定］をクリックし、［手差し用紙種類］から、［厚紙 2(170 ～ 220g/m²)］または［厚紙 2(170 ～ 220g/m²) うら面］を選択し、［OK］をクリックします。**



補足

はがき、封筒で両面に印刷する場合は、最初の印刷面は［厚紙 2(170 ～ 220g/m²)］を選択し、そのうら面を印刷するときは、［厚紙 2(170 ～ 220g/m²) うら面］を選択してください。

5 [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] から、任意の原稿サイズを選択します。



6 [出力用紙サイズ] から、はがきの場合は [はがき（100 × 148mm）] を、封筒の場合は [封筒長形 3 号（120 × 235mm）] を指定します。

7 [OK] をクリックし、印刷を実行します。

4.5 登録したフォームに印刷する（オーバーレイ印字）

あらかじめ作成しておいたフォームに、原稿を重ね合せて印刷することができます。この機能を「オーバーレイ印字」といいます。複数ページの原稿にも、すべてのページにフォームを重ねて印刷します。
オーバーレイ印字をする場合は、あらかじめフォームデータファイルを作成 / 登録する必要があります。



オーバーレイ印字の指定は、［スタンプ / フォーム］タブを表示して行います。
ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

- 本機のプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- フォームは、64 ファイルまで登録できます。ハードディスクが装着されている場合は、2048 ファイルまで登録できます。
- 印刷されるカラーモードは、オーバーレイ印字を指定するときのカラーモードにより決定されます。オーバーレイ印字を白黒で指定すると、白黒で印刷されます。オーバーレイ印字を自動で指定した場合は、フォームデータファイルを登録したときのカラーモードと、オーバーレイ印字を指定したときのカラーモードによって、印字されるカラーモードが自動的に決定されます。

4.5.1 フォームデータファイルを作成 / 登録する

操作手順

1. **アプリケーションソフトでフォームデータファイルの原稿を作成します。**
2. **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**
3. **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**
4. **［スタンプ / フォーム］タブをクリックします。**

5 ［フォーム作成 / 登録］チェックボックスをオンにします。



6 ［フォルダ］にバックアップデータを保存するフォルダー名を、127 バイト以内で指定します。

7 ［フォーム名］にフォーム名を、半角英数、半角カタカナを使って、8 文字以内で指定します。

補足

以前作成したフォームを再登録する場合は、［参照 ...］ボタンをクリックして、バックアップされているフォームを指定し、［再登録］ボタンをクリックします。

8 ［OK］をクリックし、印刷を指示します。

プリンターからは何も印刷されませんが、この時点で、本機にアプリケーションソフトで作成した原稿はフォームファイルとして登録されます。

補足

登録したフォームは、ART EX フォーム登録リストで確認できます。ART EX フォーム登録リストについては、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください。

4.5.2 フォームを使用して印刷する

操作手順

1 アプリケーションソフトで、フォームに重ねる原稿を作成します。

2 [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。

3 [プリンタ名] を確認し、[プロパティ] をクリックします。

4 [スタンプ / フォーム] タブをクリックします。

5 [オーバーレイ印字] チェックボックスをオンにします。



6 [使用フォーム名] に、本機に登録されているフォーム名と同じ名前を、半角英数、半角カタカナを使って、8 文字以内で指定します。

7 [OK] をクリックし、印刷を実行します。

4.6 非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する

長尺サイズなどの非定形サイズの用紙に印刷する方法について説明します。
本機で設定できる用紙サイズは、次のとおりです。



補足

- オプションの用紙トレイ 3（大容量）、用紙トレイ 4（大容量）には、非定形サイズの用紙はセットできません。
- 長尺サイズの用紙は、フィニッシャー（オプション）、サイドトレイ（オプション）には排出できません。

4.6.1 非定形サイズの用紙をセットする

非定形サイズの用紙のセット方法について説明します。

用紙トレイ 5（手差し）の場合

用紙トレイ 5（手差し）に、長尺サイズの用紙をセットする例で説明します。

補足

- 長尺サイズ以外の非定形サイズの用紙をセットする場合は、「5.4.4　用紙トレイ 5（手差し）に用紙をセットする」(P.138) を参照してください。
- 長尺用紙セットガイド（オプション）を用紙トレイ　5（手差し）に取り付けると、長辺 1200mm までの用紙を 10 枚までセットできます。詳しくは、長尺用紙セットガイドに付属の取扱説明書をごらんください。
- 長尺サイズの用紙の場合、[印刷モード] の [高精細] では印刷できません。
- 長尺サイズの用紙で設定できる［用紙の種類］は［厚紙 1］だけです。

操作手順

1 長尺サイズの用紙の印刷する面を下に向けて、図のように後端をまるめて、手差しトレイにセットします。



注記

- 長尺サイズ用紙の後端は、用紙の差込口からできるだけ離れた位置で、まるめてください。差込口に近いと、まるめた用紙の後端が引き込まれるなど、用紙が折れたりしわの原因になることがあります。
- 用紙は、1 枚ずつセットしてください。

2 **用紙サイズ合わせガイドを、長尺の用紙のサイズに合わせます。**



補足

長尺サイズの用紙は長いので、排出された用紙が床に落ちないように、必ず 1 枚ずつ取り除いてください。

用紙トレイ 1 ～ 4 の場合

用紙トレイ 1 ～ 4 に非定形サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットする方法と同じです。「5.4.2　用紙トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットする」(P.132) を参照してセットしてください。

4.6.2 非定形サイズを設定する

非定形サイズを登録します。
非定形サイズの用紙を用紙トレイ 1 ～ 4 にセットして印刷する場合は、操作パネルでの設定も必要です。

補足

オプションの用紙トレイ 3（大容量）、用紙トレイ 4（大容量）には、非定形サイズの用紙はセットできません。

操作パネルでの設定

用紙トレイ 1 に、たて：200㎜、よこ：300㎜ の用紙を設定する例で説明します。

補足

- 非定形サイズの用紙を用紙トレイ 5（手差し）にセットする場合は、操作パネルでの設定は必要ありません。
- 用紙トレイ 1～4 の用紙種類の設定を変更する場合は、「5.4.2 用紙トレイ 1～4 に用紙をセットする」(P.132) を参照してください。




前ページへ
前ページより
ﾌﾟﾘﾝﾄ ｾｯﾃｲ
ﾄﾚｲﾉ ﾖｳｼｻｲｽﾞ
⑦〈▶〉ボタンを押す
ﾄﾚｲﾉ ﾖｳｼｻｲｽﾞ
ﾄﾚｲ1 ｼﾞﾄﾞｳ ＊
⑧〈▶〉ボタンを押して、カーソルを移動する
ﾄﾚｲﾉ ﾖｳｼｻｲｽﾞ
ﾄﾚｲ1 ｼﾞﾄﾞｳ
⑨〈▼〉ボタンを押す
ﾄﾚｲﾉ ﾖｳｼｻｲｽﾞ
ﾄﾚｲ1 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
⑩〈排出/セット〉ボタンを押す
ﾄﾚｲ1ﾉ ﾃｲｹｲｶﾞｲ
ﾀﾃ(Y)ﾎｳｺｳ ﾉ ｻｲｽﾞ
⑪〈▶〉ボタンを押す
ﾀﾃ(Y)ﾎｳｺｳ ﾉ ｻｲｽﾞ
127mm ＊
⑫〈▲〉〈▼〉ボタンで数値を入力し、〈排出/セット〉ボタンを押す
ﾀﾃ(Y)ﾎｳｺｳ ﾉ ｻｲｽﾞ
220mm ＊
⑬〈◀〉ボタンを押す
ﾄﾚｲ1ﾉ ﾃｲｹｲｶﾞｲ
ﾀﾃ(Y)ﾎｳｺｳ ﾉ ｻｲｽﾞ
⑭〈▲〉〈▼〉ボタンを押して、【ヨコ(X) ホウコウ ノ サイズ】を選択する
ﾄﾚｲ1ﾉ ﾃｲｹｲｶﾞｲ
ﾖｺ(X)ﾎｳｺｳ ﾉ ｻｲｽﾞ
⑮〈▶〉ボタンを押す
ﾖｺ(X)ﾎｳｺｳ ﾉ ｻｲｽﾞ
76mm ＊
⑯〈▲〉〈▼〉ボタンで数値を入力し、〈排出/セット〉ボタンを押す
ﾖｺ(X)ﾎｳｺｳ ﾉ ｻｲｽﾞ
150mm ＊
⑰〈メニュー〉ボタンを押す
（データ受信可能です。）

プリンタードライバーでの設定

非定形サイズの用紙の登録は、［ユーザー定義用紙］ダイアログボックスで行います。
非定形サイズをユーザー定義サイズとして登録すると、［基本］タブの［原稿サイズ］と［出力用紙サイズ］から、それぞれ非定形サイズ（ユーザー定義サイズ）が選択できるようになります。
用紙サイズは 5 種類まで登録でき、用紙名を付けることができます。用紙サイズは、ミリ単位の場合は、短辺 100 ～ 305mm、長辺 140 ～ 1200mm の範囲で 0.1mm 刻みに、インチ単位の場合は、短辺 3.94 ～ 12.01 インチ、長辺 5.51 ～ 47.24 インチの範囲で 0.01 インチ刻みに指定できます。

補足

- Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Sever 2003 では、「Administrator」の権利があるユーザーの場合にだけ、設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- ［ユーザー定義用紙］ダイアログボックスの設定は、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Sever 2003 の場合、ローカルプリンターではコンピューターのフォームデータベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターではプリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、コンピューター上のほかのプリンターの設定には影響しません。ネットワーク共有プリンターでも、プリンターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、ほかのコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターの設定には影響しません。

操作手順

1 ［スタート］メニューの［プリンタと FAX］をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。

注記

ご使用の環境によっては、［スタート］メニューの［設定］から、［プリンタ］をクリックして、使用するプリンターのプロパティを表示します。

2 ［初期設定］タブをクリックします。

3 **[ユーザー定義用紙] をクリックします。**



[ユーザー定義用紙] ダイアログボックスが表示されます。

4 **[設定一覧] リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。**



5 **[設定の変更] で、短辺と長辺の長さを指定します。**

キー入力、または [▲] [▼] ボタンで指定します。

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内でも短辺より小さくすることはできません。

6 **用紙名をつける場合は、[用紙名をつける] チェックボックスをオンにして、[用紙名] に入力します。**

用紙名の最大文字数は半角で 14 文字、全角で 7 文字です。

7 **必要に応じて、手順 *4* ～ *6* を繰り返して、用紙サイズを定義します。**

8 **[OK] をクリックします。**

9 **[初期設定] タブで、[OK] をクリックします。**

4.6.3 印刷の仕方

非定形サイズの用紙に印刷する方法を説明します。

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

1 **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［トレイ / 排出］タブをクリックします。**

4 **［用紙トレイ選択］から、使用する用紙トレイを選択します。**



5 **用紙トレイ 5（手差し）を使用する場合は、［手差し設定］をクリックし、［手差し用紙種類］から、用紙の種類を選択し、［OK］をクリックします。**



注記

長尺紙の場合は、［厚紙 1］を選択してください。

6 [基本] タブをクリックします。

7 [原稿サイズ] から、原稿のサイズを選択します。



8 [出力用紙サイズ] から、登録した非定形サイズの用紙を選択します。

9 [OK] をクリックし、印刷を実行します。

4.7 TrueType フォントの印刷方法を設定する

ここでは、TrueType フォントの置き換えをフォントごとに設定できる TrueType フォント置き換えテーブルの編集方法と、TrueType フォントの置き換え方法について説明します。

4.7.1 TrueTypeフォント置き換えテーブルを編集する

フォント置き換えテーブルで、TrueType フォントの置き換えをフォントごとに設定できます。フォント置き換えテーブルの編集は、［フォント置き換えテーブルの編集］ダイアログボックスで行います。

操作手順

1 ［スタート］メニューの［設定］から、［プリンタ］をクリックし、使用するプリンターのプロパティを表示します。

2 ［初期設定］タブをクリックします。

3 ［フォント置き換えテーブルの編集］をクリックします。



［フォント置き換えテーブルの編集］ダイアログボックスが表示されます。

［TrueType フォント］列には、システムにインストールされているすべての TrueType フォント（Windows 95/Windows 98/Windows Me ではフォントのファミリー名、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 ではフォントのフェイス名）が表示されます。

［プリンタフォント］列には、TrueType フォントに対して、実際に印刷に使用されるフォントが表示されます。［ソフトフォント］と表示されているフォントは、印刷時に TrueType フォントをプリンターにダウンロードして使用します。

4 [TrueType フォント] 列から、設定を変更するフォントを選択します。



5 [置き換えるプリンタフォント] から、使用するプリンターフォントを選択します。[ソフトフォント] を選択すると、印刷時に TrueType フォントをプリンターにダウンロードして使用します。

6 必要に応じて、手順 *3*、*4* を繰り返して、置き換えるフォントを指定します。

7 [OK] をクリックします。

8 [初期設定] タブで、[OK] をクリックします。

4.7.2 TrueType フォントの印刷方法を設定する

TrueType フォントの置き換え方法を指定して印刷できます。
選択できる項目は、次のとおりです。

選択肢	内容
[常にプリンタフォントを使う]	すべての TrueType フォントを、プリンターフォントに置き換えて印刷します。文書内で使用されている TrueType フォントにいちばん近いプリンターフォントが自動的に選択され、これに置き換えて印刷します。印刷は速くなりますが、画面表示とプリント結果が一致しないことがあります。
[常に TrueType フォントを使う]	すべての TrueType フォントをプリンターにダウンロードして印刷します。文書内で使用されている TrueType フォントを、プリンターフォントに置き換えません。印刷は遅くなることがありますが、画面表示とプリント結果は一致します。
[TrueType フォントをプリンタフォントで置き換える]	フォント置き換えテーブルの設定に従って、TrueType フォントをプリンターフォントに置き換えて印刷します。フォント置き換えテーブルでは、プリンターフォントに置き換えるものと、プリンターにダウンロードするものの 2 種類の設定があります。Windows 環境にインストールされているフォントに対して、フォントファミリーごと（Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合）、またはフォントフェイスごと（Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合）に設定できます。

参照

フォント置き換えテーブルの編集方法については、「4.7.1 TrueType フォント置き換えテーブルを編集する」（P.76）を参照してください。

TrueType フォントの置き換えの指定は、［フォント］タブを表示して行います。ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

1 ［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。

2 ［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。

3 ［詳細設定］タブをクリックします。

4 ［フォントの設定］をクリックします。



5 設定する内容のラジオボタンをクリックします。



6 ［OK］をクリックし、印刷を実行します。

4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する（セキュリティー / サンプルプリント）

本機に、オプションのハードディスクが装着されている場合は、「セキュリティープリント」（機密文書）や「サンプルプリント」（出力結果を確認してから、残りの部数を印刷する）機能が使用できます。

注記

ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、バックアップを取ることをお勧めします。

セキュリティープリント

コンピューター上で、印刷データにセキュリティー（暗証番号を付ける）をかけて本機に印刷を指示し、印刷データをプリンター内に一時的に蓄積させたあと、プリンターの操作パネルで印刷を開始できます。この機能を「セキュリティープリント」といいます。また、セキュリティーをかけないで印刷データをプリンターに蓄積させることもできます。頻繁に使用する文書をプリンターに蓄積しておけば、コンピューターから何度も印刷を指示することなく、本機側での指示だけで印刷させることができます。



補足

操作パネルの［セキュリティプリント操作］が［無効］に設定されている場合は、セキュリティープリントを出力できません。

参照

「セキュリティープリント操作」(P.291)

サンプルプリント

複数部数を印刷する場合、まず 1 部だけ印刷し、残りの部数は印刷結果を確認してから、操作パネルで印刷を開始できます。この機能を、「サンプルプリント」といいます。



4.8.1 セキュリティー / サンプルプリントをする

セキュリティー / サンプルプリントをする方法を説明します。
まず、セキュリティー / サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

コンピューター側での操作

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足
プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

1 **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **サンプルプリントの場合は、［基本］タブをクリックし、［部数］を 2 部以上に設定します。**

4 **［基本］タブをクリックます。**

5 **［プリント種類］から、［セキュリティー］または［サンプル］を選択します。**

補足
印刷部数を 2 部以上に設定しないと、［サンプル］は表示されません。



［セキュリティープリント］または［サンプルプリント］ダイアログボックスが表示されます。

6 [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。

ユーザー ID は、半角英数字で 8 文字まで入力できます。



7 暗証番号を付ける場合は、[暗証番号] に、暗証番号を入力します。

暗証番号は、半角数字で 4 文字まで入力できます。

補足

［サンプルプリント］を選択した場合は、［暗証番号］は表示されません。

8 [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する]、または [自動取得] を選択します。

［文書名を入力する］を選択した場合は、［文書名］に文書の名前を入力します。入力できる文字は、半角英数、半角カタカナで 12 バイトまでです。

［自動取得］を選択した場合、ドキュメント名などが、蓄積する文書名になります。ドキュメント名などが 12 バイトを超える場合、および全角文字が含まれている場合は、文書名が日付などに置き換わります。

9 [OK] をクリックします。

10 [基本] タブで [OK] をクリックし、印刷を実行します。

操作パネルでの操作

セキュリティー / サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを排出する手順について説明します。

■セキュリティープリント



次ページへ

■サンプルプリント



次ページへ





補足

- ユーザー ID は、プリンタードライバーの［初期設定］タブで設定した［セキュリティ / サンプルプリントのユーザー名］が表示されます（8 文字まで）。
- パスワードは、プリンタードライバーの［基本］タブで設定したセキュリティープリントの［暗証番号］を入力します。［暗証番号］を設定していない場合は、操作パネルでの設定はありません。
- ドキュメントの名前は、プリンタードライバーの［セキュリティプリント］または［サンプルプリント］ダイアログボックスの［蓄積する文書名］で設定した名前が表示されます（12 バイトまで）。

4.9 指定した時刻に印刷する（時刻指定プリント）

本機に、オプションのハードディスクが装着されている場合は、時刻指定プリント機能を使用できます。時刻指定プリントとは、あらかじめ文書を登録しておき、設定した時刻に自動的に印刷を行う機能です。

注記

- ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、バックアップを取ることをお勧めします。
- 指定した時刻になる前に、本機の電源を切った場合は、時刻の指定は無効になり、再び本機の電源が入った直後に印刷が開始されます。時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでください。

補足

この機能で指定できる時刻は、印刷指示したときから 24 時間以内です。

4.9.1 時刻指定プリントをする

時刻指定プリントをする方法を説明します。

コンピューター側での操作

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

1. **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**
2. **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**
3. **［基本］タブをクリックます。**

4 ［プリント種類］から、［時刻指定］を選択します。



［時刻指定プリント］ダイアログボックスが表示されます。

5 印刷を開始する時間を、［時］、［分］で設定します。

時刻は、24 時間制です。



6 ［蓄積する文書名］から、［文書名を入力する］、または［自動取得］を選択します。

［文書名を入力する］を選択した場合は、［文書名］に文書の名前を入力します。入力できる文字は、半角英数、半角カタカナで 12 バイトまでです。

［自動取得］を選択した場合、ドキュメント名などが、蓄積する文書名になります。ドキュメント名などが 12 バイトを超える場合、および全角文字が含まれている場合は、文書名が日付などに置き換わります。

7 ［OK］をクリックします。

8 ［基本］タブで［OK］をクリックし、印刷を実行します。

指定した時刻になると、印刷が開始されます。

操作パネルでの操作

時刻指定プリントを中止したい場合や、指定した時刻を無視して印刷したいときは、操作パネルで操作します。



補足

文書名は、プリンタードライバーの［基本］タブの［時刻指定プリント］ダイアログボックスで設定した［文書面］が表示されます（12 バイトまで）。

4.10 印刷モードを設定する

カラーで印刷する場合の詳細な設定をすることができます。
設定は、［グラフィックス］タブを表示して行います。ここでは、［グラフィックス］タブで設定できる画質などの印刷モードについて説明します。

［カラーモード］について

［カラーモード］は、［カラー（自動判別）］、［白黒］から選択します。

選　択　肢	内　　容
カラー（自動判別）	原稿のページごとにカラーか白黒かが自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒で印刷されます。
白黒	白黒で印刷されます。

また、［自動モードのあいまい判定］をオンにすると、［カラー（自動判別）］を選択しているときに、カラーと白黒の判定の基準をゆるめます。有彩色を含む色も、ある程度無彩色と判定し、白黒モードで出力します。

［印刷モード］について

［印刷モード］は、［標準］、［高画質］、［高精細］から選択します。

選　択　肢	内　　容
標準	画質と速度のバランスを保ちながら、速く印刷します。
高画質	高画質で印刷したい場合に選択します。
高精細	細かい線画などを、より高い解像度で印刷したい場合に選択します。

補足

- ［高画質］、［高精細］を選択した場合は、［標準］を選択した場合よりも印刷時間が長くなることがあります。
- 印刷に時間がかかる場合は、［詳細設定］タブの［設定項目］で［ページ印刷モード］の設定を［する］に変更して印刷をお試しください。印刷時間が短縮される場合があります。

［画質調整モード］について

［画質調整モード］は、［おすすめ］、［ICM 調整（システム）］、［CMS 調整（アプリケーション）］、［色変換しない］から選択します。
［おすすめ］を選択した場合は、［おすすめ画質タイプ］から、画質タイプを選択します。

［おすすめ］

独自の方式で、画質調整を行います。
画質タイプは以下のとおりです。選択するときは、プリンタードライバー画面の左上に表示される画質イメージを参考にしてください。
選択できる項目は次のとおりです。

選　択　肢	内　　容
標準	文字やグラフ、写真などが混在した文書を印刷します。
写真	写真やグラデーションをより美しく再現できます。sRGB で表現される画像の印刷に適しています。
プレゼンテーション	色を鮮やかに調整して印刷します。プレゼンテーション資料に適しています。
Web ページ	Web ページなどディスプレイ表示を再現したい場合に効果的です。
CAD	細い線で描かれた図面や細かい文字の多い原稿を印刷する場合に適しています。
POP	POP のように鮮やかな色を使用した原稿を印刷したい場合に効果的です。

[ICM 調整（システム)]

Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の ICM 機能を使用して色変換を行います。［ICM 調整（システム）］は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合に表示されます。
［ICM 調整（システム)］を選択した場合は、［インテント］から色の変換方式を選択します。

補足
本機用の ICC プロファイルを使用するには、ICC プロファイルを「x（ドライブ名）:\［Windows システムディレクトリ］\color\」にコピーします。

選択できる項目は次のとおりです。

選　択　肢	内　　容
鮮やかさ（Saturation）	プレゼンテーションなどのグラフィックスの再現性がよくなるように色変換します。
コントラスト（Perceptual）	写真などのイメージの再現性がよくなるように色変換します。
カラーメトリック（Colorimetric）	プリンターで再現できるな色だけを適切に再現し、再現範囲外の色は他の色に変換します。

[CMS 調整（アプリケーション)]

プリンタードライバーは色変換しません。独自の CMS（カラーマネージメントシステム）を持つアプリケーションから印刷する場合は、プリンターの特性に合わせて色変換された色データをプリンタードライバーに指示します。この場合、プリンタードライバーで二重に色変換をしないように、この項目を選択します。

補足

印刷するときに、アプリケーションに通知する解像度を指定できます。目的に応じて、［グラフィックス］タブの［詳細設定］をクリックし、［詳細設定］タブの［解像度］で、［自動］［600dpi］、［300dpi］、［200dpi］から選択します。本機の解像度は 600dpi ですが、［300dpi］、または［200dpi］を選択すると、600dpi で正常に印刷できないアプリケーションに対して、300dpi、または 200dpi として通知できます。［300dpi］、または［200dpi］を選択して印刷した場合、文字や色などの印刷結果に違いが現れることがあります。また、フォントをプリンターにダウンロードする際にドットが粗くなることがあります。

［写真画質の自動補正］について

印刷する原稿の特長に合わせて、印刷方法を指定します。ページ内の写真などのイメージデータを、指定した画質タイプの特性に応じて、自動で補正します。

補足

- ［グラフィックス］タブ、または［基本］タブの［カラーモード］が［白黒］の場合と、［画質調整モード］が［ICM 調整（システム）］、または［CMS 調整（アプリケーション）］の場合には、ここでの設定は選択できません。
- ［ICM 調整（システム）］は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 で表示されます。

操作手順

1 **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［グラフィックス］タブをクリックします。**

4 **［カラーモード］から、［カラー（自動判別）］または［白黒］を選択します。**

変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。

5 **［印刷モード］から、［標準］、［高画質］、［高精細］のどれかを選択します。**

6 **［画質調整モード］から、モードを選択します。**

変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。

7 **［画質調整モード］で［おすすめ］を選択した場合は、［おすすめ画質タイプ］から、画質タイプを選択します。［ICM 調整（システム）］を選択した場合は、［インテント］から、色の変換方式を選択します。**

［おすすめ画質タイプ］の変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。

補足

［ICM調整(システム)］は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合に表示されます。

8 **［写真画質の自動補正］で、原稿の特長に合わせて印刷方法を選択します。**

9 **［OK］をクリックし、印刷を実行します。**

4.11 画質を調整して印刷する

画質について詳細な設定をして印刷できます。
設定は、グラフィックスプロパティを表示して行います。グラフィックスプロパティには 4 つのタブがあります。それぞれのタブで設定できる項目は次のとおりです。

タ ブ 名	内 容
画質調整タブ	明度 / 彩度 / コントラストを原稿全体、または文字、図 / 表 / グラフ、写真の原稿要素ごとに調整できます。
カラーバランスタブ	ブラック / シアン / マゼンタ / イエローのトナー濃度を微調整できます。それぞれ低濃度、中濃度、高濃度の設定ができます。
プロファイル指定タブ	原稿画像を忠実に再現するために、デバイス（モニター、スキャナーなど）の特性に合わせた、色温度 / ガンマ指定の設定や、ICC プロファイルの指定ができます。

4.11.1 明度 / 彩度 / コントラストを調整する

明度 / 彩度 / コントラストは、原稿全体、または［文字］、［図 / 表 / グラフ］、［写真］の原稿要素ごとに調整できます。
明度 / 彩度 / コントラストは、それぞれ -100 ～ 100 の範囲で、1 刻みに指定できます。原稿要素ごとに設定した場合は、印刷するページ内の要素を自動的に判断し、それぞれの設定値を適用します。

項 目 名	内 容
明度	色の明暗の度合いを表します。明度が高いほど白に近く見えます。
コントラスト	白から黒までの明暗の変化の度合いを表します。コントラストが高いほど明暗の変化がはっきりします。
彩度	色の鮮やかさの度合いです。彩度が高いほど色が鮮やかです。

調整は、［画質調整］タブを表示して行います。
ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

- ［グラフィックス］タブの［画質調整］モードが［ICM 調整（システム）］、または［CMS 調整（アプリケーション）］の場合は、明度 / 彩度 / コントラストは調整できません。［ICM 調整（システム）］は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合に表示されます。
- ［グラフィックス］タブの［カラーモード］が［白黒］の場合は、彩度は調整できません。
- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

1 **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［グラフィックス］タブをクリックし、［画質調整］をクリックします。**
グラフィックスプロパティが開き、［画質調整］タブが表示されます。

4 **［原稿全体を設定する］、または［原稿要素ごとに設定する］をクリックします。**

5 **［原稿要素ごとに設定する］を選択した場合は、下のリストボックスから原稿要素を選択します。**

6 **明度 / 彩度 / コントラストを調整します。**
キー入力、またはスライドバーで、-100 ～ 100 の範囲で、1 刻みに調整します。変更の結果は、左側の画質イメージで確認できます。

7 **［OK］をクリックします。**

4.11.2 カラーバランスを調整する

CMYK（シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック）のトナー濃度を調整して印刷できます。
各色とも低濃度 / 中濃度 / 高濃度に対して、それぞれ -3 ～ +3 の範囲で、7 段階の調整ができます。

参照
階調補正については、「5.9　階調を補正する」(P.189) を参照してください。

調整は、［カラーバランス］タブを表示して行います。
ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足
- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- ［グラフィックス］タブの［カラーモード］が［白黒］の場合は、ブラックだけ調整できます。

操作手順

1 **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［グラフィックス］タブをクリックし、［カラーバランス］をクリックします。**
グラフィックスプロパティが開き、［カラーバランス］タブが表示されます。

4 **［カラーバランスを調整する］チェックボックスをオンにします。**



5 **右のリストボックスから、調整する色を選択します。**

6 **濃度を調整します。**

低濃度 / 中濃度 / 高濃度のグラフの下の［▲］［▼］ボタンで、-3 ～ +3 の範囲で、7 段階の調整ができます。変更の結果は、グラフに表示されます。

7 **［OK］をクリックします。**

4.11.3 デバイス（モニター、スキャナーなど）の特性の違いを補正する

原稿画像を忠実に再現するために、デバイス（モニター、スキャナーなど）の特性に合わせた補正を行って印刷できます。
補正方法には［色温度 / ガンマ指定］と、［ICC プロファイル指定］があります。［色温度 / ガンマ指定］は、すべての原稿要素に適応する［色温度］と［ガンマ補正］が指定できます。

項 目 名	内 容
色温度	使用しているモニターの設定に合わせて、すべての原稿要素の色あいを変化させます。モニターの特性に最も近いものを選択してください。 ［5000K（D50）］、［6500K（D65）］、［9300K］から選択できます。
ガンマ補正	すべての原稿要素の明るさを変化させます。 ［1.0］、［1.4］、［1.8］、［2.2］、［2.6］から選択できます。

［ICC プロファイル指定］は、［モニター］と［入力画像］に対して ICC プロファイルを指定できます。ICC プロファイルとは、デバイスの色に関する特性を記述したファイルです。選択できる ICC プロファイルは、モニターと RGB スキャナーのものに限ります。

項 目 名	内 容
モニター	文字、図、表、グラフに適応する ICC プロファイルを指定します。［しない］、または「最後に選択された有効なプロファイル名」を選択します。通常は、使用しているモニターの ICC プロファイルを選択します。
入力画像	イメージデータに適応する ICC プロファイルを指定します。［しない］、［モニターと同じ］、「最後に選択された有効なプロファイル名」から選択します。通常は、イメージを入力した RGB スキャナーの ICC プロファイルを選択します。

補足

「最後に選択された有効なプロファイル名」は、以前に ICC プロファイルを指定したことがある場合に表示されます。

また、［モニター］、［入力画像］ともに、ICC プロファイルを任意のフォルダーから読み込むことができます。［ICC プロファイルの選択］ダイアログボックスでは、ICC プロファイル拡張子の「.icm」を持つファイルだけが表示されます。指定できるファイル名は、フルパスで半角 128 文字です。
［ICC プロファイルの選択］ダイアログボックスを開くときのデフォルトディレクトリーは、次のとおりです。
Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003:
x:\ ［Windows システムディレクトリ］\color

補足

「x」は、システムが入っているドライブ名を表しています。



調整は、［プロファイル指定］タブを表示して行います。
ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。その他の OS での手順も同様です。

補足

- ［グラフィックス］タブの［画質調整］モードが［ICM 調整（システム）］、または［CMS 調整（アプリケーション）］の場合は、補正できません。［ICM 調整（システム）］は、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合に表示されます。
- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

操作手順

1 **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［グラフィックス］タブをクリックし、［プロファイル指定］をクリックします。**

グラフィックスプロパティが開き、［プロファイル指定］タブが表示されます。

4 **［色温度 / ガンマ指定］、または［ICC プロファイル指定］をクリックして、補正方法を選択します。**



5 **選択した補正方法の詳細を指定します。**

6 **［OK］をクリックします。**

4.12 よく使う設定を登録して印刷する（お気に入り）

よく使う印刷設定を［お気に入り］に登録して、印刷できます。

4.12.1 ［お気に入り］に設定を登録する

ここでは、A4 サイズで複数ページの原稿を、2 アップで A4 サイズの用紙に、［高画質］で印刷する設定を例に説明します。

操作手順

1 ［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。

2 ［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。

3 各タブで、登録したい設定をします。

例として、［グラフィックス］タブの［印刷モード］で［高画質］を選択し、［基本］タブの［原稿サイズ］、［出力用紙サイズ］で A4 を、［まとめて 1 枚］で［2 アップ］を選択します。

4 ［基本］タブで、［お気に入り］の横の［保存］をクリックします。

［お気に入りの保存］ダイアログボックスが表示されます。



5 ［名前］に登録する設定の名前を入力し、［コメント］に覚え書きを入力します。



6 **［お気に入りの保存］ダイアログボックスの［OK］をクリックします。**

参照

［お気に入り］に登録した設定を変更、削除したいときは、［お気に入り］の横の［編集］をクリックします。詳しくは、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

7 **［適用］をクリックします。**

4.12.2 登録した設定を使って印刷する

操作手順

1 **［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。**

2 **［プリンタ名］を確認し、［プロパティ］をクリックします。**

3 **［基本］タブをクリックします。**

4 **［お気に入り］で、登録した設定を選択します。**



5 **［OK］をクリックし、印刷を実行します。**

4.13 PDF を直接印刷する（コンテンツブリッジ）

本機では、コンテンツブリッジを搭載しているので、PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。PDF ファイルを直接印刷する方法には、次の 2 種類があります。

■ コンテンツブリッジを使用する

コンテンツブリッジを使用して PDF ファイルを印刷するには、ソフトウエアの Contents Bridge Utility を使用する方法と、lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信して印刷する方法があります。

補足

Contents Bridge Utility を使用する場合は、「4.13.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する」(P.100) を参照してください。lpr コマンドなどを使用する場合は、「4.13.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する」(P.103) を参照してください。

■ PostScript の機能を使用する

PostScript ソフトウエアキット（オプション）を装着している場合は、PostScript の機能を使用して PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷できます。

補足

PostScriptの機能を使用してPDFファイルを直接印刷するときは、「7.2.1 プリント言語の設定」(P.274) を参照して操作パネルで［PDF］の［プリント処理モード］を【PS】に設定してから、「4.13.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する」(P.103) を参照して印刷してください。

注記

USB、パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、Contents Bridge Utility を使用してください。

印刷できる PDF ファイル

印刷できる PDF ファイルは、Adobe Acrobat 4、および Adobe Acrobat 5（PDF1.4 で追加された一部機能は除く）です。

補足

PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は、PDF ファイルを開きプリンタードライバーを使って印刷してください。

4.13.1 Contents Bridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する



Contents Bridge Utility の動作環境

- 対象 OS
  Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

Contents Bridge Utility をインストールする

コンピューターの任意のフォルダーまたはデスクトップに、プリンタソフトウェア CD-ROM から Contents Bridge.exe をコピーします。

補足

Contents Bridge.exe が格納されているフォルダーなどについては、プリンタソフトウェア CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

Contents Bridge Utility で設定できる項目

［基本］
- 印刷範囲
- 印刷部数
- ［注釈］を印刷する
- カラーモード
- 印刷モード
- 出力用紙サイズ
- レイアウト
- 両面

［トレイ / 排出］
- 用紙トレイ選択
- 用紙種類
- ホチキス
- パンチ

［詳細設定］
- プリント種類
- バナーシートを出力する
- PDF セキュリティをチェックする

PDF ファイルを印刷する

操作手順

1 [Contents Bridge.exe] アイコンをダブルクリックして、起動します。

[Contents Bridge] ダイアログボックスが表示されます。

2 [プリンタ名] を本機に設定します。



3 [印刷するファイル] に印刷する PDF ファイルのパスを入力するか、[参照] をクリックして対象のファイルを指定します。

4 [印刷設定] をクリックします。

[印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。

5 各項目を設定します。



6 [印刷設定] ダイアログボックスの [OK] をクリックします。

印刷データがプリンターに送信されます。

このとき、PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、ダイアログボックスが表示されます。PDF ファイルに設定されているパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

7 [Contents Bridge] ダイアログボックスの［終了］をクリックします。

PDF ファイルを、簡単な手順で印刷する

本機を通常使うプリンターに設定し、[Contents Bridge.exe] のショートカットアイコンをデスクトップ上に作成すると、PDF ファイルを簡単な手順で印刷できます。

操作手順

1 印刷する PDF ファイルを、Contents Bridge.exe のショートカットアイコン上にドラッグ & ドロップします。

[ContentsBridge] ダイアログボックスが表示されます。



2 [ContentsBridge] ダイアログボックスで印刷形式を設定する場合は、[印刷設定] をクリックします（①）。

印刷形式を設定する必要がない場合は、[ContentsBridge] ダイアログボックスの［印刷] をクリックします（②）。

印刷データがプリンターに送信されます。



通常使うプリンターが選択されます。

チェックすると次に起動するときからは、PDF ファイルをドラッグ&ドロップするだけで印刷データがプリンターに送信されます。

補足

チェックを解除する場合は、ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。次にドラッグ & ドロップしたときには、再び［印刷確認］ダイアログボックスが表示されます。

[OK] をクリックすると、印刷データがプリンターに送信されます。

4.13.2 Contents Bridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷する

Contents Bridge Utility を使用しないで、PDF ファイルを直接 lpr コマンドなどを使ってプリンターに送信し印刷します。この場合、次の項目は操作パネルの設定に従って印刷されます。

- **プリント処理モード**
- **パスワード**
- **部数**
- **ソート**
- **両面**
- **用紙サイズ**
- **印刷モード**
- **レイアウト**

参照

項目について、詳しくは「7.2.1　プリント言語の設定」(P.274) を参照してください。

補足

- ［プリント処理モード］は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
- ［レイアウト］は、［プリント処理モード］で［PDF Bridge］が選択されている場合に表示されます。
- lpr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は lpr コマンドで行います。操作パネルの［部数］の設定は無効になります。なお、lpr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

lpr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合は、操作パネルまたは CentreWare Internet Services を使って、プリンター側の LPD プロトコルを起動しておく必要があります。

参照

「1.4.1　ポートを起動する」(P.15)

対象 OS

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

PDF ファイルを印刷する

lpr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は、次のとおりです。

補足

空白（スペース）は、△で表します。

例：プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、event.pdf ファイルを印刷する

```
C:\>lpr△ -P△ lp△ -S△ 192.168.1.100△ event.pdf
```

〈Enter〉キー

4.14 文書をメールでプリンターに送る（メールプリント）

プリンターがネットワークに接続され、TCP/IP での通信、およびメールの送受信ができる環境がある場合は、コンピューターからプリンターあてにメール送信できます。
コンピューターから送信されたメールの本文、およびメールに添付された TIFF 形式、PDF 形式の文書が、プリンターから印刷されます。
この機能を「メールプリント」といいます。

補足
メールプリント機能を使用するには、オプションのハードディスクが装着されている必要があります。



4.14.1 メールプリントをするための環境設定

メールプリント機能を使用するためには、お使いのネットワーク環境にある各種サーバー（SMTP サーバーや POP3 サーバーなど）にも設定が必要です。

補足
メール環境の設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。

ネットワーク環境の設定

- **ユーザーアカウントの登録**

CentreWare Internet Services での設定

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、プロパティ画面の次の項目を設定します。

補足
設定後は、必ず［新しい設定を適用］をクリックし、本機を再起動してください。

***：工場出荷時の初期値**

項目	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルによる設定の必要	
				SMTP	POP3
本体説明	管理者メールアドレス	インターネットサービスの管理者メールアドレスを設定します。	メールアドレスとして登録可能な文字で、128 バイト以内	○	○
	本体メールアドレス	本機のメールアドレスを設定します。ここで設定したメールアドレスが、メールの［From］欄に表示されます。			
ポート起動	メール受信	オンに設定します。	-	○	○
プロトコル設定→TCP/IP	ホスト名	本機のホスト名を設定します。	任意の文字で、32 バイト以内	○	○
	DNS サーバーアドレス取得方法	オンにすると、DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスを取得します。	• オフ：手動 * • オン：DHCP	○	-
	DNSサーバーアドレス 1 ～ 3	DNS サーバーアドレスを設定します。	xxx.xxx.xxx.xxx	○	-
	DNSドメイン名	DNS ドメイン名を設定します。	英数字と「．」、「-」、で、255 バイト以内	○	-
	SMTPサーバーアドレス取得方法	オンにすると、DHCP サーバーから自動的に SMTP サーバーアドレスを取得します。	• オフ：手動 * • オン：DHCP	○	-
	SMTP サーバーアドレス	メール受信用のSMTPサーバーアドレスを設定します。	英数字と「.」、「-」で、128 バイト以内	○	-
プロトコル設定→メール	受信プロトコル	メールの受信方法を設定します。	• SMTP* • POP3	○	○
	ヘッダー本文の印刷	受信したメールの添付文書（TIFF、PDF）共に、電子メールのヘッダーを印刷する場合の設定します。電子メールの受信経路などを印刷したいときは［全ヘッダーとコメント］に設定します。	• しない（添付文書のみ印刷） • 基本的なヘッダーと本文（本文がある時のみ） • 基本的なヘッダーと本文 * • すべてのヘッダーと本文	○	○
	POP3 サーバーアドレス	メール受信用のPOP3サーバーアドレスを設定します。	英数字と「.」、「-」で、128 バイト以内	-	○
	POP3 サーバー確認間隔	POP3サーバーにメールを確認する間隔を設定します。	1 ～ 120 分 10 分 *	-	○
	POP ユーザー	POP3サーバーに接続するためのユーザー名を設定します。1 ユーザーだけ設定できます。	メールアドレスとして登録可能な文字で、64 バイト以内	-	○
	POPユーザーパスワード	POP ユーザー名に対するパスワードを設定し、［POP ユーザーパスワードの確認入力］にもう一度パスワードを入力します。	英数字で、64 バイト以内	-	○

4.14.2 メールを送信する

送信できる添付ファイル

添付文書として送信できるのは、次のファイルです。

- **PDF ファイル**
- **Tiff ファイル**

ここでは、Outlook Express を例にコンピューターから各プリンターにメールを送信する方法を説明します。

操作手順

1 お使いのメールソフトウエアで本文を作成し、TIFF または、PDF ファイルの添付文書がある場合は添付します。

注記

メールの本文は、テキスト形式だけ使用できます。お使いのメールソフトウエアの設定で、メール本文の形式をテキスト形式にしてください。

補足

- 添付ファイルの拡張子が、「.tif」、または「.pdf」以外の場合は、正しく印刷されないことがあります。
- 最大 31 文書まで添付できます。

2 あて先に本機のメールアドレスを入力します。

3 メールを送信します。

本機でメールを受信後、自動的に印刷されます。

補足

メール本文、および添付文書は、受信プリンター側の以下の設定で印刷されます。なお、どの場合も、オフセット排出機能の指定は無効になります。

- メール本文：
  コンピューターにインストールされている、本機用のプリンタードライバーの初期値
- TIFF ファイルの添付文書：
  CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定] にある [TIFF] の [使用するメモリー設定] で設定されている論理プリンターの初期値
- PDF ファイルの添付文書：
  操作パネルの共通メニューの [PDF] で設定されている値

4.14.3 メールによる文書送信時のご注意

セキュリティーに関するご注意

メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用します。そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよう、セキュリティーに関しての注意が必要です。
したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお勧めします。また、不用メールの受信を防止するため、本機のメールアドレスを、不用意に第三者に開示しないことをお勧めします。

受信許可ドメインの設定

本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するように設定できます。
受信許可ドメインの設定方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

5章 日常管理

5.1 コンピューターからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services) 110
5.1.1 CentreWare Internet Services の概要 110
5.1.2 CentreWare Internet Services の画面構成 111
5.1.3 ブラウザーの設定 112
5.1.4 プロキシサーバーとポート番号について 113
5.1.5 プリンター側の設定 114
5.1.6 CentreWare Internet Services について設定できる項目 115
5.1.7 CentreWare Internet Services を使用する 115
5.2 メール通知サービスについて 118
5.2.1 メール通知サービスで通知される情報 118
5.2.2 メール通知サービスを使用するための設定 118
5.3 HTTP 通信の暗号化について（HTTP-SSL） 122
5.4 用紙をセットする 126
5.4.1 用紙について 126
5.4.2 用紙トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットする 132
5.4.3 用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙サイズを変更する 136
5.4.4 用紙トレイ 5（手差し）に用紙をセットする 138
5.4.5 地合いの悪い普通紙の設定をする 141
5.4.6 特殊な厚紙の設定をする 143
5.4.7 自動トレイ選択について 144
5.5 消耗品を交換する 145
5.5.1 消耗品について 145
5.5.2 トナーカートリッジを交換する 146
5.5.3 ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］を交換する 149
5.5.4 トナー回収ボトル［B］を交換する 153
5.5.5 ホチキスカートリッジを交換する 157
5.6 レポート / リストを印刷する 163
5.6.1 レポート / リストの種類 163
5.6.2 レポート / リストを印刷する 180
5.7 総印刷枚数を確認する 181
5.7.1 メーターで総印刷枚数を確認する 181
5.7.2 プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する 182
5.8 節電機能を利用する 185
5.8.1 節電機能を設定する 185
5.8.2 節電状態を解除する 188
5.9 階調を補正する 189
5.9.1 階調補正とは 189
5.9.2 階調補正を実行する 189
5.10 プリンターを清掃する 198

5.1 コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services）

5.1.1 CentreWare Internet Servicesの概要

CentreWare Internet Servicesは、TCP/IP環境が使用できる場合に、Webブラウザーを介して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。
プリンターの設定では、操作パネルで設定する項目のうち、システム設定、各ネットワークのポート設定などに関する項目を、本サービスのプロパティ画面で設定できます。

補足
本機をローカルプリンターとして使用している場合は、CentreWare Internet Servicesは使用できません。

CentreWare Internet Servicesを利用できる環境、コンピューター、およびブラウザーは、以下のとおりです。

参照
CentreWare Internet Servicesを利用できる環境の最新情報については、CD-ROM内のマニュアルを参照してください。

使用できる環境

CentreWare Internet Servicesを利用するには、TCP/IPプロトコルを使用したネットワーク環境と、プリンター側でインターネットサービスを【キドウ】（工場出荷時：起動）にする必要があります。

コンピューター

- **Microsoft Windows 95 Operating System日本語版（ServicePack 1以上）**
- **Microsoft Windows 98 Operating System日本語版**
- **Microsoft Windows Me Operating System日本語版**
- **Microsoft Windows NT Workstation 4.0日本語版（ServicePack 4以上）**
- **Microsoft Windows NT Server 4.0日本語版（ServicePack 4以上）**
- **Microsoft Windows 2000 Professional日本語版**
- **Microsoft Windows 2000 Server日本語版**
- **Microsoft Windows XP Professional日本語版**
- **Microsoft Windows XP Home Edition日本語版**
- **Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版**
- **Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版**
- **Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition 日本語版**
- **Microsoft Windows Server 2003, Web Edition 日本語版**
- **MacOS 8.0以降**

ブラウザー

- Windows 用 Netscape 7.0 以降
- Windows 用 Internet Explorer 6.0 Service Pack1 以降
- Macintosh 用 Netscape 7.0 以降
- Macintosh 用 Internet Explorer 5.2 以降

5.1.2 CentreWare Internet Services の画面構成

CentreWare Internet Services の画面構成について説明します。



上部エリア

ウィンドウの上部に表示されるエリアです。初期状態（トップページ表示）では、ロゴマーク、機種名が表示されています。各カテゴリーのページでは、ロゴマークと機種名に加えて、トップページへのリンクと、各カテゴリーに移動するためのタブ（リンク）が表示されます。

右側エリア、左側エリア

右側エリアと左側エリアの表示内容は、各カテゴリーの機能を選択するたびに大きく変化します。

5.1.3 ブラウザーの設定

本サービスを利用する前に、使用する Web ブラウザーで以下の設定を確認してください。

Netscape Communicator での確認

操作手順

1. [編集] メニューの［設定 ...］を選択します。
2. [カテゴリ］で［詳細］を選択します。
3. [Java を有効にする］がオンになっていることを確認します。
4. [カテゴリ］の［詳細］の左にある三角マークを選択します。
5. [詳細］の下の［キャッシュ］を選択します。
6. [キャッシュにあるページとネットワーク上のページとの比較］で、[セッション毎］または［ページにアクセスするたび］を選択します。
7. [OK］をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

Internet Explorer での確認

操作手順

1. [ツール] メニューから [インターネットオプション ...] を選択します。
2. [全般］タブにある、[インターネット一時ファイル］の［設定 ...］をクリックします。
3. [設定］ダイアログボックスの［保存しているページの新しいバージョンの確認：] で、[ページを表示するごとに確認する] または [Internet Explorer を起動するごとに確認する］を選択します。
4. [OK］をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

5.1.4 プロキシサーバーとポート番号について

本サービスを利用する場合の、プロキシサーバーの設定とポート番号について説明します。

プロキシサーバーの設定

本サービスを使用する場合には、プロキシサーバーを経由しないで直接接続することをお勧めします。

補足

プロキシサーバーを経由する場合は、ブラウザーで本機の IP アドレスを指定すると応答が遅くなり、画面が表示されない場合があります。その場合は、ブラウザー側で本機の IP アドレスを、プロキシサーバーを経由しない設定にします。設定方法については、お使いのブラウザーの説明書を参照してください。

ポート番号の設定

本サービスのポート番号は、工場出荷時は「80」に設定されています。ポート番号はプロパティ画面の［プロトコル設定］の［HTTP］で変更することもできます。設定できるポート番号は 80、8000 ～ 9999 です。
なお、ポート番号を変更した場合には、ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。
たとえば、ポート番号を 8080 にした場合には、以下のように指定します。

- **入力例 1：IP アドレスが「192.168.1.100」、ポート番号が「8080」の場合「http://192.168.1.100:8080」と入力します。**
- **入力例 2：URL が「dpc.aaa.bbb.nec.co.jp」、ポート番号が「8080」の場合「http://dpc.aaa.bbb.nec.co.jp:8080」と入力します。**

補足

ポート番号は、機能設定リストで確認できます。機能設定リストについては、「5.6.1 レポート / リストの種類」（P.163）を参照してください。

5.1.5 プリンター側の設定

インターネットサービスを停止している場合は、操作パネルで、次の手順に従って起動します。

注記
IP アドレスが無効の場合は、インターネットサービスを起動したあとに、IP アドレスの設定を行います。表示に従って IP アドレスを設定してください。



5.1.6 CentreWare Internet Services について設定できる項目

本体側でインターネットサービスを起動したあと、CentreWare Internet Service に関する以下の項目を設定できます。

［プロパティ］画面の［Internet Services 設定］で設定できる項目

- 表示更新時間（工場出荷時：【120 秒】）
- 表示言語（工場出荷時：【日本語】）

［プロパティ］画面の［プロトコル設定］の［HTTP］で設定できる項目

- ポート番号（工場出荷時：【80】）
- 最大セッション数（工場出荷時：【5】）
- タイムアウト（工場出荷時：【30 秒】）

5.1.7 CentreWare Internet Services を使用する

本サービスを使用する場合は、次の手順でブラウザーを起動します。

操作手順

1. コンピューターを起動し、ブラウザーを起動します。
2. ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。
   - 入力例 1：IP アドレスが「192.168.1.100」の場合
     「http://192.168.1.100/」と入力します。



   - 入力例 2：URL が「cmw99.aaa.bbb.nec.co.jp(ホスト名：dpc35、ドメイン名：aaa.bbb.nec.co.jp)」の場合
     「http://cmw99.aaa.bbb.nec.co.jp/」と入力します。



補足

ポート番号を指定する場合には、アドレスの後ろに「:」、続けて「80」（工場出荷時のポート番号）を指定してください。

CentreWare Internet Services の画面が表示されます。



オンラインヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、ヘルプボタンを押して、オンラインヘルプをごらんください。



ここを押す

ジョブ

「ジョブ」画面では、各プロトコル、またはプリンターの操作パネルで指示した印刷ジョブに関する状態が表示されます。

状態

「状態」画面では、本機の用紙トレイ、排出トレイ、および消耗品の状態が表示されます。

プロパティ

「プロパティ」画面では、本機のシステム、インターフェイス、エミュレーションに関する項目が表示され、設定内容の確認と設定変更ができます。

メンテナンス

「メンテナンス」画面では、エラー履歴が確認できます。

サポート

「サポート」画面には、弊社のアクセス先などのリンクが表示されます。

5.2 メール通知サービスについて

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、本機で発生したエラーの状況や本機が印刷 / メール受信の要求を拒否した履歴などを、指定したメールアドレスに通知するように設定できます。
この機能を、「メール通知サービス」といいます。

5.2.1 メール通知サービスで通知される情報

メール通知サービスで通知される情報には、次のようなものがあります。

情報の種類	説明
ジョブの完了	コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果（正常終了、警告、強制終了、異常終了、シャットダウン、不明）を通知します（プリンタードライバー使用時のみ）。
定期通知	ユーザーによって、何らかの対処が必要なエラーが発生した場合に、その状況を通知します。
IP アドレス拒否の通知	IP アドレスによるアクセス制御をしているときに、許可されていない IP アドレスを持つユーザーからの要求が、設定回数に達したときに通知します。 要求を拒否したクライアントの IP アドレスとクライアント別に、拒否した回数と最後に拒否した時間を通知します。
メール拒否の通知	メールを受信するドメインを制限しているときに、許可されていないドメインからのメール受信が、設定回数に達したときに通知します。 メールの受信を拒否したユーザー（送信者）のメールアドレスとユーザー別に、拒否した回数と最後に拒否した時間を通知します。
通知登録完了	メール通知サービスに関する各種設定（メールを通知する条件や通知先アドレスなど）が変更された場合に、その内容を通知します。

5.2.2 メール通知サービスを使用するための設定

メール通知サービスを使用するためには、CentreWare Internet Services とプリンタードライバーのプロパティで、次の項目を設定しておく必要があります。
設定がすんでいるかどうか、システム管理者やネットワーク管理者に確認してください。

CentreWare Internet Services での設定

■メール通知ポートの起動

プロパティ画面の［ポート起動］で［メール通知］を［起動］に設定します。

■本体メールアドレスの設定

プロパティ画面の［本体説明 - 本体メールアドレス］で、本機のメールアドレスを設定します。

■送信プロトコル（SMTP サーバーアドレス）の設定

プロパティ画面の［プロトコル設定 -TCP/IP］で、SMTP サーバーアドレスを設定します。

■通知する曜日や通知時刻、通知先などの設定

メール通知について、通知する曜日や、通知先などを設定できます。
必要に応じて設定してください。
これらの項目は、メール通知ポートを起動すると表示される、プロパティ画面の［メール通知設定］で設定できます。

参照

設定する各項目については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

メール通知環境の設定

CentreWare Internet Services を使用して、メール通知機能を使用するための設定をします。

操作手順

1 **Web ブラウザーを起動します。**

2 **ブラウザーのアドレス入力欄に、本機の IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。**

IP アドレスの入力例
http://192.168.1.1/
インターネットアドレスの入力例
http://xxx.yyyy.zz.vvv/

補足

ポート番号を指定する場合には、インターネットアドレスのあとに「:」をつけて、続けてポート番号を入力してください。

3 **表示された左側のフレームから、［プロパティ］をクリックします。**

4 **［ポート起動］を選択します。**

5 [メール通知] の [起動] をオンにします。

6 [新しい設定を適用] をクリックします。

ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し [OK] をクリックしてください。本機の再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。

7 本機を再起動した場合は、起動を確認し、左側のフレームから [メール通知設定] を選択し、必要に応じて各項目を設定します。



8 フレームをスクロールして [新しい設定を適用] をクリックします。

ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し [OK] をクリックしてください。本機の再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。

プリンタードライバーのプロパティでの設定

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには、プリンタードライバーのプロパティで以下の設定をします。

操作手順

1 **［スタート］メニューから、［プリンタと FAX］をクリックします。**

注記

ご使用の環境によっては、［スタート］メニューの［設定］から、［プリンタ］を選択します。

2 **本機のプリンターアイコンを選択し、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。**

3 **［全般］タブで［印刷設定］をクリックします。**

4 **［詳細設定］タブの［プリント機能］で、［ジョブ終了をメールで通知］をオンにし、［メールアドレス］に通知先のアドレスを入力します。**



5.3 HTTP 通信の暗号化について（HTTP-SSL）

SSL 機能を有効にすることで、本機とネットワーク上にある他のコンピュータ間での HTTP 通信を暗号化することができます。
HTTP を利用するポートには、SOAP ポート、インターネットサービスポート、IPP ポートがあります。
通信データの暗号化には、SSL と TLS プロトコルが使用されます。また暗号化された通信を解読するには、公開キーと証明書を利用します。
公開キーと証明書は、CentreWare Internet Services で作成することができます。作成した証明書の有効期限は 1 年です。また、作成済みの証明書を本機に取り込むこともできます。

参照

証明書の取り込みについては、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

注記

本体で生成した自己証明書、または証明書の文字コードが UTF-8 で記載された証明書を使って SSL 通信を行う場合、以下の現象が発生します。

- Windows 98SE以前のOS環境でInternet Explorerを利用すると証明書の発行者 / 発行先が正しく表示されません。
- MacOS X 10.2 の OS 環境で Internet Explorer を利用すると SSL で接続できません。

これは、証明書の文字コード (UTF-8) を OS が認識できないためです。上記 OS 環境でご利用の場合は、Netscape 7 を使用してください。

補足

HTTP の通信を暗号化することによって、プリントのときに通信データを暗号化（SSL 暗号化通信）できます。暗号化の操作方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

暗号化のための設定

ここでは、証明書を CentreWare Internet Services で作成し、暗号化の通信を行う設定手順について説明します。

操作手順

1 Web ブラウザーを起動します。

2 ブラウザーのアドレス入力欄に、本機の IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。

IP アドレスの入力例
http://192.168.1.1/
インターネットアドレスの入力例
http://xxx.yyyy.zz.vvv/

補足

ポート番号を指定する場合には、インターネットアドレスのあとに「:」をつけて、続けてポート番号を入力してください。

3 表示された左側のフレームから、［プロパティ］をクリックします。

4 ［セキュリティー］の左側にある［+］をクリックし、フォルダー内にある項目を表示します。

5 ［セキュリティー一般］をクリックします。



6 証明書を生成します。

1) ［自己証明書の生成］ボタンをクリックします。
2) ［公開キーのサイズ］を設定します。
3) ［発行者］を設定します。
4) ［証明書の生成］ボタンをクリックします。ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。
5) 機械管理者の UserID とパスワードを［ユーザー名］と［パスワード］に入力し、［OK］をクリックします。

補足
工場出荷時の設定は、ユーザー名は「11111」、パスワードは「x-admin」です。

7 Web ブラウザーの再読み込みを実行します。

8 ［セキュリティー］の左側にある［+］をクリックし、フォルダー内にある項目を表示します。

9 **［セキュリティー一般］をクリックします。**

10 **［HTTPS］の［有効］にチェックを付けます。フォルダー内にある項目を表示します。**



11 **［HTTPS ポート番号］を設定します。**

12 **設定した値を、本機の設定値として反映します。**

1)［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。
2) Web ブラウザーの右フレームが、本機を再起動する表示に変わります。
3)［再起動］をクリックします。本機が再起動し、設定した値が反映されます。

通信を暗号化した場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、ブラウザーのアドレス欄には「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力します。

• IP アドレスの入力例
https://192.168.1.1/
• インターネットアドレスの入力例
https://xxx.yyyy.zz.vvv/

CentreWare Internet Services を起動すると、［プロパティ］の［セキュリティー］の下に［証明書管理］が表示され、証明書の情報を確認したり、削除できます。

プリンタードライバーのインストール

次に、コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。

補足

Windows　XP を例に説明します。Windows XP 以外のオペレーティングシステムをお使いのかたは、環境にあわせて読み替えてください。

操作手順

1 **[スタート] メニューから、[プリンタと FAX] を選択します。**

2 **[プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] を選択します。**

3 **[次へ] をクリックします。**

4 **[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。**

5 **[インターネットまたは自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] を選択し、[URL] に次の　URL を入力して [次へ] をクリックします。**

「https://(お使いの機種の IP アドレス)/ipp」

6 **[ディスク使用] をクリックします。**

7 **表示された画面で「(CD-ROM のドライブ名)：\Art_ex\Win2000_XP」と入力し、[OK] をクリックします。**

8 **Color MultiWriter 9900C/9800C のドライバーを選択して、[OK] をクリックします。**

9 **通常使うプリンターに設定する場合は「はい」を、設定しない場合は [いいえ] を選択して、[次へ] をクリックします。**

10 **[完了] をクリックします。**

参照

インストールについての詳細は、本機に同梱されている CD-ROM 内の、「インターネットに接続されたプリンターをインストールする」のマニュアルを参照してください。

5.4 用紙をセットする

用紙についてと用紙のセット方法を説明します。

5.4.1 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介する用紙を使用することをお勧めします。
なお、推奨の用紙以外を使用するときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

注記

- 用紙トレイにセットする用紙種類を変更したときは、操作パネルでトレイに対する用紙種類を該当するものに設定してください。詳しくは、「② 用紙種類の設定をする」(P.135)を参照してください。
- 水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

参照

各用紙トレイにセットできる用紙サイズについては、「付録 A　主な仕様」(P.326) を参照してください。

用紙の種類

■普通紙（一般紙）

一般に市販されている用紙（一般紙と呼びます）に印刷する場合は、規格に合った用紙を使用してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、次項で紹介する標準紙の使用をお勧めします。

用紙トレイ	規格（メートル坪量 / 連量）	セット可能枚数
用紙トレイ 1 ～ 4	55 ～ 169g/m^2　連量：47 ～ 145kg	560 枚（P 紙）
用紙トレイ 3（大容量）	55 ～ 169g/m^2　連量：47 ～ 145kg	980 枚（P 紙）
用紙トレイ 4（大容量）	55 ～ 169g/m^2　連量：47 ～ 145kg	1280 枚（P 紙）
用紙トレイ 5（手差し）	55 ～ 220g/m^2　連量：47 ～ 145kg	10mm まで　100 枚（P 紙）

注記

- コート紙は、用紙トレイ 5（手差し）にセットすることをお勧めします。
- 両面印刷機能を使用できる用紙は、64 ～ 169g/m^2 です。ただし、129g/m^2 以上の用紙を使用して両面印刷を行うと、うら面の印字位置がずれることがあります。129g/m^2 以上の用紙の両面に印刷する場合は、用紙トレイ5(手差し)を使用して手動で用紙の両面に印刷することをお勧めします。
- プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセットして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。

補足

- メートル坪量とは、1m^2 の用紙 1 枚の質量をいいます。連量とは、四六判（788 × 1,091mm）の用紙 1,000 枚の質量をいいます。
- 非定形サイズの用紙に印刷する場合は、ユーザー定義サイズとして用紙を登録する必要があります。登録の仕方については、「4.6.2　非定形サイズを設定する」(P.70) を参照してください。
- 用紙トレイ 5（手差し）で、12 × 18 インチ、12.6 × 17.7(SRA3) インチの用紙に印刷するときは、用紙ガイドを移動してからセットします。

■標準紙

Color MultiWriter 9900C/9800C の標準紙は、次のとおりです。

用紙名	メートル坪量	用紙の特長と使用上の注意
P 紙	64g/m^2	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
4024DP 20lb	64g/m^2	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
WR100 紙	67g/m^2	古紙パルプ 100%で、上質紙と同等の白色度の高い再生紙
C^2（シーツー）紙	70g/m^2	一般のオフィス用で、白黒 / カラーのどちらにも適している裏写りの少ない用紙
C^{2}r（シ ー ツ ー アール）紙	70g/m^2	古紙パルプ 70%配合で、白黒 / カラーのどちらにも使用できる再生紙
OHP フィルム（V516）	-	枠なしのOHPフィルム（NEC商品型番：PR-L9200C一TP） 注記 • 故障の原因となりますので、カラー用の OHP フィルム（V556）（V558）は、使用しないでください。 • OHP フィルムは、フィニッシャー（オプション）のフィニッシャートレイと小冊子トレイには排出できません。 補足 OHP フィルムを使用する場合は、用紙種類の設定を変更してください。 • 用紙トレイ 5（手差し）にセットした場合は、［手差し用紙種類］で［OHP フィルム］を選択して印刷してください。 • 用紙トレイにセットした場合は、操作パネルでトレイに対する用紙種類を変更してください。

■使用可能紙

用紙名	メートル坪量（単位：g/m^2）と用紙の種類	画質の処理	用紙の特長と使用上の注意
Green100 紙	67：再生紙	C	古紙パルプ 100%で必要最小限の白色度の再生紙（エコマーク付）
ST 紙	52.3：薄紙	ー	ファイリングやエアメールに適した薄口用紙 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［手差し用紙種類］で［うす紙（55 ～ 63g/m^2）］を選択して印刷してください。

用紙名	メートル坪量（単位：g/m²）と用紙の種類	画質の処理	用紙の特長と使用上の注意
J 紙	82：上質紙	A	白色度が高く発色性に優れ、カラー印刷に幅広く活用できる用紙
JD 紙	98：上質紙	A	カラー印刷を、両面ともに再現するのに適した用紙
JD コート 104	104：コート紙 1	—	両面印刷が可能な光沢紙。 リーフレット、カタログ、パンフレットなどの印刷に適した用紙です。 補足 用紙は、用紙トレイ 5（手差し）に 1 枚ずつセットすることをお勧めします。
JD コート 127	127：コート紙 1	—	
JD コート 157	157：コート紙 1	—	
Ncolor104	104：厚紙 1	A	J 紙、JD 紙よりも高白色のカラー用紙。 植林木 100% で環境に配慮した用紙です。
Ncolor127	127：厚紙 1	A	
Ncolor157	157：厚紙 1	A	
Ncolor209	209：厚紙 2	A	
ecolor081	81.4 ：普通紙	D	新聞古紙を主原料にした、再生パルプを 100% 使用した用紙。グリーン購入法にも適合した環境配慮型の用紙です。
P（厚口）	78：普通紙	B	裏写りが少なく両面印刷に適した厚口用紙
Color Copy	90：普通紙 100：普通紙	S S	高白色、高平滑な上質紙。
OK プリンス上質	104：普通紙 A 127.9：厚紙 1 157：厚紙 1 209：厚紙 2	A A A A	適度な白色度と不透明度がある上質紙。
リサイクルカラーペーパー 100	67：再生紙	C C	古紙パルプ 100%のカラーペーパー再生紙 表紙、合紙、インデックスに適する用紙で、4 色あります。
DR 紙	70：再生紙	C	古紙パルプ 70%配合のカラー用再生紙（エコマーク付）

参照

画質の処理については、「7.2.2 機械管理者メニュー」の「用紙の画質処理」(P.297) を参照してください。

■特殊用紙

用紙トレイ 5（手差し）を使用すると、次の用紙にも印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びます。使用できる主な特殊紙は、次のとおりです。

用紙名	用紙の種類	画質の処理	用紙の特長と使用上の注意
官製はがき	厚紙 2	A	官製はがき 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［出力用紙サイズ］で［はがき（100 × 148mm）］を、［手差し用紙種類］で［厚紙2(170～220g/m²)］を選択して印刷してください。
官製はがき 4 連	厚紙 2	A	ミシン目入りの官製はがき用紙（A4 にハガキ 4 枚分）
官製往復はがき	厚紙 2	A	官製往復はがき 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［手差し用紙種類］で［厚紙 2（170 ～ 220g/m²）］を選択して印刷してください。
FX はがき用紙 4 連（V423）	厚紙 1	A	郵便番号欄がプレ印刷された、ミシン目入りのはがき用の用紙（A4 にハガキ 4 枚分） 補足 • 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［手差し用紙種類］で［厚紙 1（99 ～ 169g/m²）］を選択して印刷してください。 • 用紙は、たて置きにセットしてください。
FX はがき用紙 往復（V424）	厚紙 1	A	郵便番号欄がプレ印刷された、ミシン目入りの往復はがき用の用紙（A4 に往復ハガキ 2 枚分） 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［手差し用紙種類］で［厚紙 1（99 ～ 169g/m²）］を選択して印刷してください。
定型長 3 号封筒（120 × 235mm）	厚紙 2	A	市販のハート社製封筒 注記 定型長 3 号封筒を使用する場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［出力用紙サイズ］で［封筒長形 3 号（120 × 235mm）］、［手差し用紙種類］で［厚紙 2（170 ～ 220g/m²）］を選択して印刷してください。
再生名刺用紙再生ホワイト / 再生クリーム	厚紙 2	A	古紙 100% のリサイクル名刺用紙 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［手差し用紙種類］で［厚紙 2（170 ～ 220g/m²）］を選択して印刷してください。

用紙名	用紙の種類	画質の処理	用紙の特長と使用上の注意
ラベル用紙（V860）（V862）	ラベル紙	ー	**シール用紙。1面のタイプと20面（A4）の2種類あります。** 補足 ラベル用紙を使用する場合は、プリンタードライバーのプロパティで、用紙種類の設定を変更してください。 • 用紙トレイ 5（手差し）にセットした場合は、［手差し用紙種類］で［ラベル紙］を選択して印刷してください。 • 用紙トレイにセットした場合は、［プリンタ構成］タブで、トレイに対する用紙種類を変更してください。 参照 「用紙トレイ 1 ～ 4 にセットする用紙種類と用紙サイズの設定について」(P.133)
OS メール	厚紙 1	A	**専用の圧着機を用いて作成する全面疑似圧着タイプの見開きはがき用紙** 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［手差し用紙種類］で［厚紙1(99～169g/m^2)］を選択して印刷してください。
圧着はがき用紙 V 折り（ポステックス）	厚紙 1	A	
圧着はがき用紙 Z 折り（ポステックス）	厚紙 1	A	**専用の圧着機を用いて作成する部分圧着タイプの三つ折りはがき用紙**
カラーレーザー用紙 8 面はがき	厚紙 1	A	**郵便番号欄が印刷された A3 サイズ 8 面付けミシン目入りのはがき用紙** 補足 用紙トレイ 5（手差し）にセットし、［手差し用紙種類］で［厚紙1(99～169g/m^2)］を選択して印刷してください。
A3 オープンはがきセット	厚紙 1	A	**ラミネーターを用いて作成する見開きはがきタイプのはがき用紙** 補足 用紙トレイ 5（手差し）に 1 枚ずつセットすることをお勧めします。
P 紙（2 穴）	普通紙	B	**穴あき用紙**
長尺用紙（例：GAAA1481）	厚紙 1	A	**幅：100 ～ 305mm、長さ：483.1 ～ 1200mm の長尺サイズの用紙に印刷できます。** 補足 • 長尺サイズの用紙は、用紙トレイ 5（手差し）にセットし、ユーザー定義でサイズを登録してから印刷します。［手差し用紙種類］で［厚紙 1（99 ～ 169g/m^2）］を選択して印刷してください。 • 長尺サイズの用紙は、自動両面印刷できません。 • 長尺サイズの用紙は、フィニッシャー（オプション）、サイドトレイ（オプション）に排出できません。 • PostScript（オプション）で印刷できるのは、次の 4 種類だけです。 ・297 × 900mm ・297 × 1200mm ・210 × 900mm ・297 × 1130mm 参照 「4.6　非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する」（P.68）

補足

- 表に記載されてない厚紙などの特殊用紙については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。
- 画質の処理については、「7.2.2　機械管理者メニュー」の「用紙の画質処理」(P.297) を参照してください。

■使用できない用紙

以下の用紙は、使用しないでください。

- **白い枠付きの OHP フィルム**
- **デジタルコート紙**
- **厚すぎる用紙、薄すぎる用紙**
- **布地転写紙**
- **水転写紙**
- **電飾紙**
- **黒い紙**
- **感熱紙**
- **カーボン紙**
- **インクジェット専用紙**
- **タックフィルム（透明 / 無色）**
- **凹凸や留め金のある封筒**
- **シワや折れ、破れのある用紙**
- **他のプリンターやコピー機で一度印刷した用紙**
- **表面加工したカラー用紙**
- **静電気で密着している用紙**
- **ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙**
- **表面に特殊コーティングされた用紙**
- **ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙**
- **張り合わせた用紙、のりが付いた用紙**
- **155 ℃の熱で変質するインクを使った用紙**
- **湿っている用紙、ぬれている用紙**
- **のり付け部分がのりでベタついている封筒**
- **酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは中性紙に替えてください。**
- **台紙全体がラベルなどで覆われてないものや、カットされているラベル用紙**



フルカラー用
OHPフィルム



テープ付き



台紙全体がラベルに
覆われていない



カットされている

用紙の保管と取り扱い

用紙を保管するときは、以下のことに気を付けてください。

- **用紙はキャビネットの中や、湿気が少ない場所に保管してください。用紙が湿気を含むと、用紙づまりや画質不良の原因になります。**
- **開封後、用紙の残りは包装紙に包んで保管してください。このとき、防湿剤を入れることをお勧めします。**
- **用紙は、折れや曲がりを防ぐために、立てかけずに水平に保管してください。**

用紙をトレイにセットする前に以下の事項を守ってください。

- **バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。**
- **折りめ、シワが入った用紙は使用しないでください。**
- **波をうったような用紙や、カールした用紙は、使用しないでください。**
- **サイズが異なる用紙を重ねてセットしないでください。**
- **OHP フィルムやラベル用紙は、紙づまりを起こしたり複数枚同時に送られることがあるので、よくさばいてからご使用ください。**

5.4.2 用紙トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットする

用紙トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットする

用紙トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットする方法を説明します。印刷中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的に印刷が再開されます。

参照

用紙サイズや向きを変更する場合は、「5.4.3　用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙サイズを変更する」（P.136）を参照してください。

操作手順

1 **用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。**

⚠注意

用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。



2 印刷する面を上にして、用紙の先端を左側にそろえてセットします。



注記

用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。

3 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。



正しく用紙がセットがされると、自動的に印刷が再開されます。

4 セットした用紙の用紙種類を操作パネルで設定します。

設定方法は、次項「用紙トレイ 1 ～ 4 にセットする用紙種類の設定について」を参照してください。

用紙トレイ 1 ～ 4 にセットする用紙種類と用紙サイズの設定について

用紙トレイ 1 ～ 4 に特殊用紙をセットする場合は、セットする用紙の種類を、操作パネルで設定しておきます。本機は、設定された用紙の種類に応じて、画質の処理をします。

注記

用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、正しく画質の処理がされません。その場合、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなることがあります。

補足

用紙トレイ 1 ～ 4 にセットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。

用紙種類の設定の流れ

①セットした用紙が設定変更を必要とするかを確認する
②必要に応じて用紙種類と用紙サイズの設定をする

①セットした用紙が設定変更を必要とするかを確認する

トレイにセットした用紙が、どの用紙の種類に該当するのかを、下表左側の「用紙名」や「用紙の目安」から確認してください。次に、表の右側で、用紙種類と設定変更の作業が必要かどうかを確認し、作業をしてください。

セットした用紙の種類		設定する項目	
用紙名	用紙の目安 上段：重さ 下段：500 枚の厚さ	トレイにセットする [用紙種類]	設定変更の作業
P 紙、C^2 紙など	64 ～ 80g/m^2 43.5mm（P 紙） 44mm （C^2 紙）	[普通紙]	不要
J 紙、JD 紙など	81 ～ 98g/m^2	[上質紙]	必要 ②用紙種類と用紙サイズの設定をする
WR100、 Green 100 など	64 ～ 70g/m^2 47.5mm （WR 紙） 49mm（Green100）	[再生紙]	必要 ②用紙種類と用紙サイズの設定をする
S 紙	55 ～ 63g/m^2	[うす紙（55 ～ 63g/m^2）]	必要 ②用紙種類と用紙サイズの設定をする
OK プリンス 上質など	99 ～ 169g/m^2	[厚紙 1（99 ～ 169g/m^2）]	必要 ②用紙種類と用紙サイズの設定をする
OHP フィルム （V516）など	-	[OHP フィルム]	必要 ②用紙種類と用紙サイズの設定をする
ラベル用紙 V862	99 ～ 169g/m^2	[ラベル紙]	必要 ②用紙種類と用紙サイズの設定をする
地合いの悪い 普通紙	64 ～ 98g/m^2	[ユーザー定義用紙 1 ～ 5]	必要 参照 「5.4.5　地合いの悪い普通紙の設定をする」(P.141)

補足

地合の悪い用紙は、用紙種類の設定では、最適にならない場合があります。そのときは、操作パネルで「用紙の画質処理」の設定を変更してください。

参照

画質については、「用紙の画質処理」(P.297) を参照してください。設定方法については、「5.4.5　地合いの悪い普通紙の設定をする」(P.141)、「5.4.6　特殊な厚紙の設定をする」(P.143) を参照してください。

②用紙種類の設定をする

用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙種類の設定は、操作パネルで行います。

参照

用紙トレイ 5（手差し）を使用して特殊用紙に印刷する場合は、「4.3.1　用紙トレイ 5（手差し）を使用して特殊用紙に印刷する」（P.59）を参照してください。



注記

操作パネルで設定が終了したら、プリンタードライバーで本機の構成情報を取得してください。

参照

本機の構成情報の取得方法については「3.5　オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」（P.53）を参照してください。

5.4.3 用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙サイズを変更する

用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙サイズを変更する方法を説明します。

参照

- 用紙トレイ 1 ～ 4 には、用紙の種類が設定されています。トレイの用紙種類は、工場出荷時は、「普通紙」に設定されています。用紙種類は、印字品質を保つため、セットする用紙に合わせて、設定を変更してください。用紙種類の設定については、「7.2.2　機械管理者メニュー」の「トレイの用紙種類」(P.296) を参照してください。
- 非定形サイズの用紙をセットする場合は、用紙サイズの登録が必要です。詳しくは「4.6.2 非定形サイズを設定する」（P.70）を参照してください。
- 非定形サイズの用紙に印刷する方法は、「4.6.3　印刷の仕方」(P.74) を参照してください。

操作手順

1 **用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。**

⚠注意

用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。



2 **用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。**



3 **トレイ内の奥にある、用紙ガイドレバーのクリップをつまみながら、ガイドを奥まで移動します。**



4 **トレイ内の右にある、用紙ガイドレバーのクリップをつまみながら、ガイドを右側へ移動します。**



5 **印刷する面を上にして、用紙の先端を左手前にそろえてセットします。**



注記

- 種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。

6 **2 か所の用紙ガイドレバーを、用紙に軽く当てるように合わせます。**



注記

- 用紙ガイドレバーを用紙に強く押しつけすぎると、紙づまりの原因になります。
- 非定形用紙をセットする場合は、用紙ガイドレバーが、目盛りの穴にはまらない場合があります。

7 **奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。**



8 **用紙の種類を変更した場合は、用紙トレイに、用紙種類（普通紙、上質紙、再生紙など）の設定をします。**

参照

用紙種類の設定方法については、「② 用紙種類の設定をする」(P.135) を参照してください。

5.4.4 用紙トレイ 5（手差し）に用紙をセットする

用紙トレイ 1 ～ 4 にセットできない、はがき、封筒、または非定形サイズの用紙に印刷する場合は、用紙トレイ 5（手差し）を使用します。ここでは、用紙トレイ 5（手差し）への用紙のセット方法について説明します。
詳細な印刷の指示は、プリンタードライバーの［トレイ / 排出］タブで指定します。そのとき、セットする用紙の種類も指定します。指定できる用紙の種類は、次のとおりです。用紙に合わせて選択してください。

- **普通紙（64 ～ 98g/m²）**
- **上質紙（64 ～ 98g/m²）**
- **再生紙（64 ～ 98g/m²）**
- **厚紙 1/ 厚紙 1 うら面（99 ～ 169g/m²）**
- **厚紙 2/ 厚紙 2 うら面(170 ～ 220g/m²)**
- **OHP フィルム**
- **うす紙（55 ～ 63g/m²）**
- **ラベル紙（99 ～ 169g/m²）**
- **ユーザー定義用紙 1 ～ 5**
- **コート紙 1/ コート紙 1 うら面（99 ～ 169g/m²）**
- **コート紙 2/ コート紙 2 うら面（170 ～ 220g/m²）**

注記
名刺用紙に印刷する場合、うら / おもての位置がずれることがあります。

参照
特殊用紙に印刷する場合は、「4.3　特殊用紙に印刷する」(P.59)、「4.4　はがき / 封筒に印刷する」(P.62)、「4.6　非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する」(P.68) を参照してください。

操作手順

1 用紙トレイ 5（手差し）を開きます。

必要に応じて、延長トレイを引き出します。延長トレイは、2 段階に引き出せます。



2 用紙トレイ 5（手差し）の手前にある用紙ガイドの位置を確認します。

通常は、用紙ガイドを「標準」の位置にします。



補足

用紙ガイドが「12"(305㎜)」、「12.6"(320㎜)」の位置にある場合は、「標準」の位置に戻してください。12 × 18 インチ、12.6 × 17.7(SRA3) インチのような、幅が A3（297㎜）を超える用紙に印刷する場合は、用紙ガイドを移動します。用紙ガイドの移動の仕方は、次項の「用紙ガイドの位置を移動する」（P.140）を参照してください。

3 印刷する面を下に向けて、用紙を手前の用紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し込みます。





注記

- 種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。
- はがきなどの厚い紙に印刷する場合で、用紙が機械に送られないときは、用紙の先端を右図のようにカールさせてからセットしてください。ただし、用紙を曲げすぎたり、折れ目をつけてしまうと、紙づまりの原因となります。
- はがき、封筒、長尺サイズの用紙をセットする場合は、各用紙によってセット方法が異なります。「4.4　はがき / 封筒に印刷する」（P.62）を参照してください。

補足

異なるサイズの用紙を混在してセットできません。

4 用紙サイズ合わせガイドを、セットする用紙サイズに合わせます。



5 印刷を指示します。

［トレイ / 排出］タブの［用紙トレイ選択］で［トレイ 5（手差し）］を選択し、［手差し用紙種類］から用紙の種類を選択してください。

用紙ガイドの位置を移動する

12 × 18 インチ、12.6 × 17.7 インチのような幅が A3（297㎜）を超える用紙に印刷するときは、用紙ガイドを「12"(305㎜)」、「12.6"(320㎜)」に移動してください。

注記

印刷が終了したら、必ず用紙ガイドを「標準」の位置に戻してください。

操作手順

1 **用紙トレイ 5（手差し）の手前にある用紙ガイドを「12"(305㎜)」または「12.6"(320㎜)」にスライドさせます。**



5.4.5 地合いの悪い普通紙の設定をする

地合いの悪い用紙（普通紙）とは、光に透かして見たときに表面のムラが目立つ用紙です。地合いの悪い用紙を使用する場合は、操作パネルで［画質処理］の設定を［D］～［G］に変更してから、［用紙種類］の設定をします。用紙種類には［ユーザー 1 ～ 4］のどれかを選んでください。ここでは、トレイ 3 に、［用紙種類］を［ユーザー 1］、［画質処理］を［D］に設定する手順を説明します。

補足

【ユーザー 1】～【ユーザー 4】は、工場出荷時には、すべて【B】に設定されています。



参照

画質処理の項目については、「用紙の画質処理」(P.297) を参照してください。


前ページへ
前ページより
ヨウシノ ｶﾞｼﾂ ｼｮﾘ
1.ﾕｰｻﾞｰ1 D
⑪〈排出/セット〉ボタンを押す（[ユーザー1]に対し、画質処理が普通紙D に確定され、＊が表示されます）
ヨウシノ ｶﾞｼﾂ ｼｮﾘ
1.ﾕｰｻﾞｰ1 D ＊
⑫〈◀〉ボタンを2回押し、【ヨウシ ノ ガシツショリ】の表示にする
ﾌﾟﾘﾝﾄ ｾｯﾃｲ
ヨウシノ ｶﾞｼﾂ ｼｮﾘ
（プリント設定の表示）
⑬〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、【トレイ ノ ヨウシシュルイ】を選択する
ﾌﾟﾘﾝﾄ ｾｯﾃｲ
ﾄﾚｲ ﾉ ﾖｳｼｼｭﾙｲ
⑭〈▶〉ボタンを1回押す
ﾄﾚｲ ﾉ ﾖｳｼｼｭﾙｲ
ﾄﾚｲ1
（トレイの用紙種類の表示）
⑮〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、設定するトレイ（例:【トレイ３】）を選択する
ﾄﾚｲ ﾉ ﾖｳｼｼｭﾙｲ
ﾄﾚｲ3
⑯〈▶〉ボタンを押す
ﾄﾚｲ3
ﾌﾂｳｼ ＊
⑰〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、セットする用紙の種類（例:【ユーザー１】）を選択する
ﾄﾚｲ3
ﾕｰｻﾞｰ1
⑱〈排出/セット〉ボタンを押す（トレイに用紙の画質処理が確定され、＊が表示されます）
ﾄﾚｲ3
ﾕｰｻﾞｰ1 ＊
（ほかのトレイの用紙種類も設定するときは、〈◀〉ボタンを1回押し、手順⑮～⑱を繰り返します）
⑲〈メニュー〉ボタンを押す

5.4.6 特殊な厚紙の設定をする

薬袋や名刺用紙などの特殊な厚紙を使用する場合は、操作パネルの [画質処理] の設定を変更します。設定手順の 1 ～ 7 までは、「5.4.5　地合いの悪い普通紙の設定をする」(P.141) の手順を参照してください。手順 8 以降については、次ページを参照してください。

参照

- 画質処理の項目については、「7.2.2　機械管理者メニュー」の「用紙の画質処理」(P.297) を参照してください。
- 用紙トレイにセットする用紙の種類を設定する場合は「7.2.2　機械管理者メニュー」の「トレイの用紙種類」(P.296) を参照してください。

参照 手順 1 ～ 7 までは、「5.4.5　地合いの悪い普通紙の設定をする」(P.141) を参照してください。



5.4.7 自動トレイ選択について

プリンタードライバーのプロパティ画面で、［トレイ / 排出］タブの［用紙トレイ選択］を［自動］にして印刷を指示すると、印刷する原稿のサイズと向きから、該当する用紙トレイを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。この自動トレイ選択で、該当する用紙トレイが複数ある場合は、［トレイの用紙種類］に設定している、［用紙の優先順位］が高いトレイを選択します。このとき、［用紙の優先順位］の設定を［しない］に設定しているトレイは、［自動トレイ選択］の対象にはなりません。また、［用紙の優先順位］がまったく同じ場合は、［トレイの優先順位］で決定されます。



補足

- 自動トレイ選択で該当する用紙トレイがなかったときは、用紙補給を促がすメッセージが表示されます。ただし、このメッセージを出さないで、原稿サイズに近いサイズの用紙か、大きい用紙に印刷するよう設定することもできます。（用紙の置き換え機能）
- 印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを選択して、印刷を続けます（自動トレイ切り替え機能）。このとき、［用紙の優先順位］を［しない］に設定している種類の用紙が入ったトレイは、選択しません。

参照

［トレイの用紙種類］、［用紙の優先順位］、［トレイの優先順位］、［用紙の置き替え］については、「プリント設定」(P.295) を参照してください。また、CentreWare Internet Services からも一部の設定ができます。

5.5 消耗品を交換する

5.5.1 消耗品について

消耗品の種類と取り扱いについて説明します。本製品には、以下のような消耗品があります。

注記

弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本機の本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

消耗品の種類

消耗品の種類	形態
トナーカートリッジ［K］	1 個 /1 箱
トナーカートリッジ［C］	1 個 /1 箱
トナーカートリッジ［M］	1 個 /1 箱
トナーカートリッジ［Y］	1 個 /1 箱
ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］	1 個 /1 箱
トナー回収ボトル［B］	1 個 /1 箱
ホチキスカートリッジ［F］	5000 針× 3 セット /1 箱
ホチキス針　中綴じ用　タイプ XC	5000 針× 4 セット /1 箱

補足

- トナーカートリッジは、予備を置いておくことをお勧めします。
- ホチキスカートリッジの商品名はステープル針です。
- ホチキス　中綴じ用　タイプ XC の商品名は、中綴じ針です。

消耗品の取り扱いについて

- 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- 消耗品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。
  - •高温多湿の場所
  - •火気がある場所
  - •直射日光が当たる場所
  - •ほこりが多い場所
- 消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。
- 消耗品は、予備を置くことをお勧めします。
- 消耗品のご購入については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

5.5.2 トナーカートリッジを交換する

本機には、ブラック（K）、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）の 4 色のトナーカートリッジがセットされています。各カートリッジにはそれぞれの色のトナー（画像形成剤）が入っており、トナーは印刷するたびに少しずつ減少します。トナーカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイ【プリントデキマス トナーコウカンジキ：x】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも、K の場合は約 3,500 ページ、C、M、Y の場合は約 2,500 ページは通常どおり印刷できます。この期間にトナーカートリッジの在庫を確認してください。

トナーカートリッジは、K の場合は約 26,000 ページ、C、M、Y の場合は約 15,000 ページ印刷すると本機は停止し、印刷できなくなります。操作パネルの左にある表示部で、該当するトナーカートリッジの位置を確認し、メッセージの色のトナーカートリッジを交換してください。

補足

- 印刷ページ数は、用紙サイズ、ご使用条件によって異なります。
- ディスプレイには、トナーカートリッジの色は、K、C、M、Y と表示されます。K はブラック、C はシアン、M はマゼンタ、Y はイエローです。





⚠警告

- **トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。トナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。**
- **トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。**

注記

- 使用済みのトナーカートリッジは、処理が必要になるので、販売店またはサービス窓口にお渡しください。
- トナー残量が少なくなってきている場合、交換時期が近いというメッセージが表示されないまま、印刷中に本機が停止してトナーカートリッジ交換のメッセージが表示されることがあります。その場合は、表示されている色のトナーカートリッジを交換すると、印刷は継続されます。
- トナーカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。

補足

トナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。

操作手順

1 本機がプリント中でないことを確認し、フロントカバーを開けます。



2 メッセージに表示されている色のトナーカートリッジを、鍵印（開）の位置まで左方向に回します。

補足

Kはブラック、Cはシアン、Mはマゼンタ、Yはイエローです。



3 **トナーカートリッジを手前に静かに引いて、取り出します。**



⚠警告

トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。トナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

注記

- トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。トナーが飛び散ることがあります。
- 使用済みのトナーカートリッジは、販売店またはサービス窓口にお渡しください。

4 **取り出したトナーカートリッジと同じ色の新しいトナーカートリッジを用意し、図のように、軽く 3、4 回上下左右によく振ります。**



5 **トナーカートリッジの矢印（↑）部を上に向けて、奥に突き当たるまで差し込みます。**



6 **トナーカートリッジを、鍵印（閉）まで右方向に回します。**



7 **フロントカバーを閉じます。**
【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。



5.5.3 ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］を交換する

本機には、4 本のドラムカートリッジがセットされています。ドラムカートリッジは、印刷画像を形成するための感光体ユニットです。ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイに【プリント デキマス ドラムコウカンジキ：xx】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも、約 2,500 ページは通常どおり印刷できます。この期間に、ドラムカートリッジの在庫を確認してください。
ドラムカートリッジは、約 30,000 ページ印刷すると交換時期になります。工場出荷時の設定では、メッセージが【ドラム xx コウカン シテクダサイ】に変わると、新しいドラムカートリッジと交換するまで印刷が停止されます。

補足
- 印刷できるページ数は、原稿によって異なります。
- 交換時期になっても、印刷を停止しないこともできます。この場合は、【プリント デキマス ドラムコウカン：xx】のまま、メッセージは移行しません。設定については、「7.2.2 機械管理者メニュー」の「ドラム寿命動作」(P.292) を参照してください。
- ドラムカートリッジの寿命を過ぎても交換しないで印刷を続けると、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。新しいドラムカートリッジに交換することをお勧めします。

例：ドラムカートリッジ（K）の場合のメッセージ



メッセージ表示後、約 2,500 ページは正常に印刷

ドラムカートリッジは、交換後約 30,000 ページ印刷すると寿命



操作パネルの左にある表示部で、該当するドラムカートリッジの位置（[A1]、[A2]、[A3]、[A4]）を確認してから、交換してください。

注記

- ドラムカートリッジを、直射日光や室内蛍光灯の強い光に当てないでください。
- ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。きれいな印刷ができなくなることがあります。
- 使用済みのドラムカートリッジは、処理が必要になるので、販売店またはサービス窓口にお渡しください。
- ドラムカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。

操作手順

1 本機がプリント中でないことを確認し、フロントカバーを開けます。



2 正面左側にあるストッパーの下部を上に押しながら、持ち上げます。



3 ハンドルを下ろします。

ドラムカートリッジのロックが解除され、4本のドラムカートリッジが持ち上がります。



4 **メッセージに表示されている、ドラムカートリッジ（A1、A2、A3、A4）の取っ手をつかみ、静かに引き出します。**

ここでは、A4 を例に説明します。



注記

ドラムカートリッジを引き出すとき、床に落とさないように注意してください。

5 **図のように、左手を添えて、ドラムカートリッジを引き抜きます。**



注記

ドラムカートリッジに付着したトナーに触れないように注意してください。

6 **新しいドラムカートリッジを箱から取り出し、同梱されているポリ袋に使用済みドラムカートリッジを入れて、その箱にしまいます。**

注記

- ドラムカートリッジを立てた状態で置かないでください。
- 使用済みのドラムカートリッジは、販売店またはサービス窓口にお渡しください。

7 **新しいドラムカートリッジ（保護カバー付き）を、ハンドルの上に載せて、先端を機械の中に差し込みます。**

右図のように、矢印のところまで差し込んでください。



8 **先端を差し込んだ状態で、上面のシールをはがします。**



9 **保護カバーの手前部分を押し(①)、上部のオレンジ色のつまみを前方にスライドさせて、ドラムカートリッジが、奥に突き当たるまで押し込みます(②)。**



補足
保護カバーは、そのまま空箱に入れてください。

10 **ハンドルを上に戻します。**



11 **ハンドルのストッパーを下ろして、ロックします。**



12 **フロントカバーを閉じます。**
【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。



5.5.4 トナー回収ボトル［B］を交換する

印刷後のドラムに残ったトナーは、集められてトナー回収ボトルにたまります。トナー回収ボトルの交換時期が近づくと、【プリント デキマス ボトル B コウカンジキ】というメッセージが表示されます。メッセージが表示されてからも約 900 ページは通常どおり印刷できます。この期間に新しいトナー回収ボトルの在庫を確認してください。
トナー回収ボトルは、約 22,000 ページ印刷すると交換時期になり、新しいトナー回収ボトルと交換するまで印刷が停止します。操作パネルの左にある表示部で、トナー回収ボトルの位置を確認して、交換してください。

補足

- 印刷ページ数は原稿によって異なります。
- トナー回収ボトルを交換するときは、印刷に濃度ムラや色ムラが発生するのを防ぐため、回収ボトルが入った箱に同梱されている清掃棒を使用して、回収ボトルの奥にあるレーザースキャナー部（D1、D2、D3、D4）を清掃してください。





⚠警告
トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

注記

- 使用済みのトナー回収ボトルは、処理が必要になるので、販売店またはサービス窓口にお渡しください。
- トナー回収ボトルを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。

補足

トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面を汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。

操作手順

1 新しいトナー回収ボトルを準備します。

箱から新しいボトル、オレンジ色のビニールキャップ、清掃棒を取り出しておきます。



2 本機がプリント中でないことを確認し、フロントカバーを開けます。



3 本体正面（B）の黒いボトルのカバーを、オレンジ色の左右のつまみを持って、下に開けます。



4 トナー回収ボトルの中央部分を持ち、止まる位置まで手前に引き出します。

補足

トナー回収ボトルは、開いた黒いカバーの上に、いったん置いてください。このとき、トナー回収ボトルを傾けると、トナーがこぼれますので注意してください。



5 **トナーがこぼれないように、付属のオレンジ色のビニールキャップを上からかぶせます。**



6 **使用済みのトナー回収ボトルは、両手でしっかり持って、空箱に収納します。**



補足

空箱の［L］が左手側、［R］が右手側です。反対にすると収納できません。

⚠警告

トナー、トナー回収ボトル、またはトナーの入った容器を絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

注記

使用済みのトナー回収ボトルは、販売店またはサービス窓口にお渡しください。

7 **付属の清掃棒を取り出します。**
D の 1 ～ 4 の清掃口（四角い穴）に、清掃棒のパッド部を下に向けて、ゆっくりと差し込みます。



8 **清掃棒が奥に突き当たったら、手前にゆっくり引き戻します。**
4 か所を、すべて 1 度ずつ清掃してください。



補足

- 清掃棒は、本機の奥に確実に突き当たるまで差し込んでください。
- パッドに付く汚れは、ほとんど見えません。

9 **使用済みの清掃棒を、使用済みのトナー回収ボトルと一緒に収納します。**



10 **新しいトナー回収ボトルの中央部を持ち、中央の位置を合わせ、奥に押し込みます。**



11 **左右のオレンジ色のつまみを持って、黒いボトルのカバーを閉じます。**



12 **フロントカバーを閉じます。**

【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。



5.5.5 ホチキスカートリッジを交換する

オプションのフィニッシャーを装着している場合、ホチキスカートリッジ（R1）の交換時期になると、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、新しいホチキスカートリッジと交換してください。

注記

弊社が推奨していないホチキスカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するホチキスカートリッジをご使用ください。

補足

ホチキスカートリッジのご購入については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

操作手順

1 **機械が停止していることを確認し、フィニッシャーのフロントカバーを開けます。**



2 **ホチキスカートリッジホルダーのレバー「R1」を持って、ホチキスカートリッジホルダーを右端（手前）へ引き寄せます。**



3 **オレンジ色のレバーを持って、ホチキスカートリッジホルダーを取り出します。**

補足

ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。



4 空になった針ケースの左右をつまみ（①）、図のようにカートリッジから取り出します（②）。



5 新しいホチキス針ケースを用意し、ホチキスカートリッジにホチキス針ケースを先端から挿入し（①）、後方を押してセットします（②）。



6 オレンジ色のレバーを持って、ホチキスカートリッジをカチッと音がするまで押し込みます。



7 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

5.5.6 小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジを交換する

フィニッシャー（オプション）を装着している場合、小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジ（R2、R3）の交換時期になると、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、新しいホチキスカートリッジと交換してください。

注記

弊社が推奨していないホチキスカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するホチキスカートリッジをご使用ください。

補足

ホチキスカートリッジのご購入については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

操作手順

1 **機械が停止していることを確認し、フィニッシャーのフロントカバーを開けます。**



2 **レバー「R2 R3」を右側に押しながら、ユニットを引き出します。**



3 **小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジの左右にあるツメを持ち、そのまま上に引きながら取り出します。**



4 **新しい小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジの、左右にあるツメを持ちながら元の位置に戻し、上から軽く押して、「カチッ」と音がするのを確認します。**



5 **ユニットを元の位置に戻します。**



6 **フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。**

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

5.5.7 パンチダストボックスの切りくずを捨てる

オプションのフィニッシャーを装着している場合、パンチダストボックスの切りくずがいっぱいになると、ディスプレイにはメッセージが表示されます。表示されているメッセージに従って、切りくずを捨ててください。
パンチダストボックスを引き抜いたときは、必ず切りくずが残らないように捨ててください。切りくずが残っていると、次の交換メッセージが表示される前に切りくずがいっぱいになり、機械の故障の原因になります。

注記
パンチダストボックスの切りくずを捨てるときは、本機の電源を入れたままの状態にしておいてください。電源を切ると、切りくずを捨てたことを本機が認識できません。

操作手順

1 **機械が停止していることを確認し、フィニッシャーのフロントカバーを開けます。**



2 **パンチダストボックス「R4」を手前へ引き抜きます。**



3 **切りくずを、すべて捨てます。**



4 空になったパンチダストボックスを、奥まで差し込みます。



5 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

5.6 レポート / リストを印刷する

ここでは、レポート / リストの種類と印刷方法について説明します。

5.6.1 レポート / リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。
なお、オプションの装着状態によって、印刷できるレポート / リストの種類が異なります。

レポート / リストの種類	印刷に必要なオプション品	参照
機能設定リスト	—	165
エラー履歴レポート	—	167
ジョブ履歴レポート	—	167
プリンター集計レポート	—	174
フォントリスト	—	175
ART EX フォーム登録リスト	—	175
ART IV ,PR201H,ESC/P ユーザー定義リスト	—	175
TIFF 設定リスト	—	176
TIFF 論理プリンター登録リスト	—	176
PDF 設定リスト	—	176
機能別カウンターレポート	—	177
ESC/P 設定リスト	—	—
ESC/P 論理プリンター・メモリー登録リスト	—	—
PostScript フォントリスト	PostScript ソフトウエアキット	177
PostScript 論理プリンター登録リスト	PostScript ソフトウエアキット	178
HP-GL/2 設定リスト	—	—
HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト	—	—
HP-GL/2 パレットリスト	—	—
PC-PR201H 設定リスト	—	—
PC-PR201H 論理プリンター・メモリー登録リスト	—	—
PCL 設定リスト	—	—
PCL フォーム登録リスト	—	—
受信ドメイン制限リスト	ハードディスク	178
蓄積文書リスト	ハードディスク	179

参照

- レポートやリストの印刷は、操作パネルから指示します。操作方法については、「5.6.2 レポート / リストを印刷する」(P.180) を参照してください。

■印刷結果例



機能設定リスト

機能設定リストについて説明します。

補足

本機の設定によっては、表示されない項目があります。

■機能設定リストとは

本機のハードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が印刷されます。詳細な項目と、印刷結果を以下に説明します。

■印刷結果について

システム設定

機械情報	製品名、機械のシリアル番号、機種コードが印刷されます。
ソフトウエアバージョン	装着されているＲＯＭと、そのバージョンが印刷されます。
機械構成	ハードディスクや用紙トレイ、出力装置、両面ユニットなど、装着されているオプションが印刷されます。
メンテナンス	ジョブ履歴レポート自動プリント、異常警告音、日付 / 時刻設定、言葉切り替え、低電力モード、スリープモード、メニュー自動解除、プリント可能領域、ジョブの追い越し許可、ID 印字、サイズ検知切り替え、ハードディスクの上書き消去、データの暗号化、ミリ / インチ切り替え、プリント用紙サイズ初期値、ドラムカートリッジ寿命時の動作、セキュリティープリントの出力操作、奇数ページ文書の両面処理、未登録フォーム指定時の処理、保存文書設定の設定状況が印刷されます。また、両面印刷機能付きの場合は、レポートの両面プリントの設定状況も印刷されます。オプションの PostScript ソフトウエアキットを装着している場合は、PostScript 設定の状況も印刷されます。

プリント設定

全体	プリントページ数、ページ記述言語、搭載フォントの状況が印刷されます。プリントページ数には、現在までに印刷したカラーと白黒の印刷ページ数と総ページ数が印刷されます。ページ記述言語には、使用できるプリント言語が印刷されます。搭載フォントには、現在搭載されている和文、欧文フォントの書体数が印刷されます。
メモリー	メモリーの総容量と、プリントページバッファ、ART IVユーザー定義用メモリー、各ポートの受信バッファメモリーの設定値、エミュレーションの使用メモリーが印刷されます。オプションの PostScript ソフトウェアキットを装着している場合は、その使用メモリーも印刷されます。
給紙設定	用紙トレイにセットされている用紙のサイズと向き、用紙トレイに設定されている用紙の種類、用紙トレイの優先順位、用紙種類不一致時の処理の設定が印刷されます。
排紙設定	用紙置き換えの設定と、オフセットの排出方法の設定が印刷されます。

用紙設定	ユーザー定義の用紙の名称と、用紙種類の優先順位、用紙種類別の画質処理の設定状況が印刷されます。
バナーシート	バナーシートを出力するかどうかの設定が印刷されます。

コミュニケーション設定

各ポートが起動しているか、停止しているかが印刷されます。起動しているときは、次の項目と設定値が印刷されます。

Ethernet 設定	接続タイプと、MAC アドレスが印刷されます。
TCP/IP	IP アドレスの取得方法、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、受付 IP アドレス制限、ステータス情報が印刷されます。
IPX/SPX	IPX/SPX の動作フレームタイプが印刷されます。
WINS	DHCP からのアドレスの取得の設定、プライマリー WINS サーバー、セカンダリー WINS サーバーの設定が印刷されます。
DNS	DHCP からのアドレスの取得、DNS 優先サーバーアドレス、DNS 代替サーバーアドレス 1、DNS 代替サーバーアドレス 2、ドメイン名、DNS の動的更新、ステータス情報が印刷されます。
HTTP-SSL/TLS 通信	HTTP-SSL/TLS 通信が有効か、無効かが印刷されます。
SNMP	ポート状態と、トランスポートプロトコルが印刷されます。
CentreWare Internet Services	ポート状態、ポート番号、最大セッション数、コネクションタイムアウトが印刷されます。
SOAP	ポート状態、ポート番号、最大セッション数、コネクションタイムアウトが印刷されます。
パラレル	ポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、自動排出時間、双方向通信の設定が印刷されます。
USB-1（1.1）	ポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、自動排出時間が印刷されます。
USB-2（2.0）	ポート状態、プリントモード指定、PJL、Adobe 通信プロトコル、自動排出時間が印刷されます。
NetWare	ポート状態、プリントモード指定、PJL、トランスポートプロトコル、TBCP フィルター、動作モード、装置名、ネットワークアドレス、ツリー名（ディレクトリーモード時のみ）、コンテキスト名（ディレクトリーモード時のみ）、ファイルサーバー名（バインダリーモード時のみ）、通知言語、キュー探索間隔、検索回数、アクティブディスカバリー、ステータス情報が印刷されます。
LPD	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、コネクションタイムアウト、ポート番号が印刷されます。
SMB	ポート状態、プリントモード指定、PJL、トランスポートプロトコル、TBCP フィルター、ワークグループ名、ホスト名、自動マスターモード、パスワード暗号化、最大セッション数、Unicode サポート、管理者名、ステータス情報が印刷されます。
EtherTalk	ポート状態、プリントモード指定、PJL、プリンター名、ゾーン名が印刷されます。

IPP	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、アクセス権制御、DNS 使用、ポート番号、追加ポート番号、タイムアウトが印刷されます。
Port9100	ポート状態、プリントモード指定、PJL、TBCP フィルター、コネクションタイムアウト、ポート番号が印刷されます。
UPnP	ディスカバリー（ポート状態、ポート番号）が印刷されます。
SSDP	アドバタイズ有効期間、最大 TTL が印刷されます。 補足 UPnP 起動時にだけ印刷されます。
メール通知サービス	ポート状態が印刷されます。
メール設定	■受信プロトコルが POP3 の場合 メール受信のポート状態、受信プロトコル、POP3 サーバー（サーバー名 /IP アドレス、ポート番号、ログイン名、受信間隔）、POP 受信パスワードの暗号化、ヘッダー本文の印刷（メール）、受信ドメインの制限が印刷されます。 ■受信プロトコルが SMTP の場合 メール受信のポート状態、受信プロトコル、SMTP サーバー（サーバー名 /IP アドレス、ポート番号）、送信時の認証方式、SMTP AUTH －ログイン名（送信時の認証方式が SMTP AUTH の場合のみ）、本体メールアドレスが印刷されます。

補足

パラレル、USB-1、USB-2 の「Adobe 通信プロトコル」、NetWare、LPD、SMB、IPP、Port9100 の「TBCP フィルター」と、EtherTalk は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に印刷されます。

エラー履歴レポート

エラー履歴レポートについて説明します。

■エラー履歴レポートとは

本機に発生したエラーに関する情報が印刷されます。

■印刷結果について

エラー履歴レポートには、最新の 50 件までのエラーについて、日付、時刻、エラーコード、エラー分類が印刷されています。

ジョブ履歴レポート

ジョブ履歴レポートについて説明します。

■ジョブ履歴レポートとは

コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。ジョブ履歴レポートには、最新の 50 件までの印刷ジョブが印刷されます。

このジョブ履歴レポートは、50 件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。

■印刷結果について

ジョブ履歴レポートには、最新の 50 件までの印刷ジョブについて、以下の項目を印刷します。
日付、完了時刻、入力（送信）元、出力（排出）先、ジョブ情報、ページ情報、ページ、枚数、ジョブ処理状態が印刷されます。

■ジョブのエラー終了について

「ジョブ処理状態」に、次のエラー終了の内容が記載されることがあります。

印字内容	原因と処置
プリントパラメータ異常	【原因】 非定形サイズを指定して、[用紙トレイ選択] を [自動] に設定しているなど、プリントパラメーターの組み合わせが不正です。 【処置】 印刷データを確認してください。上記の場合は、用紙トレイ 5（手差し）を選択してください。
ART EX 使用メモリー不足	【原因】 メモリーが不足したため、ART EX 印刷データを処理できませんでした。 【処置】 [印刷モード] が [高精細] の場合は [高画質] にして、もう一度印刷を指示してください。それでも状態が改善されない場合は、[標準] にして印刷を指示してください。 参照 「4.10　印刷モードを設定する」(P.87)
プリントページバッファ不足	【原因】 プリントページバッファが不足したため、ART EX 印刷データを処理できませんでした。 【処置】 次のどれかの方法で処置してください。 • [印刷モード] が [高精細] の場合は [高画質] にする 状態が改善されない場合は、[標準] にする • ページ印刷モードを利用する • プリントページバッファを増やす • メモリーを増設する 参照 [印刷モード] については「4.10　印刷モードを設定する」(P.87)、ページ印刷モードについてはプリンタードライバーのオンラインヘルプ、プリントページバッファについては「1.5　メモリーの割り当てについて」(P.20) を参照してください。

印字内容	原因と処置
予期しないエラー	【原因】 印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考えられます。 ①共通メニューの［プリント設定］の［用紙の優先順位］がすべての用紙で【シナイ】に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している ②ESC/P のコマンドエラー 【処置】 ①については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、［用紙の優先順位］で、用紙のどれかを【シナイ】以外に設定してください。 ②については、印刷データを確認してください。 参照 「用紙の優先順位」(P.296)
プリント言語自動判定エラー	【原因】 プリントモード指定が【ジドウ】の場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。 次の原因が考えられます。 ①PostScript ソフトウエアキットが装着されていない状態で、PostScript データを送信した ②PostScript ソフトウエアキットが装着されていて、ハードディスクが装着されていない状態で、LPR などを使って、PDF ファイルを本機に直接送信した 【処置】 ①については、PostScript ソフトウエアキットの装着が必要です。 ②については、ハードディスクの装着が必要です。
ART IVコマンドエラー	【原因】 サポートされていないコマンドを検知しました。 【処置】 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してください。
ハードディスクの領域不足	【原因】 ハードディスクの領域が不足しているため、印刷できません。 【処置】 印刷データを分割する、複数部印刷している場合は1部ずつ印刷するなどで、印刷データのページ数を少なくしてください。
PostScript エラー	【原因】 PostScript の処理中にエラーが発生しました。 【処置】 次のどれかの方法で処置してください。 • ［印刷モード］を［高画質］にする • プリントページバッファを増やす • PS 使用メモリーを増やす 参照 ［印刷モード］については「4.10　印刷モードを設定する」(P.87)、プリントページバッファ、PS 使用メモリーについては「1.5　メモリーの割り当てについて」(P.20)

印字内容	原因と処置
画像伸長エラー	【原因】 イメージ処理中エラーが発生しました。 【処置】 ［印刷モード］を［高画質］にして、もう一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、ページ印刷モードで印刷してください。 参照 ［印刷モード］については「4.10　印刷モードを設定する」(P.87)、ページ印刷モードについてはプリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
PJL コマンドエラー	【原因】 PJL コマンドの構文エラーが発生しました。 【処置】 印刷設定を確認するか、PJL コマンドを訂正してください。
フォーム登録不能 （領域不足）	【原因】 ART EX フォームメモリーが不足して、フォームが登録できませんでした。 【処置】 ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。 参照 「ART EX」(P.300)
ペーパーマージン値不正	【原因】 HP-GL/2 の有効座標エリアに対して、ペーパーマージン値が多すぎます。 【処置】 ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
指定のフォームは未登録	【原因】 指定したART EX用フォームは登録されていません。 【処置】 「ART EX フォーム登録リスト」を印刷して、フォームの登録状態とフォーム名を確認してください。 参照 「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163)
指定のフォームは未登録	【原因】 指定したART IV用フォームは登録されていません。 【処置】 「ART IV ,PR201H,ESC/P ユーザー定義リスト」を印刷して、フォームの登録状態とフォーム名を確認してください。 参照 「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163)
HP-GL/2 メモリー オーバーフロー	【原因】 受信データが HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。 【処置】 蓄積されている印刷データの処理が終わるまで待って、もう一度印刷を指示してください。

印字内容	原因と処置
フォームと用紙のサイズ / 方向不一致	【原因】 指定した ART EX、または ART IVフォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 【処置】 用紙のサイズと向きを、指定した ART EX、または ART IVフォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
ページ内に描画データなし	【原因】 HP-GL/2 の印刷データに描画データがありません。 【処置】 印刷データを確認してください。
メモリー不足により両面印刷不能	【原因】 メモリーが不足したため、両面印刷ができませんでした。 【処置】 プリントページバッファを増やして、もう一度印刷を指示してください。 参照 「1.5　メモリーの割り当てについて」(P.20)
PostScript 言語解釈エラー	【原因】 PostScript(オプション)でエラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認するか、プリンタードライバーの[詳細] タブの [スプールの設定] をクリックして、双方向通信をオフにしてください。
代替フォントにより印刷	【原因】 代替フォントで印刷されました。 【処置】 印刷データを確認してください。
フォーム登録不能(登録上限数超過)	【原因】 ART EX、または ART IVフォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 【処置】 不要なフォームを削除してください。各フォームの登録上限数は、64 です。ハードディスクを装着している場合は、2048 です。 参照 「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274)
ユーザーデータ登録不能(領域不足)	【原因】 ART IVユーザー定義メモリーが不足して、ユーザー定義データが登録できませんでした。 【処置】 ART IVユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。 参照 「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274)
ロゴ登録不能(登録上限数超過)	【原因】 ART IVロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴデータが登録できませんでした。 【処置】 不要なロゴデータを削除してください。
数値演算エラー	【原因】 数値演算エラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認してください。
HP-GL/2 コマンドエラー	【原因】 HP-GL/2 コマンドエラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認してください。

印字内容	原因と処置
ART IVコマンドエラー	【原因】 ART IVコマンドエラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認してください。
フォーム / ロゴ登録不能（領域不足）	【原因】 ART IV用のメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できませんでした。 【処置】 メモリーの領域を増やしてください。 参照 「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.274)
セキュリティープリント文書登録エラー	【原因】 ハードディスクが装着されていないので、セキュリティープリント文書が登録できませんでした。 【処置】 セキュリティープリント機能を使用するには、ハードディスクが必要です。 参照 「4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する（セキュリティー / サンプルプリント）」(P.79)
116-701	【原因】 メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 【処置】 メモリーを増設することをお勧めします。
116-702	【原因】 代替フォントで印刷されました。 【処置】 印刷データを確認してください。
116-703	【原因】 PostScript(オプション)でエラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認するか、プリンタードライバーの［詳細］タブのスプールの設定で、双方向通信をオフにしてください。
116-710	【原因】 受信データが HP-GL、HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。 【処置】 HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やすか、ハードディスクを取り付けることをお勧めします。
116-711	【原因】 指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 【処置】 用紙サイズと向きを、指定した AER EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-712	【原因】 ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 【処置】 不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-714	【原因】 HP-GL、HP-GL/2 コマンドエラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認してください。

印字内容	原因と処置
116-715	【原因】 ART EXフォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 【処置】 不要なフォームを削除してください。
116-718	【原因】 指定したART EX用フォームは登録されていません。 【処置】 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、「ART EX フォーム登録リスト」で確認できます。 参照 「5.6 レポート / リストを印刷する」(P.163)
116-737	【原因】 ART IVユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 【処置】 不要なデータを削除するか、ART IVユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。
116-738	【原因】 指定した ART IVフォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 【処置】 用紙のサイズと向きを、指定した ART IVフォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-739	【原因】 ART IVフォームメモリー、またはハードディスクの容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 【処置】 不要なデータを削除するか、ART IVフォームメモリーの領域を増やしてください。
116-740	【原因】 印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認してください。
116-741	【原因】 ART IVフォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 【処置】 不要なフォームを削除してください。
116-742	【原因】 ART IVロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴデータが登録できません。 【処置】 不要なロゴデータを削除してください。
116-743	【原因】 ART IVフォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 【処置】 メモリーの容量を増やすか、ハードディスクを取り付けることをお勧めします。
116-745	【原因】 ART IVコマンドエラーが発生しました。 【処置】 印刷データを確認してください。

印字内容	原因と処置
116-746	【原因】 指定したART IV用フォームは登録されていません。 【処置】 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 フォームの登録状態は、「ART IV,PR201H,ESC/Pユーザー定義リスト」で確認できます。
116-747	【原因】 HP-GL、HP-GL/2 の有効座標エリアに対して、ペーパーマージン値が大きすぎます。 【処置】 ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
116-748	【原因】 HP-GL、HP-GL/2 の印刷データに描画データがありません。 【処置】 印刷データを確認してください。
116-780	【原因】 本機が受信したメールの添付文書に問題があります。 【処置】 添付文書を確認してください。 参照 「4.14.2　メールを送信する」(P.106)

プリンター集計レポート

プリンター集計レポートについて説明します。

■プリンター集計レポートとは

コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数を確認できます。印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされています。プリンター集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。

参照

- プリンター集計レポートの詳細については、「5.7.2　プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する」(P.182) を参照してください。
- プリンター集計レポートのデータを初期化できます。詳細については、「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274) を参照してください。

フォントリスト

フォントリストについて説明します。

■フォントリストとは

ART EX、ART IV、ESC/P、201H、HP-GL/2、PCL で使用できるフォントの一覧が印刷されます。

補足

オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されていて、［プリント処理モード］で［PDF Bridge］が選択されている場合は、PDF Bridge で使用できるフォントも印刷されます。

■印刷結果について

フォントリストには、使用できるフォントの名称とサンプル文字列が印刷されます。

ART EX フォーム登録リスト

ART EX フォーム登録リストについて説明します。

■ART EX フォーム登録リストとは

オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が印刷されます。

参照

オーバーレイ印字機能については、「4.5　登録したフォームに印刷する（オーバーレイ印字）」（P.65）を参照してください。

■印刷結果について

ART EX フォーム登録リストには、トータル登録フォームサイズ制限、登録されているフォームの登録番号、登録フォーム名、バイト数が印刷されます。

ART IV ,PR201H,ESC/P ユーザー定義リスト

ART IV ,PR201H,ESC/P ユーザー定義リストについて説明します。

■ART IV ,201H,ESC/P ユーザー定義リストとは

ART IV、201H、ESC/P で利用できるフォーム、ロゴ、パターンの登録内容が印刷されます。

■印刷結果について

ART IV ,PR201H,ESC/P ユーザー定義リストには、ART IVフォーム、PR201H フォーム、ESC/P フォーム、ロゴ、ART IVユーザー定義領域使用状況、ユーザー定義メモリー情報が印刷されます。

TIFF 設定リスト

TIFF プリントモードでの各設定が印刷されます。

■印刷結果について

TIFF 設定リストには、次の項目が印刷されます。

書式設定	原稿サイズ、用紙サイズ、用紙トレイ、原点位置、原稿の向き、まとめて 1 枚（N アップ）、N アップ印字方向、位置補正、カラーモードの設定が印刷されます
オプション設定	排出先、ソート（1 部ごと）、両面の設定が印刷されます。オプションのフィニッシャーを装着している場合は、ホチキス、パンチの設定も印刷されます。
倍率選択情報	倍率モード、縦倍率、横倍率の設定が印刷されます。
印字制御	トレイ 5（手差し）の給紙確認待ち、イメージエンハンス、プリント部数の優先指定、プリント部数、ペーパーマージンの設定が印刷されます。
メモリー登録一覧	工場出荷時の設定、論理プリンターを示す No.1 ～ 20 の設定が印刷されます。

TIFF 論理プリンター登録リスト

TIFF プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷されます。

■印刷結果について

TIFF 論理プリンター登録リストには、登録されている 1 ～ 20 までの論理プリンターの設定が印刷されます。

PDF 設定リスト

PDF ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されます。

■印刷結果について

PDF 設定リストには、次の項目が印刷されます。

部数、両面、印刷モード、ソート（1 部ごと）、用紙サイズ、レイアウト、カラーモード

補足

- 「レイアウト」は、操作パネルの［プリントショリモード］で［PS］が選択されている場合は、印刷されません。
- オプションの PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合は、プリント処理モードも印刷されます。

機能別カウンターポート

各機能別のカウンターレポートが印刷されます。

■印刷結果について

機能別カウンターレポートには、次の項目が印刷されます。

総プリントカウンター	プリントページ数（総ページ数、カラー総ページ数、白黒総ページ数）、プリント枚数（総プリント枚数、両面プリント枚数、うら紙プリント枚数）が印刷されます。
プリンター関連カウンター	プリントページ数（総ページ数、カラー総ページ数、カラープリンター、カラーレポート、カラー 2 アップ、カラー 2 アップ以外、白黒総ページ数、白黒プリンター、白黒レポート、白黒 2 アップ、白黒 2 アップ以外、）、プリント枚数（総プリント枚数、プリンター、レポート、両面プリント枚数、うら紙プリント枚数）が印刷されます。
フィニッシング関連カウンター	折り枚数、パンチ枚数、ホチキス回数、折り＋ホチキス（小冊子）回数が印刷されます。

PostScript フォントリスト

PostScript フォントリストについて説明します。

■PostScript フォントリストとは

PostScript ソフトウエアキットを装着している場合に、PostScript で使用できるフォントが印刷されます。

■印刷結果について

PostScript フォントリストには、装着されている PostScript ROM に含まれている書体と書体サンプルが印刷されます。

PostScript 論理プリンター登録リスト

PostScript 論理プリンター登録リストについて説明します。

参照

PostScript 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

■PostScript 論理プリンター登録リストとは

PostScript ソフトウエアキットを装着している場合に、PostScript で作成した論理プリンターの一覧が印刷されます。登録されている 1 ～ 20 までの論理プリンターの設定が確認できます。

■印刷結果について

PostScript 論理プリンター登録リストに印刷される項目は、以下のとおりです。

登録番号	論理プリンターの登録番号が印刷されます。
書式設定	用紙サイズ、用紙トレイ、用紙種類、カラーモード、PostScript の用紙選択の設定が印刷されます。
オプション	両面、排出先の設定が印刷されます。 オプションのフィニッシャーを装着している場合は、ホチキス、パンチ、紙折りの指定も印刷されます。
印字制御	オフセット排出、トレイ 5（手差し）の給紙確認待ち、ソート（1 部ごと）、スクリーンタイプ、イメージエンハンス、印刷モード、プリント部数の優先順位、プリント部数の設定が印刷されます。

受信ドメイン制限リスト

受信を許可するドメインの登録状況が印刷されます。

■印刷結果について

受信ドメイン登録リストには、登録番号、登録ドメイン名が印刷されます。

蓄積文書リスト

蓄積文書リストには、セキュリティー / サンプルプリント機能で、本機に蓄積された文書の一覧が印刷されます。

■印刷結果について

蓄積文書リストに印刷される項目は、以下のとおりです。

親展ボックス容量	**使用容量、空き容量が印刷されます。**
セキュリティープリント	**文書番号、User ID、文書名、文書サイズ、登録日時、ページ数が印刷されます。**
サンプルプリント	**文書番号、User ID、文書名、文書サイズ、登録日時、ページ数が印刷されます。**
時刻指定プリント	**文書番号、User ID、文書名、登録日時、ﾌﾟﾘﾝﾄｶｲｼ指定日時が印刷されます。**

参照

- セキュリティー / サンプルプリントについては、「4.8　機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する(セキュリティー/ サンプルプリント)」(P.79)を参照してください。
- 時刻指定プリントについては、「4.9　指定した時刻に印刷する　(時刻指定プリント）」(P.84）を参照してください。

5.6.2 レポート / リストを印刷する

レポート/リストは、操作パネルを操作して印刷します。ここでは、フォントリストを印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート/リストも同様に印刷を指示してください。



5.7 総印刷枚数を確認する

印刷の総枚数の確認方法について説明します。
総印刷枚数のカウントの仕方には 2 種類あり、確認方法も異なります。1 つは、カラー印刷または白黒印刷など、印刷のカラーモードで区分されているメーター別に印刷総枚数を確認する方法と、もう 1 つは、コンピューター別に本機で印刷した総ページ数を確認する方法があります。

5.7.1 メーターで総印刷枚数を確認する

操作パネルのディスプレイの表示で、メーター別の総印刷枚数を確認できます。メーターは、カラーモードなどによって区分されています。

メーター 1	**白黒印刷**
メーター 2	**通常は使用しません。**
メーター 3	**カラー印刷**

補足
アプリケーション側で ICC プロファイルなどを使って色変換した印刷データを、［自動（カラー / 白黒）］で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。また、その場合、メーターはメーター 3（カラー印刷）がカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。



5.7.2 プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認する

コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数が、「プリンター集計レポート」で確認できます。印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされています。プリンター集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。
プリンター集計レポートは、プリンターの操作パネルを操作して印刷します。

プリンター集計レポートの印刷結果について

プリンター集計レポートには、次の項目が印刷されます。

初期化日時	プリンター集計のデータを初期化した日時です。
レポート作成日時	プリンター集計レポートを印刷した日時です。

ジョブオーナーごとに、次の項目が印刷されます。

ジョブオーナー名	最大 200 ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。管理対象になるユーザー名はプリンタードライバーの［ジョブオーナーの指定］で設定します。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 201 人め以降のユーザーの印刷ジョブは、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート / リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。
カラー A3 ページ数	A3 以上のサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー A4 ページ数	A4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B4 ページ数	B4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B5 ページ数	B5 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラーその他ページ数	B5 より小さなサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー総ページ数	カラーで印刷した総ページ数です。
白黒総ページ数	白黒で印刷した総ページ数です。
総ページ数	実際に印刷した総ページ数です。1 印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。
カラー枚数	カラーで印刷に使用した用紙の枚数です。
白黒枚数	白黒で印刷に使用した用紙の枚数です。
総枚数	印刷に使用した用紙の総枚数です。1 印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。

参照
プリンター集計レポートのデータを初期化できます。

- 詳しくは「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274) を参照してください。
- 操作手順については、「プリンター集計レポートの初期化」(P.184) を参照してください。

プリンター集計レポートの印刷の仕方



プリンター集計レポートの初期化



5.8 節電機能を利用する

本機は、待機しているときの電力の消費を抑えるために、低電力モードとスリープモードの 2 つのモードを備えています。
工場出荷時は、15 分間印刷データを受信しないと、低電力モードに移行し、さらに 15 分間データを受信しないと（最後のデータ受信から 30 分間経過すると）スリープモードに移行する設定になっています。低電力 / スリープモードに移行するかどうか、および移行する場合は低電力 / スリープモードに切り替わるまでの時間を、15 ～ 240 分の間で設定できます。スリープモード時の消費電力は、8W 以下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約 45 秒です。
低電力モードまたはスリープモードに入ると、〈節電〉ボタンが緑色に点灯します。
解除するには〈節電〉ボタンを押します。また、低電力モードまたはスリープモード中に印刷データを送信すると、節電状態が自動的に解除され、印刷処理を開始します。

補足

- 低電力モードは、自動的にフューザー部の温度を下げて電力を節約するモードです。
- スリープモードは、低電力モードより節電効果の高いモードです。ただし、低電力モードより印刷可能状態に戻るまでに時間がかかります。
- スリープモードを設定する前に、低電力モードを有効に設定してください。
- 低電力モードとスリープモードを両方とも無効に設定することはできません。
- 低電力モードとスリープモードを、共に有効にしている場合は、スリープモードの設定が優先されます。たとえばスリープモード移行時間を 20 分、低電力モード移行時間を 45 分に設定している場合は、最後のデータ受信から 20 分後にスリープモードに移行し、さらに 25 分たっても低電力モードにはならず、スリープモードが継続したままになります。

5.8.1 節電機能を設定する

低電力モードやスリープモードに入るまでの時間の変更は、操作パネルで設定するか、CentreWare Internet Services で設定します。
ここでは、プリンターの操作パネルで設定する手順を説明します。

参照

CentreWare Internet Services を使用する場合は、「5.1　コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services）」（P.110）を参照してください。


ﾌﾟﾘﾝﾄ ﾃﾞｷﾏｽ
（プリンター電源ONの状態）
1.〈メニュー〉ボタンを押す
メニュー
ﾌﾟﾘﾝﾄｹﾞﾝｺﾞﾉ ｾｯﾃｲ
（メニューの表示）
2.〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押す
メニュー
ｷｶｲ ｶﾝﾘｼｬ ﾒﾆｭｰ
3.〈▶〉ボタンを1回押す
ｷｶｲ ｶﾝﾘｼｬ ﾒﾆｭｰ
ﾈｯﾄﾜｰｸ/ﾎﾟｰﾄ ｾｯﾃｲ
（機械管理者メニューの表示）
4.〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、【システム セッテイ】を選択する
ｷｶｲ ｶﾝﾘｼｬ ﾒﾆｭｰ
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
5.〈▶〉ボタンを1回押す
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
ｲｼﾞｮｳ ｹｲｺｸｵﾝ
（システム設定の表示）
6.〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、【テイデンリョク モード】を選択する
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ
7.〈▶〉ボタンを1回押す
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ
ﾕｳｺｳ ＊
（低電力モードの表示）
8.〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、低電力モード機能を使用するかどうか（【ユウコウ】か【ムコウ】）を選択する
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ
ﾕｳｺｳ
9.〈排出/セット〉ボタンを押す（低電力モードの設定が確定され、＊が表示されます）
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ
ﾕｳｺｳ ＊
10.〈◀〉ボタンを1回押す（【システム セッテイ】モードに戻ります）
低電力モードを【ユウコウ】に設定した場合は、低電力モードへの移行時間を設定します。【ムコウ】に設定した場合は、手順10.の操作で【システム セッテイ】に戻ったあと、手順16.に進みます。
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ
（システム設定の表示）
11.〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、【テイデンリョク イコウジカン】を選択する
次ページより
次ページへ


前ページへ
前ページより
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ｲｺｳｼﾞｶﾝ
12.〈▶〉ボタンを1回押す。
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ｲｺｳｼﾞｶﾝ
15ﾌﾝｺﾞ ＊
（低電力モード移行時間の表示）
13.〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、低電力モードに移行する時間を選択する（15～240分の範囲で、1分単位に設定できます）
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ｲｺｳｼﾞｶﾝ
20ﾌﾝｺﾞ
14.〈排出/セット〉ボタンを押す（低電力モードに移行する時間が設定され、＊が表示されます）
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ｲｺｳｼﾞｶﾝ
20ﾌﾝｺﾞ ＊
15.〈◀〉ボタンを1回押す（【テイデンリョク イコウジカン】に戻ります）
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
ﾃｲﾃﾞﾝﾘｮｸ ｲｺｳｼﾞｶﾝ
16.〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、【スリープ モード】を選択する
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
ｽﾘｰﾌﾟ ﾓｰﾄﾞ
17.〈▶〉ボタンを1回押す
ｽﾘｰﾌﾟ ﾓｰﾄﾞ
ﾕｳｺｳ ＊
（スリープモードの表示）
18.〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、スリープモード機能を使用するかどうか（【ユウコウ】か【ムコウ】）を選択する
ｽﾘｰﾌﾟ ﾓｰﾄﾞ
ﾕｳｺｳ
19.〈排出/セット〉ボタンを押す（スリープモードの設定が確定され、＊が表示されます）
ｽﾘｰﾌﾟ ﾓｰﾄﾞ
ﾕｳｺｳ ＊
スリープモードを【ユウコウ】に設定した場合は、スリープモードへの移行時間を設定します。【ムコウ】に設定した場合は、手順25.に進みます。
20.〈◀〉ボタンを1回押す（【システム セッテイ】モードに戻ります）
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ
ｽﾘｰﾌﾟ ﾓｰﾄﾞ
（システム設定の表示）
21.〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、【スリープモード イコウジカン】を選択する
次ページより
次ページへ



5.8.2 節電状態を解除する

節電状態は、コンピューターからのデータを受信すると、自動的に解除されます。また、操作パネルの〈節電〉ボタンを押すことによって、手動で節電状態を解除できます。

5.9 階調を補正する

5.9.1 階調補正とは

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正することができます。補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保つことができます。補正は、「階調補正チャート」を印刷して、本機に付属の「階調補正用色見本」と濃度を比較して濃度設定値を求め、プリンターに設定値を入力して行います。C（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）、K（ブラック）各色の低濃度（L）/ 中濃度（M）/ 高濃度（H）を調整することができます。
階調補正をしたあと、濃度設定値を初期値（工場出荷時の値）に戻すときは、すべての値を「0」に設定してください。「0」にすると印刷時に階調補正は働きません。

補足

- 階調補正をしても色階調がたびたびずれるような場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。
- 濃度設定値を工場出荷時の値（すべて「0」）にしても、設置時の画質に戻るということではありません。お使いの期間が長くなると、プリンターの経時変化、環境変化、印刷枚数などの影響によって、設置時の画質とは異なります。

5.9.2 階調補正を実行する

階調補正実行の流れ

階調補正操作の流れは、次のとおりです。



チャートの印刷

**階調補正チャートには、解像度優先と階調優先の 2 種類があります。
解像度優先は、テキストのように精細度を重視する部分に対する補正をするためのシートです。階調優先は、グラデーションなどを含むグラフィックスや、写真イメージのように階調の滑らかさに対する補正をするためのシートです。
チャートは、用紙トレイ 5（手差し）を使用して A4 の用紙に印刷します。階調優先の階調補正チャートを例に印刷方法を説明します。**



補足

解像度優先の階調補正チャートを印刷する場合は、フロー図の⑥で【カイゾウド】を選択してください。

設定値の決め方

濃度設定値は、印刷した「階調補正チャート」と本機に付属の「階調補正用色見本」の濃度を比較して求めます。
階調補正チャートの補正パッチ 7 個とそれぞれの中間から、色見本の濃度に近いものを探します。設定範囲は、-6 ～ +6 の 13 段階です。
階調補正用色見本に記載されている手順も合わせてごらんください。

補足
工場出荷時の濃度設定値はすべて「0」です。

操作手順

1 印刷した階調補正チャートを、補正する色の上下のガイド（点線）に沿って山折りにします。



2 チャートの補正する濃度を、色見本の同じ濃度の場所に合わせます。

補足
低濃度（L）の補正をする場合は、Low と Low を合わせます。



3 「•」印を起点にチャートを上下にずらして、色見本との誤差を目盛りから読み取ります。

注記

マイナス（-）とプラス（+）の方向に注意して読み取ってください。







4 **該当する「誤差」ボックスに、誤差を記入します。**

5 **同じ色の、ほかの 2 つの濃度も、同様に誤差を読み取ります。**

6 **同様に CMYK の残りの色に対して手順 *1* ～ *5* を繰り返して、誤差を読み取ります。**

7 **すべての色の濃度誤差を記入したら、チャートの左側にある「設定値計算表」の「誤差」の該当する箇所に書き写します。**

以下は、シアンの例です。



8 **計算表の式に従って設定値を求め、「設定値」に記入します。**
「現在値」には、前回の補正時に入力した値が表示されます。

設定値の入力の仕方

「階調補正チャート」の設定値計算表の「設定値」に記入した濃度設定値を、本機に設定します。
TCP/IP 環境が使用できる場合は、「CentreWare Internet Services」を使用して、Web ブラウザー上で入力します。TCP/IP 環境が使用できない場合は、プリンターの操作パネルで入力します。

参照
「CentreWare Internet Services」については、「5.1 コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services）」（P.110）を参照してください。

■Web ブラウザーでの入力

操作手順

1 **コンピューター上で、ブラウザーを起動します。**

2 **ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。**
CentreWare Internet Services の画面が表示されます。



3 **［プロパティ］をクリックします。**

［プロパティ］タブが表示されます。

4 **左側エリアの［階調補正］をクリックします。**

右側エリアに、以下の画面が表示されます。



5 **該当する色の濃度のメニューから値を選択します。**



6 同じ色のほかの 2 つの濃度も同様に、メニューから値を選択します。

7 CMYK の残りの色に対しても同様に、メニューから値を選択します。

8 すべての色の濃度設定値が入力できたら、[新しい設定を適用] をクリックします。

■プリンターの操作パネルでの入力

濃度設定値の入力方法は、次のとおりです。
ここでは、階調優先のシアンの中濃度（M）を例に説明します。





補正の結果を確認するには、「チャートの印刷」(P.190) を参照して、該当するチャートを印刷します。
チャートで CMYK それぞれの低 / 中 / 高濃度の「•」印の濃度が、該当する色見本の濃度に近いことを確認します。結果に満足できないときは、再度補正を行います。
「プロセスグレー」は、CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行われると、このグレーがブラックの色味に近づきます。
プロセスグレーの中に、CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正します。

5.10 プリンターを清掃する

プリンター外部の清掃

注記

- 機械を清掃する場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械を清掃すると、感電の原因となるおそれがあります。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使用したり、殺虫剤をかけたりすると、カバー類の変色、変形、ひび割れの原因となります。

1 本体の外側を、水でぬらして固く絞った柔らかい布でふきます。

汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽くふいてください。



注記

水または中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

2 柔らかい布で、水分をふき取ります。

レーザースキャナー部（ROS:Raster Output Scanner）の清掃

レーザースキャナー部の清掃は、通常、トナー回収ボトルの交換時に行います。ただし、印刷に白筋や色筋がでるなど、画質に影響がある場合は、次の手順で、レーザースキャナー部を清掃してください。

注記

- 清掃棒は、フロントカバーの裏側にセットされています。
- レーザースキャナー部を清掃する場合は、トナー回収ボトルをいったん取り外します。そのとき、トナー回収ボトルを傾けるとトナーがこぼれますので、あらかじめ床に紙などを敷いて、その上に置くようにしてください。

1 機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。

2 本体正面（B）の黒いボトルのカバーを、オレンジ色の左右のつまみを持って、下に開けます。



3 **トナー回収ボトルの中央部分を持ち、止まる位置まで手前に引き出します。**



補足

トナー回収ボトルは、傾けてトナーをこぼさないように、いったん別の場所に待避させてください。そのとき、あらかじめ床に紙などを敷いて、その上に、置くようにしてください。

4 **フロントカバーの内側から清掃棒を取り出します。**
D の 1 ～ 4 の清掃口（四角い穴）に、清掃棒のパッド部を下に向けて、ゆっくりと差し込みます。



5 **清掃棒が奥に突き当たったら、手前にゆっくり引き戻します。**
4 か所を、すべて 1 度ずつ清掃してください。



補足

- 清掃棒は、本機の奥まで確実に差し込んでください。
- パッドに付く汚れは、ほとんど見えません。

6 **いったん取り出した、トナー回収ボトルの中央部を持ち、中央の位置を合わせ、奥に押し込みます。**



7 **左右のオレンジ色のつまみを持って、黒いボトルのカバーを閉じてからフロントカバーを閉じます。**

【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

6章 トラブル対処方法

6.1 トラブル対処の仕方 202
6.1.1 トラブル対処の流れ 202
6.1.2 故障かなと思う前に 203
6.2 プリンターの紙づまりを処置する 207
6.2.1 用紙トレイ 1 ～ 4 で詰まっている用紙を取り除く 208
6.2.2 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く 209
6.2.3 用紙トレイ 5（手差し）で詰まっている用紙を取り除く 211
6.2.4 L1 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 212
6.2.5 L2 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 213
6.2.6 L3 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 214
6.2.7 L4 カバー内で詰まっている用紙を取り除く 215
6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり 220
6.3 ホチキス留めがうまくいかないとき 233
6.4 印字品質が悪いとき 238
6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧 242
6.5.1 メッセージ一覧（50 音順） 242
6.5.2 エラーコード一覧 257
6.6 TCP/IP 環境使用時のトラブル 267
6.6.1 Windows 95/Windows 98/Windows Me の場合 267
6.6.2 Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合268
6.7 CentreWare Internet Services 使用時のトラブル 269
6.8 メール通知サービス、メールプリント使用時のトラブル 270

6.1 トラブル対処の仕方

6.1.1 トラブル対処の流れ

トラブルが発生した場合の対処方法の流れは、次のとおりです。
以下の流れに従って、対処してください。



補足

上記の流れに従って対処をしても、トラブルが処置できなかった場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口ご連絡ください。

6.1.2 故障かなと思う前に

**故障かなと思う前に、もう一度、本機の状態を確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、「6.4　印字品質が悪いとき」(P.238)、および「6.5　ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.242) へ進んで、適切な処置を行ってください。**

⚠警告

- **本プリンターは精密部品、および高圧電源を使用しています。ネジで固定されているパネルやカバーなどはユーザーズマニュアルで指示している箇所以外は、絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。オプションの着脱作業でネジで固定されているパネルやカバーを開ける場合には、必ず各取扱説明書の指示に従ってください。**
- **プリンターを改造したり、部品を変更して使用したりしないでください。発火や発煙のおそれがあります。**

補足

印刷処理が正しく行われなかったときの情報は、「ジョブ履歴レポート」に保存されます。印刷処理がされていない場合は、「ジョブ履歴レポート」を印刷して、印刷処理状況を確認してください。なお、正しく処理できない印刷データは破棄されることがあります。

参照

「ジョブ履歴レポート」の印刷方法については、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください。

症　状	原　因	処　置
電源が入らない	電源スイッチが切れていませんか？	電源スイッチを入れてください。 参照 「3.2　電源を入れる / 切る」(P.46)
	電源コードが抜けていませんか？	電源スイッチをいったん切り、電源コードを確実に差し込んでください。そのあと、電源スイッチを入れてください。 参照 「3.2　電源を入れる / 切る」(P.46)
	電源の電圧が適切ですか？	電源が 100V（ボルト）、15A（アンペア）であることと、本機の最大消費電力（1500W）に見合った電源容量が確保されていることを確認してください。 参照 「安全にお使い いただくために」(P.xiii)

症　状	原　因	処　置
印刷できない	〈プリント可〉ランプが消灯していませんか？	本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっています。下記の表示状態に応じて処置してください。 • 【オフライン】 〈オンライン〉ボタンを押して、オフライン状態を解除します。 • その他 〈メニュー〉ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除します。 参照 「3.1　各部の名称と働き」(P.40)
	操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか？	表示されているメッセージに従って処置してください。 参照 「6.5　ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」(P.242)
	パラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、コンピューターが、双方向通信に対応していません。	工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、【スル】になっています。双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方向通信の設定を【シナイ】にしてから印刷してください。 参照 「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274)
	メモリー容量が不足していませんか？	次の方法で再印刷してみてください。 • ［印刷モード］を［高画質］にする • ［ページ印刷モード］を利用する • プリントページバッファを増やす またはオプションの増設メモリーを取り付けて、メモリーを増設してください。 参照 ［印刷モード］については「4.10　印刷モードを設定する」(P.87)、ページ印刷モードについては「4.2　印刷機能の設定について」(P.57)、プリントページバッファについては「1.5　メモリーの割り当てについて」(P.20)

症　状	原　因	処　置
印刷を指示したのに〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない。	インターフェイスケーブルが抜けていませんか？	電源スイッチをいったん切り、インターフェイスケーブルの接続を確認してください。
	使用するインターフェイスが設定されていますか？	インターフェイスのポート状態を確認してください。 参照 「7.2　共通メニュー項目の説明」(P.274)
	コンピューターの環境が正しく設定されていますか？	プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。
用紙トレイ 5（手差し）に印刷を指示したのに印刷されない	印刷を指定したサイズの用紙がセットされていますか？	正しいサイズの用紙をセットして、再度、印刷を指示してください。 参照 「5.4.2　用紙トレイ1～4に用紙をセットする」(P.132)
印刷を指示していないのに、【プリントシテイマス】が表示される（パラレルインターフェイス使用時）	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか？	〈プリント中止〉ボタンを押して、印刷を中止します。 補足 本機の電源を入れるときには、コンピューターの電源が入っていることを確認してください。
印字品質がよくない	画像トラブルが発生しているおそれがあります。	後述の「印字品質が悪いとき」を参照して処置してください。 参照 「6.4　印字品質が悪いとき」(P.238)
正しい文字が印字されない（文字化けが起こる）	本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。	アプリケーションまたはプリンタードライバーの設定を確認してください。PostScript（オプション）を使用している場合は、オプションのハードディスクを装着して、必要なフォントをダウンロードしてください。
〈プリント可〉ランプが点灯、点滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。	印刷の中止、または残っているデータの強制排出をしてください。 参照 「3.3　印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.49) 「3.4　印刷データを強制的に排出させる」(P.52)

症　状	原　因	処　置
用紙トレイの出し入れができない	印刷中にカバーを開けたり、電源を切ったりしませんでしたか？	無理に用紙トレイを出し入れしないで、電源を切ってください。数秒経過後、電源を入れてください。本機がデータを受信できる状態になったことを確認して、用紙トレイの出し入れを行ってください。

6.2 プリンターの紙づまりを処置する

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。操作パネルのエラーランプが点灯して、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに表示されている紙づまりの位置を操作パネルの左にある表示部で確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。
用紙は破れないように、静かに取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも、紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。処置を終了しても、紙づまりのメッセージが表示されるときは、ほかの箇所でも用紙が詰まっています。メッセージに従って処置してください。
紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。

⚠注意
詰まった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙が定着部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口に連絡してください。

注記
- 紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないでに用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置をしてください。
- 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- 紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。
- 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

6.2.1 用紙トレイ1〜4で詰まっている用紙を取り除く

用紙トレイ 1 〜 4 での紙づまり処置方法を説明します。ディスプレイに表示された用紙トレイを操作パネルの左にある表示部で確認して、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。なお、トレイ 3、4 について、オプションの大容量トレイモジュールを使用している場合は、「6.2.2 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く」(P.209) を参照してください。

処置手順

1 **ディスプレイに表示されている紙が詰まっている用紙トレイを引き出します。**



2 **詰まっている用紙を取り除きます。**

用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認してください。



3 **奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。**



6.2.2 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く

大容量トレイモジュールでの紙づまりの処置方法について説明します。ディスプレイに表示された用紙トレイを確認して、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。

用紙トレイ 3（大容量）で詰まっている用紙を取り除く

処置手順

1 **用紙トレイ 3（大容量）を引き出します。**



2 **詰まっている用紙を取り除きます。**

用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認してください。



3 **奥に突き当たるところまで、トレイをゆっくりと押し込みます。**



用紙トレイ 4（大容量）で詰まっている用紙を取り除く

処置手順

1 **用紙トレイ 4（大容量）を引き出します。**



2 **詰まっている用紙を取り除きます。**

用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認してください。



3 **用紙搬送部に用紙が詰まっている場合は、中のカバーを開けて用紙を取り除きます。**



4 **奥に突き当たるところまで、トレイをゆっくりと押し込みます。**



6.2.3 用紙トレイ 5（手差し）で詰まっている用紙を取り除く

用紙トレイ 5（手差し）での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。

処置手順

1 **用紙トレイ 5（手差し）の奥（用紙の差し込み口付近）を点検し、詰まった用紙がある場合には取り除きます。**



注記

用紙を複数枚セットしていた場合は、いったんすべての用紙を取り出してください。

2 **取り出した用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を下にして、差し込み口に軽く突き当たるまで入れます。**



6.2.4 L1 カバー内で詰まっている用紙を取り除く

トレイモジュールの左側の L1 カバー内での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。

補足

L1 カバーでの紙づまりメッセージは、標準＋ 1 トレイモデル、標準＋ 3 トレイモデル、標準＋大容量トレイモジュールモデルの場合に、ディスプレイに表示されます。

処置手順

1 **リリースレバーを引きながら、L1 カバーをゆっくりと開きます。**



2 **詰まっている用紙を取り除きます。**

用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認してください。



3 **L1 カバーをゆっくりと閉じます。**



6.2.5 L2 カバー内で詰まっている用紙を取り除く

用紙トレイ 1 の左側の L2 カバー内での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。

処置手順

1 **リリースレバーを引きながら、L2 カバーをゆっくりと開きます。**



2 **詰まっている用紙を取り除きます。**

用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認してください。



3 **L2 カバーをゆっくりと閉じます。**



6.2.6 L3 カバー内で詰まっている用紙を取り除く

L3 カバー内での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。

処置手順

1 **手差しトレイを開き、L3 カバーをゆっくりと開きます。**



2 **詰まった用紙を取り除きます。**

用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認してください。



3 **L3 カバーを閉じ、用紙トレイ 5(手差し)を上げます。**



6.2.7 L4 カバー内で詰まっている用紙を取り除く

L4 カバー内での紙づまり処置方法を説明します。以下の手順に従って、用紙を取り除いてください。
なお、長尺サイズ用紙の紙づまりの場合は、用紙や機械の損傷、およびけがを防ぐため、「長尺サイズの用紙の場合」(P.217) の手順に従って、用紙を取り除いてください。

注記
L4 カバーの内部にある本体側の転写ベルト（黒いフィルム状のベルト）に画像が付いていることがあります。用紙を取り除くときは、この転写ベルトには触れないでください。画質に影響を及ぼしたり、転写ベルトの損傷による交換が必要になることがあります。

処置手順

1 **リリースレバーを上げながら（①）、L4 カバーをゆっくりと開きます（②）。**



2 **詰まっている用紙の先端がセントートレイの方向に出ている場合は、排出方向にまっすぐに引いて用紙を取り除きます。**



⚠注意
「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

3 詰まっている用紙を取り除きます。



⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

4 定着部（フューザーカートリッジ）に用紙が詰まって引き抜けない場合は、レバーを上げて(①)、用紙を取り除きます(②)。

用紙を取り除いたらレバーを戻してください(③)。



5 L4 カバーの中央部を押して L4 カバーをゆっくりと閉じ、用紙トレイ 5（手差し）を上げます。



長尺サイズの用紙の場合

処置手順

1 **リリースレバーを上げながら(①)、L4 カバーをゆっくりと開きます(②)。**



2 **L4 カバーを開けたときに、用紙の先端が見えない場合、または、用紙の先端をつかむことができない場合は、用紙を図のように矢印の方向へ引き抜きます。**



3 **用紙が定着部（フューザーカートリッジ）に送られていない場合は、矢印方向に、両手でまっすぐに引き抜きます。**



⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

注記

このとき、用紙を手差しトレイ側から引き抜かないでください。定着していないトナーがローラーに付いて、次の用紙を汚してしまうことがあります。



4 定着部（フューザーカートリッジ）に用紙が詰まっている場合は、レバーを上げます。



⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

5 用紙の先端が定着部（フューザーカートリッジ）の中で止まっている場合は、用紙を両手で持ち、矢印方向に引いて、用紙の先端を引き出します。



注記

- 用紙は、シュートに当たらないように引き出してください。
- L4 カバーの内部にある本体側の転写ベルト（黒いフィルム状のベルト）に画像が付いていることがあります。用紙を取り除くときは、この転写ベルトには触れないでください。画質に影響を及ぼしたり、転写ベルトの損傷による交換が必要になることがあります。

6 手順 5 で引き出した用紙を、矢印方向に、両手でまっすぐに引き抜きます。



⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着部やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。



注記

このとき、用紙を手差しトレイ側から引き抜かないでください。定着していないトナーがローラーに付いて、次の用紙を汚してしまうことがあります。

7 用紙の先端がセンタートレイ側に出ている場合は、用紙の両端を両手で持ち、矢印方向にまっすぐに引いて、用紙の先端を引き出します。



8 手順 7 で引き出した用紙を両手で真上（矢印方向）に、まっすぐに引き抜きます。



注記

- 引き抜くときに、少し重たく感じられることがあります。
- 矢印方向にまっすぐに引き抜かないと、用紙が途中で切れ、本機の中に残り、トラブルになる可能性があります。

9 レバーを下げます。



10 L4カバーの中央部を押してL4カバーをゆっくりと閉じます。



6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり

オプションのフィニッシャーを装着している場合に、フィニッシャー内部で発生した紙づまりの処置について説明します。

- センタートレイでの紙づまり 221
- フィニッシャー接続部での紙づまり 221
- フィニッシャー内部（2a）での紙づまり 222
- フィニッシャー内部（2a）での紙づまり（ノブ「2c」を使う場合）..... 224
- フィニッシャー内部（2b）での紙づまり 225
- フィニッシャー内部（2b）での紙づまり（ノブ「2c」を使う場合）..... 226
- フィニッシャー内部（3）での紙づまり 227
- フィニッシャー内部（5）での紙づまり 228
- フィニッシャー内部（4a）での紙づまり 229
- フィニッシャー内部（4b）での紙づまり 230
- 小冊子トレイでの紙づまり 231

センタートレイでの紙づまり

処置手順

1 センタートレイの排出口に用紙があれば、右方向に用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。



2 フィニッシャー接続部の上面カバーを、1 度開けてから閉じます。



フィニッシャー接続部での紙づまり

処置手順

1 フィニッシャー接続部の上面カバー（カバー F）を開けます。



2 **用紙があれば取り除きます。**



3 **ノブ「1」を右に回して、用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。**

注記
用紙が見えていない場合、ノブ「1」を回し続けて、用紙を送り出し、取り除いてください。



4 **フィニッシャー接続部の上面カバー（F カバー）を閉じます。**

フィニッシャー内部（2a）での紙づまり

処置手順

1 **排出トレイの排出口から用紙が出ていれば、用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。**



2 フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



3 レバー「2a」を右方向に開きます。



4 詰まっている用紙を取り除きます。



5 レバー「2a」を戻します。

6 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

フィニッシャー内部（2a）での紙づまり（ノブ「2c」を使う場合）

処置手順

1 排出トレイの排出口から用紙が出ていれば、用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。



2 フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



3 レバー「2a」を右方向に開きます。



4 ノブ「2c」を矢印の方向に回して、詰まっている用紙を送り出します。



5 用紙をゆっくり引き抜き、取り除きます。



6 レバー「2a」を戻します。

7 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

フィニッシャー内部（2b）での紙づまり

処置手順

1 フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



2 レバー「2b」を右方向に開き、詰まっている用紙を取り除きます。



3 レバー「2b」を戻します。

4 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

フィニッシャー内部（2b）での紙づまり（ノブ「2c」を使う場合）

処置手順

1 フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



2 レバー「2b」を右方向に開きます。



3 ノブ「2c」を矢印の方向に回して、詰まっている用紙を送り出します。



4 用紙をゆっくり引き抜き、取り除きます。



5 レバー「2b」を戻します。

6 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

フィニッシャー内部（3）での紙づまり

処置手順

1 フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



2 レバー「3」を下に開きます。

3 詰まっている用紙を取り除きます。



4 レバー「3」を元に戻します。

5 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

フィニッシャー内部（5）での紙づまり

処置手順

1 フィニッシャーの排出口カバー「5」を上に開けます。



2 詰まっている用紙を、右方向にゆっくり引き抜いて、取り除きます。



3 排出口カバー「5」を元に戻します。

フィニッシャー内部（4a）での紙づまり

処置手順

1 フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



2 ユニット「4」を引き出します。



3 ノブ「4a」を左に回してすべての用紙を取り除きます。



4 ユニット「4」を元に戻します。

5 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

フィニッシャー内部（4b）での紙づまり

1 フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



2 レバー「4b」を左方向に開きます。

3 用紙があれば取り除きます。

4 ユニット「4」を引き出します。



5 **左上部に出ている用紙と、ユニット内部の用紙をすべて取り除きます。**



6 **ユニット「4」を元に戻します。**

7 **レバー「4b」を閉じます。**

8 **フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。**

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

小冊子トレイでの紙づまり

処置手順

1 **フィニッシャーのフロントカバーを開けます。**



2 **ノブ「4a」を右に回して用紙を小冊子トレイに送り出します。**

3 用紙を取り除きます。



4 フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

6.3 ホチキス留めがうまくいかないとき

ホチキス留めをした場合のトラブルについて説明します。ホチキス針が打たれなかったり、針が曲がってとめられているときは、次のページの手順に従って処置してください。処置をしても正常に戻らないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

補足

ホチキス留めは、フィニッシャー（オプション）を装着し、ハードディスクを装着する必要があります。





下図のように針が打たれているときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。











ホチキスカートリッジの針づまり

処置手順

1 **機械が停止していることを確認し、フィニッシャーのフロントカバーを開けます。**



2 **ホチキスカートリッジホルダーのレバー「R1」を持って、ホチキスカートリッジホルダーを右端（手前）へ引き寄せます。**



3 **オレンジ色のレバーを持って、ホチキスカートリッジホルダーを取り出します。**

補足

ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。



4 **ホチキスカートリッジを取り出した後、フィニッシャー内部に針がないか確認します。**



5 **ホチキスカートリッジの図の位置にある金属部分を押し上げます。**



6 **詰まっているホチキス針を取り除き（①）、手順 5 で押し上げた金属部分を元に戻します（②）。**

⚠注意

詰まったホチキス針を取り除くときは、指などにケガをしないよう十分にご注意ください。



7 **オレンジ色のレバーを持って、ホチキスカートリッジをカチッと音がするまで押し込みます。**



8 **フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。**

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

以上の処置をしても針が取り除けないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジの針づまり

フィニッシャー（オプション）を装着している場合の、小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジの針づまりの処置について説明します。

処置手順

1 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーのフロントカバーを開けます。



2 レバー「R2 R3」を右側に押しながら、ユニットを引き出します。



3 小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジの左右にあるツメを持ち、そのまま上に引きながら取り出します。



4 **図のように、詰まっている針を取り除きます。**



⚠注意

詰まったホチキス針を取り除くときは、指などにケガをしないよう十分にご注意ください。

5 **取り出した小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジの、左右にあるツメを持ちながら元の位置に戸し、上から軽く押して、「カチッ」と音がするのを確認します。**



6 **ユニットを元の位置に戻します。**



7 **フィニッシャーのフロントカバーを閉じます。**

補足

フィニッシャーのフロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

以上の処置をしても針が取り除けないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

6.4 印字品質が悪いとき

印字品質が悪い場合は、次の表から最も近いと思われる症状を選び、処置してください。該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

症　状	原　因	処　置
印刷がうすい （かすれる、不鮮明） 	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3][A4]を交換する」(P.149)
	トナーカートリッジ内にトナーが残っていません。	新しいトナーカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.2　トナーカートリッジを交換する」(P.146)
色点が印刷される 	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3][A4]を交換する」(P.149)
色線が印刷される 	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3][A4]を交換する」(P.149)
等間隔に汚れが起きる 	用紙搬送路に汚れが付着しています。	数枚印刷してください。
	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3][A4]を交換する」(P.149)

症　状	原　因	処　置
色でぬりつぶされた部分に白点が現れる 	使用している用紙が適切ではありません。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3]［A4］を交換する」(P.149)
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる 	用紙トレイにセットした用紙と操作パネルで設定した【用紙種類】が合っていません。	用紙トレイにセットした用紙に適する【用紙種類】を操作パネルで設定してください。 参照 「5.4.2　用紙トレイ1～4に用紙をセットする」の「用紙トレイ１～４にセットする用紙種類と用紙サイズの設定について」(P.133)
	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
	使用している用紙が適切ではありません。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
用紙全体がぬりつぶされて印刷される 	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3]［A4］を交換する」(P.149)
	高圧電源の故障が考えられます。	お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

症　状	原　因	処　置
何も印刷されない 	一度に複数枚の用紙が搬送されています（重送）。	用紙をよくさばいてからセットし直してください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3]［A4］を交換する」(P.149)
白抜けや白筋が出る 	レーザースキャナー部が汚れている可能性があります。	レーザースキャナー部を清掃してください。 参照 「5.10　プリンターを清掃する」(P.198)
	高圧電源の故障が考えられます。	お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
	使用している用紙が適切ではありません。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
用紙にシワが付く 文字がにじむ 	使用している用紙が適切ではありません。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
	用紙の継ぎ足しをしています。	
	用紙が湿気を含んでいます。	

症　状	原　因	処　置
縦長に白抜けする 	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。	新しいドラムカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.3　ドラムカートリッジ[A1][A2][A3]［A4］を交換する」(P.149)
	レーザースキャナー部が汚れている可能性があります。	レーザースキャナー部を清掃してください。 参照 「5.10　プリンターを清掃する」(P.198)
	トナーカートリッジ内にトナーが残っていません。	新しいトナーカートリッジと交換してください。 参照 「5.5.2　トナーカートリッジを交換する」(P.146)
斜めに印刷される 	用紙トレイのガイドクリップが正しい位置にセットされていません。	縦横のガイドクリップを正しい位置にセットしてください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)
全体がうっすらと印刷される 	用紙トレイ 5（手差し）を使用して印刷した場合で、プリンタードライバーで選択した用紙サイズと実際にセットされている用紙のサイズが異なっています。または、一度に複数枚の用紙が搬送されています。	用紙トレイ 5（手差し）に、正しいサイズの用紙をセットするか、用紙をよくさばいてからセットしてください。 参照 「5.4　用紙をセットする」(P.126)

6.5 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧

ここでは、プリンターのディスプレイに表示されるメッセージとエラーコードについて説明します。

6.5.1 メッセージ一覧（50 音順）

メッセージには、プリンターの状態を表すものとエラーを表すものがあります。エラーメッセージについては、「原因」と「処置」を記載しています。

注記

エラーメッセージが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー上に蓄えられた情報は保証されません。

補足

「＊」は数字を表します。「xxxx」は印刷しているレポート / リスト、セキュリティープリントの文書番号と文書名、入力ポート、用紙サイズまたは用紙サイズと方向のどれかを表します。「XXXX」は用紙種類を表します。

メッセージ	原因 / 処置
F ノ ハイシュツブノ ヨウシ ヲ ジョキョシ F ヲ アケシメ	【原因】 フィニッシャーのフィニッシャー接続部（F）で紙づまりが発生しています。 【処置】 フィニッシャー接続部を開けて、用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
F ヲ アケ ［1］ ヲ ミギニ マワシ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーのフィニッシャー接続部（F）で紙づまりが発生しています。 【処置】 フィニッシャー接続部を開けて、ノブ［1］を右に回し、用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
F ヲ アケ ［1］ ヲ ミギニ マワシツヅケ ヨウシジョキョ	【原因】 フィニッシャーのフィニッシャー接続部（F）で紙づまりが発生しています。 【処置】 フィニッシャー接続部を開けて、ノブ［1］を右に回し続け、用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
F ヲ アケ ヨウシヲ ジョキョ カバーヲ トジル	【原因】 フィニッシャーのフィニッシャー接続部（F）で紙づまりが発生しています。 【処置】 フィニッシャー接続部を開けて、用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)

メッセージ	原因 / 処置
G ノ ウエノ トレイ カラ ヨウシヲ ジョキョ ↓↑ G ヲ アケ [2a] ヲ アケテ [2c] ヲ マワシテ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 ※メッセージが交互に切り替わります。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバーを開け、[2a] を開けて、そのまま [2c] を回して詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ノ ウエノ トレイ カラ ヨウシヲ ジョキョ ↓↑ G ヲ アケ [2a] ヲ アケテ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 ※メッセージが交互に切り替わります。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバーを開け、[2a] を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ノ ウエノトレイカラ ヨウシヲ トリダシテクダサイ	【原因】 排出トレイの容量がいっぱいになりました。 【処置】 排出トレイの上の用紙を取り除いてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
G ノ シタノトレイカラ ヨウシヲ トリダシテクダサイ	【原因】 小冊子トレイの容量がいっぱいになりました。 【処置】 小冊子トレイの上の用紙を取り除いてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
G ノ チュウオウノトレイカラ ヨウシヲ トリダシテクダサイ	【原因】 フィニッシャートレイの容量がいっぱいになりました。 【処置】 フィニッシャートレイの上の用紙を取り除いてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
G ノ トレイノ シタニアル ショウガイブツヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャートレイの下に障害物が置かれています。 【処置】 障害物を取り除き、エラーを解除するためにいったんフィニッシャートレイの上の用紙を取り除いてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
G ノ フロントカバー ヲ トジテ クダサイ	【原因】 フィニッシャーのフロントカバー（G）が開いています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を閉じてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
G ノ ミギソクメン [5] ノ カバーヲ トジテ クダサイ	【原因】 フィニッシャーの右側面の排出口カバー［5］が開いています。 【処置】 フィニッシャーの右側面の排出口カバー［5］を閉じて（下げて）ください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)

メッセージ	原因 / 処置
G ノミギ［5］ヲアケ ヨウシヲ ジョキョシ ［5］ヲ トジル	【原因】 フィニシャートレイ付近で紙づまりしています。 【処置】 フィニシャー右側面の排出口カバー［5］を開けて詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲ アケ ［2a］ヲ アケテ ［2c］ヲ マワシテ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバーを開け、［2a］を開け、そのまま［2c］を回して詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲ アケ ［2a］ヲ アケテ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバーを開け、［2a］を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲ アケ ［2b］ヲ アケテ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、［2b］を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲ アケ ［2b］ヲ アケテ ［2c］ヲ マワシテ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバーを開け、［2b］を開け、そのまま［2c］を回して、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲ アケ ［3］ヲ シタニ サゲテ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、［3］を下に下げて、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲ アケ ［4a］ヲ ミギニ マワシ ヨウシヲ ソトニ ダス	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、［4a］を右に回して、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)

メッセージ	原因 / 処置
G ヲアケ ［4b］ヲ ヒダリニ ヒライテ ［4］ヲ ヒキダシ ↓↑ ［4］ノ ナイブノ スベテノ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 ※メッセージが交互に切り替わります。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、［4b］を左に開いて、ユニット「4」を引き出し、「4」の内部に詰まっている用紙をすべて取り除いてください。 参照 「6.2.8　フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲアケ ［4b］ヲ ヒダリニ ヒライテ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、［4b］を左に開いて、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8　フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲアケ ［4］ヲ オシコンデ G ヲ トジテ クダサイ	【原因】 フィニッシャーのユニット「4」が確実に押し込まれていません。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、ユニット「4」をしっかり押し込んでください。
G ヲアケ ［4］ヲヒキダシ ［4a］ヲ ヒダリニ マワシ ↓↑ ［4］ノ ナイブノ スベテノ ヨウシヲ ジョキョ	【原因】 フィニッシャーの内部で紙づまりしています。 ※メッセージが交互に切り替わります。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、ユニット「4」を引き出し、［4a］を左に回して、「4」の内部に詰まっている用紙をすべて取り除いてください。 参照 「6.2.8　フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
G ヲアケ ［R*］ノ ホチキスノ ハリヲ ホキュウシテ クダサイ	【原因】 フィニッシャーのホチキスカートリッジ（R*）のホチキス針がなくなりました。 【処置】 新しいホチキスカートリッジに交換してください。 参照 「5.5.5　ホチキスカートリッジを交換する」(P.157) 「5.5.6　小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジを交換する」(P.159)
G ヲアケ ［R2］［R3］ノ ホチキスノ ハリヲ カクニン	【原因】 フィニッシャーの小冊子用カートリッジ（R2）（R3）が正しくセットされていません。 【処置】 フィニッシャーフロントカバー（G）を開けて、小冊子用ホチキスカートリッジをセットし直してください。 参照 「3.1　各部の名称と働き」(P.40) 「5.5.6　小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジを交換する」(P.159)

メッセージ	原因 / 処置
G ヲアケ ［R2］［R3］ノ ホチキスノ ハリヲ ホキュウ	【原因】 フィニッシャーの小冊子用カートリッジ（R2）（R3）のホチキス針がなくなりました。 【処置】 新しいホチキスカートリッジに交換してください。 参照 「5.5.6 小冊子（中綴じ）用ホチキスカートリッジを交換する」(P.159)
G ヲアケ ［R4］ヲ ヒキダシ パンチクズ ステテクダサイ	【原因】 フィニッシャーのパンチダストボックス（R4）に、パンチ穴のくずがいっぱいになりそうです。 【処置】 フィニッシャーのフロントカバー（G）を開け、パンチダストボックスのくずを捨ててください。 参照 「5.5.7 パンチダストボックスの切りくずを捨てる」(P.161)
G ヲアケ パンチダスト ボックス［R4］ヲ サイセット	【原因】 フィニッシャーのパンチダストボックスが正しくセットされていません。 【処置】 フィニッシャーフロントカバー（G）を開けて、パンチダストボックスをセットし直してください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
HDD ファイル フリョウ ［セット］キーデショキカシマス	【原因】 オプションのハードディスクを装着している場合で、機械の使用中に停電などでいったん電源が切られたために、ハードディスク内のデータが壊れたことが考えられます。 【処置】 操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押してください。ハードディスクが初期化されます。 注記 ハードディスクを初期化すると、登録したフォームやロゴ、セキュリティープリントのデータなどが消去されます。また、オプションの PostScript ソフトウエアキットを装着している場合は、PostScript のダウンロードフォントも消去されます。
xxxx.xxxx プリント シテイマス トレイ *	【状態】 セキュリティープリントのジョブを印刷しています。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
xxxx プリント シテイマス トレイ *	【状態】 レポート / リストを印刷しています。 参照 レポート / リストを印刷中は、コンピューターからの印刷データを受信できません。
エラー シュウリョウ シマシタ (***-***)	【原因】 エラーが発生して、正しく印刷されませんでした。 【処置】 ディスプレイに表示されているエラーコード「(***-***)」を確認して処置してください。 参照 「6.5.2 エラーコード一覧」(P.257)

メッセージ	原因 / 処置
オフライン	**【状態】 〈オンライン〉ボタンを押して、オフライン状態になっています。オフライン状態を解除するには、再び〈オンライン〉ボタンを押してください。** 補足 オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。
オフライン データ アリ	**【状態】 印刷中に、〈オンライン〉ボタンを押して、オフライン状態になっています。オフライン状態を解除するには、再び〈オンライン〉ボタンを押してください。** 補足 オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。
オプションガ ナイタメ キノウハ シヨウデキマセン	**【原因】 セキュリティー/ サンプルプリント機能を使用するには、オプションの装着が必要です。** **【処置】 セキュリティー / サンプルプリントを使用するには、ハードディスクが必要です。**
オマチクダサイ	**【状態】** **• 本機のシステム状態を診断 / 初期化しています。電源スイッチを入れたときや、システムリセット時に表示されます。しばらくすると、【プリントデキマス】のメッセージに変わります。** **• 本機内部に残っている印刷データを強制的に排出するための、ウオームアップ中です。** 補足 コンピューターからの印刷データは受信できません。
カバー F ヲ トジテ クダサイ	**【原因】 F カバー（フィニッシャー接続部上面カバー）が開いています。** **【処置】 F カバーを閉じてください。** 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
カバー L* ヲ トジテ クダサイ	**【原因】 L* カバーが開いています。** **【処置】 L* カバーを閉じてください。** 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
カミヅマリデス L* ヲアケテ ミドリノレバーヲ アゲル	**【原因】 L* カバー部で紙づまりが発生しています。** **【処置】 ディスプレイに表示されたカバーの位置を状態表示部で確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。** 参照 「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.207)

メッセージ	原因 / 処置
カミヅマリデス L* ヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	【原因】 L* カバー部で紙づまりが発生しています。 【処置】 ディスプレイに表示されたカバーの位置を状態表示部で確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.207)
カミヅマリデス トレイ * ニ ツマッテイルヨウシヲジョキョ	【原因】 用紙トレイ * で紙づまりが発生しています。 【処置】 用紙トレイ * に詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.207)
シバラク オマチクダサイ xxxx	【状態】 本機内部に残っている印刷データを強制排出するための、ウオームアップ中です。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
スベテ ノ データ ヲ チュウシ シテイマス	【状態】 本機内部に残っている印刷データを破棄中です。 補足 コンピューターからの印刷データは受信できません。
スベテ ノ データ ヲ ハイシュツ シテイマス トレイ *	【状態】 本機内部に残っている印刷データを強制排出中です。 補足 コンピューターからの印刷データは受信できません。
センタートレイ ノ ヨウシ ヲ トリダシテ クダサイ	【原因】 センタートレイの用紙がいっぱいになりました。 【処置】 センタートレイから用紙を取り除いてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
センタートレイ ハイシュツブノ ヨウシ ジョキョ F ヲアケシメ	【原因】 センタートレイの排出口で紙づまりしています。 【処置】 詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2.8 フィニッシャーでの紙づまり」(P.220)
チクセキ シテイマス xxxx HDD	【状態】 セキュリティープリントの印刷ジョブを蓄積しています。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
チュウシ シテイマス xxxx トレイ *	【状態】 印刷中のデータを破棄しています。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
テザシ ノ ヨウシヲ カクニン xxxx XXXX	【原因】 用紙トレイ 5（手差し）に正しい用紙がセットされていません。 【処置】 用紙トレイ 5（手差し）に、サイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)

メッセージ	原因 / 処置
テザシヲ カクニン [セット] xxxx XXXX	【原因】 [手差しキー操作待ち] を指定して印刷を指示しています。 【処置】 用紙トレイ 5（手差し）にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙をセットするか、サイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙がセットされているか確認してください。そのあと、操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押すと印刷が開始されます。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)
データ マチデス xxxx	【状態】 印刷データを待っている状態です。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
デンゲンヲ オフ - オン シテ クダサイ (xxx-xxx)	【原因】 エラーが発生しました。 【処置】 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再び同じメッセージが表示された場合は、「(***-***)」の表示内容を書き写してください。そのあと、電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
トナー カートリッジ ヲ コウカン シテクダサイ：K	【原因】 ブラックトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 【処置】 新しいブラックトナーカートリッジに交換してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146)
トナーカートリッジ [C] [M] [Y] コウカン	【原因】 トナーカートリッジ（C、M、Y）のいずれかのトナーがなくなりました。 【処置】 トナーがなくなったトナーカートリッジを、新しいトナーカートリッジに交換してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146)
トナー カイシュウボトル B ヲ コウカン シテ クダサイ	【原因】 トナー回収ボトルがいっぱいになりました。 【処置】 新しいトナー回収ボトルに交換してください。 参照 「5.5.4 トナー回収ボトル [B] を交換する」(P.153)
トナー カイシュウボトル B ヲ セット シテクダサイ	【原因】 トナー回収ボトルがセットされていない、または正しくセットされていません。 【処置】 トナー回収ボトルを正しくセットしてください。 参照 「5.5.4 トナー回収ボトル [B] を交換する」(P.153)

メッセージ	原因 / 処置
トナー コウカン：C [チュウシ] デ キャンセル	【原因】 シアントナーがない状態で、カラー印刷しようとしました。 【処置】 次のいずれかの方法で対処してください。 • 新しいシアントナーカートリッジに交換すると、カラー印刷が再開されます。 • < プリント中止 > ボタンを押すと、印刷を中止します。以降、白黒印刷だけ行えます。
トナー コウカン：M [チュウシ] デ キャンセル	【原因】 マゼンタトナーがない状態で、カラー印刷しようとしました。 【処置】 次のいずれかの方法で対処してください。 • 新しいマゼンタトナーカートリッジに交換すると、カラー印刷が再開されます。 • < プリント中止 > ボタンを押すと、印刷を中止します。以降、白黒印刷だけ行えます。
トナー コウカン：Y [チュウシ] デ キャンセル	【原因】 イエロートナーがない状態で、カラー印刷しようとしました。 【処置】 次のいずれかの方法で対処してください。 • 新しいイエロートナーカートリッジに交換すると、カラー印刷が再開されます。 • < プリント中止 > ボタンを押すと、印刷を中止します。以降、白黒印刷だけ行えます。
トレイ *(ユウセン) ニ セット xxxx XXXX	【原因】 用紙トレイ * のサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙は、用紙切れです。 【処置】 用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)
トレイ * ニ ヨウシヲ ホキュウ xxxx XXXX	【原因】 用紙トレイ * のサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙は、用紙切れです。 【処置】 用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)
トレイ * ノ ヨウシヲ カクニン xxxx XXXX	【原因】 用紙トレイ * に正しい用紙がセットされていません。 【処置】 用紙トレイ * にサイズと方向が xxxx で、用紙種類が XXXX の用紙をセットしてください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)
トレイ * ヲ オシコンデ クダサイ	【原因】 用紙トレイ * が引き出されています。 【処置】 用紙トレイ * を正しくセットしてください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)

メッセージ	原因 / 処置
トレイ * ノ ヨウシヲ カクニンシテクダサイ	【原因】 用紙トレイ*にセットされているサイズの用紙には印刷できません。 【処置】 印刷できる用紙をセットしてください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)
トレイ * ノ ヨウシヲ カクニン シロワクノ OHPハ ツカエマセン	【原因】 白枠付きのカラー用OHPフィルムがセットされています。本機では、白枠付きのカラー用 OHP フィルムは使用できません。 【処置】 OHPフィルムは、枠なしのOHPフィルムを使用してください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)
トレイ * ヲ アケテ オクリカケノ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	【原因】 用紙トレイ * で紙づまりが発生しています。 【処置】 用紙トレイ * に詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「6.2 プリンターの紙づまりを処置する」(P.207)
ドラム A* ヲ セット シテクダサイ	【原因】 ドラムカートリッジ A* がセットされていない、または正しくセットされていません。 【処置】 ドラムカートリッジ正しくセットしてください。 参照 「5.5.3 ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］を交換する」(P.149)
ドラム A* コウカン シテクダサイ	【原因】 ドラムカートリッジ A* の交換時期です。 【処置】 新しいドラムカートリッジ A* に交換してください。 参照 「5.5.3 ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］を交換する」(P.149)
ハイシュツ シテイマス xxxx トレイ *	【状態】 印刷データを排出しています。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
フロントカバー ヲ トジテクダサイ	【原因】 フロントカバーが開いています。 【処置】 フロントカバーを閉じてください。 参照 「3.1 各部の名称と働き」(P.40)
ブヒン コウカン ヲ イライ シテクダサイ ***-***	【原因】 部品の交換の時期です。 【処置】「(***-***)」の表示内容を、ご連絡ください。
プリント シテイマス xxxx	【状態】 印刷データ処理中です。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。

メッセージ	原因 / 処置
プリント シテイマス xxxx　　トレイ *	【状態】 トレイ * を使用して印刷中です。使用中のトレイは、引き出さないでください。 補足 コンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス	【状態】 コンピューターからの印刷データを受信できる状態です。
プリント デキマス （クロ） トナー コウカン： C	【原因】 シアントナーカートリッジのトナーがなくなりました。 【処置】 白黒印刷だけできる状態です。カラー印刷しようとした場合は、「トナー コウカン： C」とメッセージが表示され、停止します。新しいシアントナーカートリッジに交換してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146)
プリント デキマス （クロ） トナー コウカン： M	【原因】 マゼンタトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 【処置】 白黒印刷だけできる状態です。カラー印刷しようとした場合は、「トナー コウカン： M」とメッセージが表示され、停止します。新しいマゼンタトナーカートリッジに交換してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146)
プリント デキマス （クロ） トナー コウカン： Y	【原因】 イエロートナーカートリッジのトナーがなくなりました。 【処置】 白黒印刷だけできる状態です。カラー印刷しようとした場合は、「トナー コウカン： Y」とメッセージが表示され、停止します。新しいイエロートナーカートリッジに交換してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146)
プリント デキマス (***-***)	【原因】 本機に故障が発生しています。 【処置】 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「(***-***)」を確認して処置してください。 参照 「6.5.2 エラーコード一覧」(P.257)
プリント デキマス DNS サーバ コウシン フカ	【原因】 DNS から IP アドレスを取得できませんでした。 【処置】 手動で IP アドレスを設定してください。 参照 「1.3 IP アドレスを設定する」(P.9)
プリント デキマス IP アドレス シュトク フカ	【原因】 DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に失敗しました。 【処置】 手動で IP アドレスを設定してください。 参照 「1.3 IP アドレスを設定する」(P.9)

メッセージ	原因 / 処置
プリント デキマス IP アドレス チョウフク	【原因】 IP アドレスが重複しています。 【処置】 IP アドレスを変更してください。 参照 「1.3 IP アドレスを設定する」(P.9)
プリント デキマス オナジ SMB ホストメイ アリ	【原因】 同じ SMB のホスト名が存在しています。 【処置】 ホスト名を変更してください。 参照 同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
プリント デキマス コウカン イライ ***-***	【原因】 部品の交換時期です。 【処置】 「(***-***)」の表示内容を、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
プリント デキマス コウカン ジキ ***-***	【原因】 部品の交換時期が近づいています。 【処置】 「(***-***)」の表示内容を、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
プリント デキマス トナーコウカンジキ：C	【原因】 シアントナーカートリッジの残量が少なくなっています。 【処置】 新しいシアントナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス トナーコウカンジキ：K	【原因】 ブラックトナーカートリッジの残量が少なくなっています。 【処置】 新しいブラックトナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス トナーコウカンジキ：M	【原因】 マゼンタトナーカートリッジの残量が少なくなっています。 【処置】 新しいマゼンタトナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。

メッセージ	原因 / 処置
プリント デキマス トナーコウカンジキ：Y	【原因】 イエロートナーカートリッジの残量が少なくなっています。 【処置】 新しいイエロートナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ドラムコウカン：A*	【原因】 ドラムカートリッジ A* の交換時期です。 【処置】 新しいドラムカートリッジ A* に交換してください。 参照 「5.5.3 ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］を交換する」(P.149) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ドラムコウカンジキ：A*	【原因】 ドラムカートリッジ A* の交換時期が近づいています。 【処置】 新しいドラムカートリッジ A* を準備してください。 参照 「5.5.3 ドラムカートリッジ［A1］［A2］［A3］［A4］を交換する」(P.149) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス フューザー E コウカン	【原因】 フューザーカートリッジの交換時期です。 【処置】 お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス フューザー E コウカン ジキ	【原因】 フューザーカートリッジの交換時期が近づいています。 【処置】 お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。

メッセージ	原因 / 処置
プリント デキマス ボトル B コウカンジキ	【原因】 トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。 【処置】 新しいトナー回収ボトルを準備してください。 参照 「5.5.4 トナー回収ボトル［B］を交換する」(P.153) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ヨビノトナーヲヨウイ：C	【原因】 シアントナーカートリッジの交換時期が近づいています。 【処置】 新しいシアントナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ヨビノトナーヲヨウイ：CMYK	【原因】 すべてのトナーカートリッジの交換時期が近づいています。 【処置】 すべての色の新しいトナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ヨビノトナーヲヨウイ：K	【原因】 ブラックトナーカートリッジの交換時期が近づいています。 【処置】 新しいブラックトナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
プリント デキマス ヨビノトナーヲヨウイ：M	【原因】 マゼンタトナーカートリッジの交換時期が近づいています。 【処置】 新しいマゼンタトナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。

メッセージ	原因 / 処置
プリント デキマス ヨビノトナーヲヨウイ：Y	【原因】 イエロートナーカートリッジの交換時期が近づいています。 【処置】 新しいイエロートナーカートリッジを準備してください。 参照 「5.5.2 トナーカートリッジを交換する」(P.146) 補足 印刷処理、およびコンピューターからの印刷データを受信できます。
モウイチド テザシ ノ ヨウシヲ セットシテ クダサイ	【原因】 用紙トレイ 5（手差し）に、正しく用紙がセットされていないか、白枠付きのカラー用 OHP フィルムがセットされています。本機では、白枠付きのカラー用 OHP フィルムは使用できません。 【処置】 用紙トレイ 5（手差し）に、正しく用紙をセットするか、OHP フィルムは、枠なしの OHP フィルムを使用してください。 参照 「5.4 用紙をセットする」(P.126)
ヨウシ シュルイガ ナイタメ ホカノ ヨウシニ ヘンコウ ↓↑ [セット] デ プリントカイシ [チュウシ] デ キャンセル	【原因】 用紙の種類が正しくありません。 ※メッセージが交互に切り替わります。 【処置】 正しい種類の用紙をセットして、< 排出 / セット > ボタンを押します。または < プリント中止 > ボタンを押すと印刷を中止します。
ログファイル フリョウ [セット] キーデ ショキカシマス	【原因】 オプションのハードディスクを装着している場合で、機械の使用中に停電などでいったん電源が切られたために、ハードディスク内のデータが壊れたことが考えられます。 【処置】 操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押してください。ログファイルが初期化されます。 注記 ログファイルの初期化には、数十秒かかります。初期化中に本機の電源を切らないでください。

6.5.2 エラーコード一覧

エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合や本機に故障が発生した場合は、次のようなメッセージとエラーコード（* − ***）が表示されます。**

下表でエラーコードを参照して、処置してください。

注記

- エラーコードが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー上に蓄えられた情報は保証されません。
- 本機の電源を切ると、プリンター内の残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

エラーコード	原因 / 処置
002-770	【原因】 ハードディスクの容量が不足しているため、ジョブテンプレート処理ができませんでした。 【処置】 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
007-250	【原因】 本体とオプションのトレイモジュール（用紙トレイ 2 ～ 4、または用紙トレイ 3 ～ 4）との間で、通信エラーが発生しました。 【処置】 本機の電源を切り、トレイモジュールのコネクターケーブルが本体背面にあるコネクターに、正しく接続されていることを確認してください。 そのあとで、本機の電源を入れても状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 1 は使用できます。
007-270	【原因】 用紙トレイ 1 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 1 以外の用紙トレイは使用できます。
007-271	【原因】 用紙トレイ 2 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 2 以外の用紙トレイは使用できます。
007-272	【原因】 用紙トレイ 3 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 3 以外の用紙トレイは使用できます。

エラーコード	原因 / 処置
007-273	【原因】 用紙トレイ 4 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4 以外の用紙トレイは使用できます。
007-274	【原因】 用紙トレイ 5（手差し）が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 5（手差し）以外の用紙トレイは使用できます。
007-276	【原因】 用紙トレイ 3（大容量）が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 3（大容量）以外の用紙トレイは使用できます。
007-277	【原因】 用紙トレイ 4（大容量）が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4（大容量）以外の用紙トレイは使用できます。
007-281	【原因】 用紙トレイ 1 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 1 以外の用紙トレイは使用できます。
007-282	【原因】 用紙トレイ 2 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 2 以外の用紙トレイは使用できます。
007-283	【原因】 用紙トレイ 3 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 3 以外の用紙トレイは使用できます。
007-284	【原因】 用紙トレイ 4 が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4 以外の用紙トレイは使用できます。
007-291	【原因】 用紙トレイ 3（大容量）が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 3（大容量）以外の用紙トレイは使用できます。

エラーコード	原因 / 処置
007-293	【原因】 用紙トレイ 4（大容量）が故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ 4（大容量）以外の用紙トレイは使用できます。
007-954	【原因】 プリンタードライバーで指定した用紙サイズと、手差しトレイにセットした用紙サイズが違っていることが考えられます。 【処置】 プリンタードライバーで正しい用紙サイズを指定してから印刷をしてください。
012-241 012-242 012-244 012-252 012-253	【原因】 フィニッシャーが故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
012-254	【原因】 フィニッシャーに排出した用紙を、フィニッシャートレイが下がりきる前に取り出してセンサーに接触してしまった、またはフィニッシャートレイの下に異物があります。 【処置】 本機の電源を切り、フィニッシャートレイの下に異物がある場合は取り除いてから、電源を入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
012-255	【原因】 フィニッシャートレイが故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
012-256 012-257 012-260 012-262 012-267 012-281	【原因】 フィニッシャーが故障しました。 【処置】 本機の電源を切り、入れ直してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
016-503	【原因】 SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。 【処置】 CentreWare Internet Services で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。 参照 「4.14.1 メールプリントをするための環境設定」(P.104)
016-504	【原因】 メール送信時に行う［POP before SMTP］で、POP3 サーバーの名前が正しく設定されていません。 【処置】 CentreWare Internet Services で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。 参照 「4.14.1 メールプリントをするための環境設定」(P.104)
016-505	【原因】 メール送信時に行う［POP before SMTP］で、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 【処置】 CentreWare Internet Services で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかを確認してください。 参照 「4.14.1 メールプリントをするための環境設定」(P.104)
016-701	【原因】 メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 【処置】 • ［印刷モード］が［高精細］の場合は［高画質］にして、もう一度印刷を指示してください。それでも状態が改善されないときは、［標準］にして印刷を指示してください。 参照 「4.10 印刷モードを設定する」(P.87)
016-702	【原因】 プリントページバッファが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 【処置】 次のどれかの方法で処置してください。 • ［印刷モード］が［高精細］の場合は［高画質］にする それでも状態が改善されないときは、［標準］にする • ページ印刷モードを利用する • プリントページバッファを増やす • メモリーを増設する 参照 ［印刷モード］については「4.10 印刷モードを設定する」(P.87)、ページ印刷モードについては「4.2 印刷機能の設定について」(P.57)、プリントページバッファについては「1.5 メモリーの割り当てについて」(P.20)

エラーコード	原因 / 処置
016-705	【原因】 必要なオプション（ハードディスク）が装着されていないので、セキュリティープリント文書が登録できませんでした。 【処置】 セキュリティープリント機能を使用するには、ハードディスクを装着する必要があります。 参照 「4.8 機密文書を印刷する / 出力結果を確認してから印刷する（セキュリティー / サンプルプリント）」(P.79)
016-706	【原因】 セキュリティー/ サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。 【処置】 本機内に蓄積されている不要な文書、ユーザーを削除し、もう一度印刷を指示してください。
016-707	【原因】 ハードディスクが装着されていないか、またはハードディスクの故障などで、サンプルプリントが印刷できませんでした。 【処置】 サンプルプリント機能を使用するには、ハードディスクが必要です。
016-709	【原因】 ART EX 処理でエラーが発生しました。 【処置】 再度、プリントを指示してください。
016-710	【原因】 必要なオプション（ハードディスク）が装着されていないので、時刻指定プリント文書が登録できませんでした。 【処置】 時刻指定プリント機能を使用するには、ハードディスクを装着する必要があります。
016-716	【原因】 ディスクの容量が不足したので、TIFF ファイルをスプールできませんでした。 【処置】 ハードディスクを装着するか、ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-718	【原因】 メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 【処置】 [印刷モード] が [高精細] の場合は [高画質] にして、もう一度印刷を指示してください。それでも状態が改善されないときは、[標準] にして印刷を指示してください。 参照 「4.10 印刷モードを設定する」(P.87)
016-719	【原因】 メモリーが不足したため、PCL（オプション）の印刷データを処理できませんでした。 【処置】 増設メモリーを取り付けて、メモリーを増設してください。 メモリーを増設しても印刷できない場合は、プリンタードライバーでの設定を変更してください。
016-720	【原因】 PCL（オプション）のコマンドエラーです。 【処置】 印刷データを確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-721	【原因】 印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考えられます。 ①共通メニューの［プリント設定］の［用紙の優先順位］がすべての用紙で【シナイ】に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している ②ESC/P のコマンドエラー 【処置】 ①については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、［用紙の優先順位］で、用紙のどれかを【シナイ】以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に［用紙の優先順位］が【シナイ】に設定されてしまうので、注意してください。 ②については、印刷データを確認してください。 参照 ［用紙の優先順位］については、「7.2 共通メニュー項目の説明」(P.274)
016-726	【原因】 プリントモード指定が【ジドウ】の場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。 次の原因が考えられます。 ①PostScript ソフトウエアキットが装着されていない状態で、PostScript データを送信した ②PostScript ソフトウエアキットが装着されていて、ハードディスクが装着されていない状態で、LPR などを使って、PDF ファイルを本機に直接送信した 【処置】 ①については、PostScript ソフトウエアキットの装着が必要です。 ②については、ハードディスクの装着が必要です。
016-728	【原因】 TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 【処置】 印刷データを確認してください。
016-729	【原因】 TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 【処置】 印刷データを確認してください。
016-730	【原因】 サポートされていないコマンドを検知しました。 【処置】 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してください。
016-731	【原因】 TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 【処置】 もう一度印刷を指示してください。
016-732	【原因】 エミュレーションで指定したフォームが、ホスト側に登録されていませんでした。 【処置】 フォームデータを再送してください。
016-748	【原因】 ハードディスクの領域が不足しているため、印刷できません。 【処置】 印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなどで、印刷データのページ数を少なくしてください。
016-749	【原因】 PJL コマンドの構文エラーが発生しました。 【処置】 印刷設定を確認するか、PJL コマンドを訂正してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-751	【原因】 PDF ファイルを、コンテンツブリッジを使用して印刷できませんでした。 【処置】 Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの［印刷］から印刷を指示してください。
016-752	【原因】 メモリーが不足しているため、PDF ファイルをコンテンツブリッジを使用して印刷できませんでした。 【処置】 Contents Bridge Utility の［Contents Bridge］ダイアログボックスで［印刷モード］の設定を次のように変更してください。 • ［高画質］が選択されていた場合は、［標準］に変更。 • ［標準］が選択されていた場合は、［高速］に変更。 参照 • 「4.13 PDF を直接印刷する （コンテンツブリッジ）」(P.99) • コンテンツブリッジを使用しないで PDF ファイルを直接 lpr コマンドなどを使って印刷している場合は「7.2.1 プリント言語の設定」(P.274) を参照して操作パネルで設定を変更してください。
016-753	【原因】 PDF ファイルのパスワードが、プリンターに設定されているパスワード、または Contents Bridge Utility 設定したパスワードとが一致しません。 【処置】 正しいパスワードを、プリンター、またはコンテンツブリッジで設定して、もう一度印刷を指示してください。
016-754	【原因】 PDF ファイルに LZW 圧縮を使用したオブジェクトが含まれています。コンテンツブリッジ拡張キットが装着されていない場合は、印刷できません。 【処置】 次の方法で印刷してください。 • Adobe Acrobat Readerを使ってPDFファイルを開き、[ファイル] メニューの［印刷］から印刷を指示してください。 • LZW 圧縮を使用したオブジェクトを含む PDF ファイルを頻繁にコンテンツブリッジを使って印刷する場合は、コンテンツブリッジ拡張キットを装着することをお勧めします。
016-755	【原因】 印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 【処置】 Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷を指示してください。
016-757	【原因】 入力した暗証番号が間違っています。 【処置】 正しい暗証番号を入力してください。
016-758	【原因】 サービスを利用できる部門として登録されていません。 【処置】 集計管理者にご相談ください。
016-759	【原因】 サービスを利用できる上限ページ数に達しました。 【処置】 集計管理者にご相談ください。

エラーコード	原因 / 処置
016-760	【原因】 PostScript の処理中にエラーが発生しました。 【処置】 次のどれかの方法で処置してください。 • [印刷モード] を [高画質] にする • プリントページバッファを増やす • PS 使用メモリーを増やす 参照 [印刷モード] については「4.10　印刷モードを設定する」(P.87)、プリントページバッファ、PS 使用メモリーについては「1.5　メモリーの割り当てについて」(P.20)
016-761	【原因】 イメージ処理中にエラーが発生しました。 【処置】 [印刷モード] を [高画質] にして、もう一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、[ページ印刷モード] を [する] に設定し、[印刷モード] を [高画質] で印刷してください。 参照 [印刷モード] については「4.10　印刷モードを設定する」(P.87)、ページ印刷モードについてはプリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
016-762	【原因】 実装されていないプリント言語が指定されました。 【処置】 本機は標準で、ART EX、ART IV、TIFF、PDF、ESC/P、201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL データを処理できます。PostScript の印刷データを送信したい場合は、オプションの PostScript ソフトウエアキットを取り付けてください。
016-764	【原因】 SMTP サーバーに接続できませんでした。 【処置】 SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-765	【原因】 SMTP サーバーのハードディスクの容量がいっぱいのため、メール送信できませんでした。 【処置】 SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-766	【原因】 SMTP サーバーでエラーが発生しました。 【処置】 SMTP サーバーの管理者にご相談ください。
016-767	【原因】 あて先のメールアドレスを間違って指定したため、メール送信ができませんでした。 【処置】 あて先のメールアドレスを確認し、もう一度送信してください。 参照 「4.14.1　メールプリントをするための環境設定」(P.104)
016-768	【原因】 本機のメールアドレスが正しくないため、SMTP サーバーに接続できませんでした。 【処置】 本機のメールアドレスを確認してください。 参照 「4.14.1　メールプリントをするための環境設定」(P.104)

エラーコード	原因 / 処置
016-769	【原因】 SMTP サーバーが配送確認（DSN）に対応していません。 【処置】 配送確認（DSN）の設定をしないで、メールを送信してください。
016-773	【原因】 本機の IP アドレスが正しく設定されていません。 【処置】 DHCP 環境を確認してください。または、固定の IP アドレスを本機に設定してください。
016-789	【原因】 メール処理に必要なハードディスクの容量を越えたため、処理が中断されました。 【処置】 解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくしたり、数回に分けて送信してください。
016-793	【原因】 ハードディスクの容量が不足しました。 【処置】 ハードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やすか、ハードディスクを初期化してください。
016-797	【原因】 受信メールの出力先が不正です。 【処置】 正しい出力先を指定して、もう一度メールを送信してください。 参照 「4.14　文書をメールでプリンターに送る（メールプリント）」(P.104)
016-798	【原因】 必要なオプション（ハードディスク）が装着されていません。 【処置】 ハードディスクを装着してください。
016-799	【原因】 プリンタードライバーが正しく設定されていません。 【処置】 設定を確認してください。
024-746	【原因】 指定した紙質と組み合わせできない機能（用紙サイズ、用紙トレイ、排出トレイ、両面プリントのどれか）が指定されました。 【処置】 プリントデータを確認してください。
024-747	【原因】 非定形サイズを指定して、[用紙トレイ選択] を［自動］に設定しているなど、プリントパラメーターの組み合わせが不正です。 【処置】 プリントデータを確認してください。上記の場合は、用紙トレイ 5（手差し）を選択してください。
027-500	【原因】 応答メール送信時の SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 【処置】 CentreWare Internet Services から SMTP サーバーの設定が正しいか確認してください。
027-501	【原因】 POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 【処置】 CentreWare Internet Services から POP3 サーバーの設定が正しいか確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
027-502	【原因】 POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 【処置】 CentreWare Internet Services から POP3 サーバーで使用するユーザー名とパスワードが正しく設定されているか確認してください。
027-797	【原因】 受信メールの出力先が不正です。 【処置】 正しい出力先を指定して、もう一度メールを送信してください。 参照 「4.14　文書をメールでプリンターに送る（メールプリント）」(P.104)

6.6 TCP/IP環境使用時のトラブル

ここでは、TCP/IP の環境で使用している場合のトラブルについて、原因や確認方法、処置方法を記載しています。そのほかの環境でのトラブルについては、本機に同梱されているCD-ROM内のマニュアルを参照してください。

6.6.1 Windows 95/Windows 98/Windows Meの場合

印刷されないとき

お使いのコンピューターの［スタート］メニューの［設定］から、［プリンタ］をクリックし、表示されたウィンドウで、本機の状態が「印刷不可状態(NetworkError)」と表示された場合の対処方法について説明します。

原因	確認方法	処置
本機が、コンピューターと異なるネットワークに接続されている。	ネットワークのシステム管理者に、コンピューターが接続されているネットワークと、本機が接続されているネットワークの間に、ルーターやゲートウェイが介在しているか確認する。	本機を、コンピューターが接続されているネットワークに直接接続する。
コンピューターから本機までのネットワーク上に障害が発生して、コネクションが確立できない。	「印刷不可状態（NetworkError)」と表示される。	ネットワークのシステム管理者に、ネットワーク障害について調べてもらう。
本機の IP アドレスを誤って入力している。	「印刷不可状態（NetworkError)」と表示される。プリンターアイコンの［ファイル］メニューの［プロパティ］を選択し、［詳細］タブの［ポートの設定］を選択する。表示された［TCP/IP DPU ポートの設定］ダイアログボックスのＩＰアドレスと、機能設定リストのIPアドレスを比較する（機能設定リストのプリント方法は、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください)。	［TCP/IP DPU ポートの設定］ダイアログボックスのIPアドレスに、本機に設定されている IP アドレスを正しく入力する。
コンピューターから印刷指示をしたあと、本機の電源が切れたり、電源が入っていない本機へコンピューターから印刷を指示した。	「印刷不可状態（NetworkError)」と表示される。本機の電源が入っているか調べる。	本機の電源を入れる。
本機に対して、多数のコンピューターから同時に印刷を指示している。	「印刷不可状態（NetworkError)」と表示される。	なし（自動的に印刷が再開されます)。

原因	確認方法	処置
コンピューターのディスク容量が不足しているので、印刷するファイルをスプールできない。	「印刷不可状態（SpoolError）」と表示される。［ マイコンピュータ］を開き、Windows 95、Windows 98、Windows Me がインストールされているディスク（例 :C ドライブ）を右クリックする。表示されたメニューから［プロパティ］を選択し、空き領域を確認する。	不要なファイルを削除して、ディスクの空き領域を確保したあと、[プリンタ] ウィンドウの［ドキュメント］メニューの［一時停止］を選択し、停止状態を解除する（印刷が再開されます）。

6.6.2 Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/ Windows Server 2003 の場合

●●● 印刷されないとき

原　因	確認方法	処　置
正しい IP アドレスが設定されていない。	ネットワーク管理者に、本機の IP アドレスが正しいかどうか調べてもらう。	本機に、正しい IP アドレスを設定する。
［LPD スプール］を【メモリースプール】に設定している場合に、コンピューターから1回の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている。	［LPD スプール］のメモリー容量を確認して、1 回の印刷指示で送信しようとしている印刷データの容量と比較してみる。	1. 印刷データ容量が、1　つのファイルで、メモリー容量の上限を超える場合は、そのファイルをメモリー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示する。 2. 印刷データ容量が、複数のファイルで、メモリー容量の上限を超える場合は、1 度に印刷を指示するファイル数を減らす。
印刷処理中に対処不可能な障害が発生した。	操作パネルのディスプレイでエラーが表示されていないか確認する。	電源スイッチを入れ直す。
コンピューターと一致するトランスポートプロトコルを選択していない。	選択されているトランスポートプロトコルを確認する。	コンピューターと一致するトランスポートプロトコルを選択する。

6.7 CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症　状	処　置
CentreWare Internet Services に接続できない。	本機は正常に作動していますか？ 本機の電源が入っているか確認してください。
	インターネットサービスが起動されていますか？ 機能設定リストを印刷して確認してください。
	インターネットアドレスは正しく入力されていますか？ インターネットアドレスをもう一度確認してください。接続できない場合は、IP アドレスを入力して接続してください。
	プロキシサーバーを使用していますか？ プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。プロキシサーバーを使わないで、ブラウザーの設定を「プロキシサーバーを使用しない」にするか、接続したいアドレスを「プロキシサーバーを使用しない」に設定してください。
ブラウザーで【しばらくお待ちください】等のメッセージが表示されたままになる。	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。
[表示更新] が機能しない。	指定されている OS やブラウザーを使用していますか？ 「5.1.1 CentreWare Internet Services の概要」(P.110) を参照して、使用している OS やブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
左側エリアのメニューを選択しても、右側エリアが更新できない。	
画面の表示が崩れる。	ブラウザーのウィンドウサイズを変更してください。
最新の情報が表示されない。	[表示更新] を押してください。
日本語が正しく設定できない。	シフト JIS コードを使用してください。また、半角カナ文字は使用できない場合があります。
[新しい設定を適用] を押しても反映されない。	入力した値は正しいですか？ 入力できる値以外を入力した場合は、自動的に制限値内に変更されます。
[新しい設定を適用] を押すと、ブラウザーに【無効なまたは認識されない応答をサーバーが返しました】や【データがありません】などのメッセージが表示される。	ユーザー名とパスワードは正しいですか？ 正しいユーザー名とパスワードを入力してください。 工場出荷時は、ユーザー名とパスワードともに「admin」が設定されています。
	本機を再起動してください。

6.8 メール通知サービス、メールプリント使用時のトラブル

メール通知サービス、メールプリントを使用している場合のトラブルについて、処置方法を記載しています。

症　状	処　置
メールプリントができない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	[メール受信] がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス（受信プロトコルで POP3 を選択している場合）などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	受信許可ドメインを設定していませんか。 CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許可ドメインに含まれているかどうかを確認してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
メールプリントで添付の PDF ファイルが印刷されない	メモリー容量が不足していると、印刷できないことがあります。容量の大きな添付ファイルを頻繁に印刷する場合は、メモリーを増設することをお勧めします。
メール通知サービスで、本機の状態がメールされない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	[メール通知] がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス（受信プロトコルで POP3 を選択している場合）などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	送信する通知項目が正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を確認してください。
	送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、正しい送信先を入力してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。

7章 共通メニューの設定

7.1 共通メニューの概要 272
7.1.1 メニューについて 272
7.1.2 共通メニューについて 272
7.2 共通メニュー項目の説明 274
7.2.1 プリント言語の設定 274
7.2.2 機械管理者メニュー 277
7.2.3 言語切り替え 304
7.3 共通メニューの基本操作 305
7.3.1 基本的な操作方法 305
7.3.2 共通メニューの設定を変更する 306
7.4 共通メニュー一覧 307

7.1 共通メニューの概要

7.1.1 メニューについて

メニューには、「共通メニュー」と「モードメニュー」があります。

補足

【PostScript】のモードメニューは、オプションの PostScript ソフトウエアキットを取り付けた場合に表示されます。



7.1.2 共通メニューについて

共通メニューは、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。
共通メニューは、次のような階層で構成されています。

- **共通メニュー＞メニュー項目＞項目＞候補値**

下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。



共通メニューには、次の項目があります。

共通メニュー	内容
プリント言語の設定	**エミュレーションモードの設定、PDF ダイレクトプリント機能に関する設定、PostScript 印刷に関する設定をします。** 参照 PDF ダイレクトプリントの設定項目については、「7.2.1 プリント言語の設定」(P.274) を参照してください。
レポート / リスト	**レポート / リストメニューは、エミュレーションモードの設定内容、プリンターの設定情報、エラー履歴、ジョブ履歴、フォントに関する情報、出力の集計など本機内部の情報を印刷し、確認するためのメニューです。** 参照 レポート / リストメニューについて詳しくは、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください。
メーター確認	**メーター確認メニューは、印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示するメニューです。** 参照 メーター確認の操作は、「5.7　総印刷枚数を確認する」(P.181) を参照してください。
機械管理者メニュー	**機械管理者メニューは、ネットワーク / ポート設定、システム設定（警告音、低電力／スリープモードなど）、プリント設定、メモリー設定、画質補正、プリンターの設定値やハードディスクなどの初期化、フォームデータの削除などについて設定するためのメニューです。** 補足 「停止」に設定されているポートの各種設定はできません。 参照 機械管理者メニューの設定項目については、「7.2.2 機械管理者メニュー」(P.277) を参照してください。基本操作については、「7.3.1 基本的な操作方法」(P.305) を参照してください。
言語切り替え	**操作パネルの表示言語を切り替えるためのメニューです。日本語、English から選択します。**

7.2 共通メニュー項目の説明

ここでは、共通メニューの中の【プリント言語の設定】、【機械管理者メニュー】、【言語切り替え】で設定できる項目について説明します。

参照

- メーター確認の操作については、「5.7　総印刷枚数を確認する」(P.181) を参照してください。
- レポート / リストについては、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください。
- 上記以外の共通メニューの設定方法については、「7.3 共通メニューの基本操作」(P.305) を参照してください。

補足

CentreWare Internet Services を使用すると、さらに詳細な設定ができます。詳しくは、「5.1　コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services)」(P.110) を参照してください。

7.2.1 プリント言語の設定

【プリント言語の設定】では、エミュレーションモードの設定、PDF ファイルを直接印刷する機能に関する設定、PostScript 印刷に関する設定を行うためのモードメニューがあります。

PostScript

このメニューで設定できる項目については、PostScript ソフトウエアキット（オプション）に同梱されている PostScript Driver Library CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

PDF

PDF ダイレクトプリント機能に関する設定をします。PDF ダイレクトプリント機能とは、PDF ファイルをプリンタードライバーを使わないで、直接プリンターに送信して印刷する機能です。
ユーティリティの「Contents Bridge」を使用しないで PDF ファイルを印刷する場合は、ここでの設定が有効になります。

参照

「4.13　PDF を直接印刷する　（コンテンツブリッジ)」(P.99)

プリント処理モード

PDF ダイレクトプリント機能を使用するとき、印刷処理をするモードを選択します。

補足

- この項目は、オプションの PostScript ソフトウエアキットを装着している場合に表示されます。
- 【PDF Bridge】を選択した場合と【PS】を選択した場合では、印刷結果が異なることがあります。
- 【PS】を選択した場合は、【レイアウト】は表示されません。

【PDF Bridge】（初期値）
PDF を、PDF ダイレクトプリント機能を使用して処理します。
【PS】
PDF を、Adobe 社製の PostScript の機能を使用して処理します。

部数

印刷する部数を、1 ～ 999 部の間で設定します。初期値は【1 ブ】です。

両面

両面印刷について設定します。
【シナイ】（初期値）
両面印刷を行いません。
【チョウヘントジ】
用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷を行います。
【タンペントジ】
用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷を行います。

印刷モード

画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。
【ヒョウジュン】（初期値）
標準的な速度、画質で印刷します。
【コウガシツ】
印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。
【コウソク】
速度を優先して印刷します。

パスワード

PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。
設定できる文字は、英数半角で 32 文字までです。

ソート

複数部数を、1 部ごとにソート（1、2、3...1、2、3...）して印刷するかどうかを設定します。
初期値は【シナイ】です。

用紙サイズ

出力する用紙サイズを設定します。
【A4】（初期値）
A4 サイズの用紙に印刷されます。
【ジドウ】
印刷する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。

補足

プリント設定の【基本の用紙サイズ】で【8x11"】を設定している場合は、【A4】の代わりに【8x11"】が表示されます。【8x11"】を選択すると、レターサイズ（8 × 11 インチ）の用紙に印刷されます。

レイアウト

印刷するときのレイアウトについて設定します。

補足

この項目は、PostScript ソフトウエアキットを装着していない場合、または【プリント処理モード】で【PDF Bridge】を設定した場合に表示されます。

【ジドウバイリツ】(初期値)
印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。PDF ファイルの原稿サイズに応じて、A4 またはレターサイズのどちらかを自動的に判別し、印刷されます。
【100%(トウバイ)】
印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。
【カタログ(ショウサッシ)】
印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、印刷結果がカタログのようにページ割り付けされて両面印刷されます。ただし、ページ構成によっては、カタログ印刷ができない場合があります。その場合は、【ジドウバイリツ】で印刷されます。

補足

- 【用紙サイズ】で【A4】を設定している場合は、A4 サイズの用紙に印刷されます。
- 【用紙サイズ】で【自動】を設定している場合は、A3、または A4 の用紙に印刷されます。

【2 アップ】
1 枚の用紙に、2 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2 アップを選択した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。
【4 アップ】
1 枚の用紙に、4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。

カラーモード

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを設定します。
【カラー(ジドウ)】(初期値)
原稿のページごとにカラーか白黒かが自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒で印刷されます。
【シロクロ】
白黒で印刷されます。

7.2.2 機械管理者メニュー

機械管理者メニューは、ネットワーク / ポート設定、システム設定（警告音、低電力モード、システム時計など）、プリント設定、メモリー設定、画質補正、プリンターの設定値やハードディスクなどの初期化、フォームデータの削除などについて設定するためのメニューです。

ネットワーク / ポート設定

ネットワーク / ポート設定メニューは、コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのメニューです。

パラレル

パラレルインターフェイスを使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、パラレルインターフェイスの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、パラレルインターフェイスを使う設定になっています。

注記

メモリーが不足した場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)(P.304)

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。
【ART EX】【PS】【ART4】【201H】【ESC/P】【HP-GL/2】【PCL】【TIFF】
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
【HexDump】* 補足 (2)(P.304)
コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■PJL * 注記 (2)(P.304)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■Adobe 通信プロトコル

PostScript の通信プロトコルを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
候補値は、以下のとおりです。
【ヒョウジュン】（初期値）
通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。
【バイナリー】
通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が【ヒョウジュン】に比べて速くなることがあります。
【TBCP】
通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。

補足

- コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- 通常は、初期値の【ヒョウジュン】で使用してください。
- ここでの設定は、パラレルのプリントモード指定が【PS】の場合にだけ有効です。

■自動排出時間 * 補足 (1)(P.304)

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。
時間は 5 ～ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。初期値は【30 ビョウ】です。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。

■双方向通信

パラレルインターフェイスの双方向送信（IEEE1284）を有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

LPD

LPD を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、LPD ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、LPD を使う設定になっています。

補足

LPD ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)(P.304)

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。
【ART EX】【PS】【ART4】【201H】【ESC/P】【HP-GL/2】【PCL】【TIFF】
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
【HexDump】* 補足 (2)(P.304)
コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■PJL * 注記 (2)(P.304)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■コネクションタイムアウト * 補足 (1)(P.304)

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ～ 3600 秒の間で、1 秒単位に設定します。初期値は【16 ビョウ】です。

■TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

■ポート番号

ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。初期値は【515】です。

NetWare

NetWare を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、NetWare ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。NetWare を使う場合は、【キドウ】に設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■トランスポートプロトコル

NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX/SPX、TCP/IP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【TCP/IP,IPX/SPX】です。

補足

TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。

■プリントモード指定 * 注記 (1)(P.304)
印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。
【ART EX】【PS】【ART4】【201H】【ESC/P】【HP-GL/2】【PCL】【TIFF】
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
【HexDump】* 補足 (2)(P.304)
コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■PJL * 注記 (2)(P.304)
本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■検索回数 * 補足 (1)(P.304)
ファイルサーバーを検索する回数を設定します。
1 ～ 100 回の間で 1 回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は、1 分です。初期値は【ジョウゲンナシ】です。

■TBCP フィルター
PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

SMB

SMB を使う場合に設定します。

■ポートの起動
電源を入れたときに、SMB ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、SMB を使う設定になっています。

注記
ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■トランスポートプロトコル
SMB で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。NetBEUI、TCP/IP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【TCP/IP, NetBEUI】です。

補足
TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。

■プリントモード指定 * 注記 (1)(P.304)
印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。
【ART EX】【PS】【ART4】【201H】【ESC/P】【HP-GL/2】【PCL】【TIFF】
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
【HexDump】* 補足 (2)(P.304)
コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■PJL * 注記 (2)(P.304)
本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■TBCP フィルター
PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

IPP

IPP を使う場合に設定します。

■ポートの起動
電源を入れたときに、IPP ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。IPP を使う場合は、【キドウ】に設定してください。

補足
IPP ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。

注記
ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)(P.304)
印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。
【ART EX】【PS】【ART4】【201H】【ESC/P】【HP-GL/2】【PCL】【TIFF】
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
【HexDump】* 補足 (2)(P.304)
コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■PJL * 注記 (2)(P.304)
本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■アクセス権制御
印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の解除をするときに、アクセス権制御を有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ムコウ】です。

■DNS 使用
本機を認識するときに、DNS（Domain Name System）に登録した名前を使うかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】で、DNS 名を使用するようになっています。【ムコウ】にすると、IP アドレスを使って本機を認識します。

■追加ポート番号 * 補足 (1)(P.304)
追加ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。初期値は【80】です。

■タイムアウト
印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、0 ～ 65535 秒の間で 1 秒単位に設定します。初期値は【60 ビョウ】です。

■TBCP フィルター
PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

EtherTalk

EtherTalk を使う場合に設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

■ポートの起動
電源を入れたときに、EtherTalk ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。EtherTalk を使う場合は、【キドウ】を設定してください。

注記
ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■PJL * 注記 (2)(P.304)
本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

USB-1(1.1)

USB 1.1 ポートを使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、USB ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、ポートを使う設定になっています。

注記

メモリーが不足した場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)(P.304)

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。
【ART EX】【PS】【ART4】【201H】【ESC/P】【HP-GL/2】【PCL】【TIFF】
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
【HexDump】* 補足 (2)(P.304)
コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■PJL * 注記 (2)(P.304)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■自動排出時間 * 補足 (1)(P.304)

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。時間は 5 ～ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。初期値は【30 ビョウ】です。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。

■Adobe 通信プロトコル

PostScript の通信プロトコルを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
候補値は、以下のとおりです。
【ヒョウジュン】（初期値）
通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。
【バイナリー】
通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が【ヒョウジュン】に比べて速くなることがあります。
【TBCP】
通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。

補足

- コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- 通常は、初期値の【ヒョウジュン】で使用してください。
- ここでの設定は、パラレルのプリントモード指定が【PS】の場合にだけ有効です。

USB-2(2.0)

USB 2.0 ポートを使う場合に設定します。
設定項目と内容は、【USB-1(1.1)】と同じです。
USB 2.0 ポートの初期値は、【テイシ】になっています。USB 2.0 ポートを使用する場合は、【キドウ】に設定してください。

Port9100

Port9100 を使う場合に設定します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、Port9100 ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】です。Port9100 を使う場合は、【キドウ】を設定してください。

補足

Port9100 ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■プリントモード指定 * 注記 (1)(P.304)

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。
【ART EX】【PS】【ART4】【201H】【ESC/P】【HP-GL/2】【PCL】【TIFF】
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
【HexDump】* 補足 (2)(P.304)
コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。

■PJL * 注記 (2)(P.304)

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は【ユウコウ】にします。初期値は【ユウコウ】です。

■コネクションタイムアウト * 補足 (1)(P.304)

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ～ 65535 秒の間で、1 秒単位に設定します。初期値は【60 ビョウ】です。

■ポート番号

ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。初期値は【9100】です。

■TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを設定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。初期値は【ムコウ】です。

UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) の設定をします。

■ポートの起動

電源を入れたときに、UPnP ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。UPnP を使う場合は、【キドウ】を設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■ポート番号

ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。初期値は【80】です。

SOAP

SOAP ポートの設定をします。

■ポートの起動

電源を入れたときに、SOAP ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。SOAP を使う場合は、【キドウ】を設定してください。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■ポート番号

ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。初期値は【80】です。

SNMP 設定

SNMP を使う場合に設定します。SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使う場合に必要です。プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収集します。

■ポートの起動

電源を入れたときに、SNMP ポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】で、SNMP を使う設定になっています。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

■トランスポートプロトコル

SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX、UDP のどちらか、または両方が使えます。初期値は【UDP】です。

補足

- UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。
- IPX、UDP どちらのプロトコルを使うかは、アプリケーションの説明書を参照してください。

■コミュニティ登録 (R)

プリンターの管理情報（MIB）を読み出すためのコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ～ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

■コミュニティ登録 (R/W)
プリンターの管理情報（MIB）を読み書きするためのコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ～ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

■コミュニティ登録 (Trap)
トラップで使用するコミュニティ名を、英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ～ 12 文字の間で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

TCP/IP 設定

■IP アドレス取得方法
TCP/IP を使うために必要な情報（IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス）を DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバー、DHCP/Autonet、BOOTP、または RARP から自動的に取得するか、手動で指定するかを設定します。手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。初期値は【DHCP/Autonet】で、接続できる DHCP サーバーを検索し、DHCP サーバーが存在しない場合は、本機自身で IP アドレスを割り振ります。

補足

【DHCP/Autonet】、【DHCP】、【BOOTP】、または【RARP】から、【シュドウ】に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されるので、手動で IP アドレスを設定してください。

■IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス * 補足 (1)(P.304)
これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ～ 255 までの数値です。

注記

- 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。
- サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合（途中のビットを“0”に設定した場合など）、数値の設定後に〈メニュー〉ボタンを押しても、前回の設定値に戻ります。正しい値が設定されるまで、ほかの項目設定へ移行できません。
- 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。

インターネットサービス

インターネットサービスポートを使う場合に設定します。

■ポートの起動
電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を「起動」にするか「停止」にするかを設定します。初期値は【キドウ】です。【キドウ】に設定すると、「CentreWare Internet Services」を利用し、Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を表示したり、本機の設定を変更したりできます。

注記

ポートを【キドウ】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【テイシ】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【テイシ】にするか、【メモリー設定】でメモリー割り当て容量を変更してください。

補足

インターネットサービスポートを起動する場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスの設定が必要です。

■ポート番号
ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。初期値は【80】です。

WINS サーバー設定

■DHCP からアドレス取得

WINS（Windows Internet Name Service）を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するか、手動で取得するかを指定します。手動で設定する IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。初期値は【スル】です。

補足

【スル】から【シナイ】に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されるので、手動で IP アドレスを設定してください。

■プライマリー IP アドレス、セカンダリー IP アドレス * 補足 (1)(P.304)

これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ～ 255 までの数値です。プライマリー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効になります。

注記

誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

Ethernet 設定

Ethernet インターフェイスの通信速度 / コネクターの種類を設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
100M（全二重）、100M（半二重）、10M（全二重）、10M（半二重）を自動的に切り替えます。
【100M（ゼンニジュウ）】
100M（全二重）に固定して使う場合に選択します。
【100M（ハンニジュウ）】
100M（半二重）に固定して使う場合に選択します。
【10M（ゼンニジュウ）】
10M（全二重）に固定して使う場合に選択します。
【10M（ハンニジュウ）】
10M（半二重）に固定して使う場合に選択します。

IPX/SPX フレームタイプ

IPX/SPX の動作フレームタイプを設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ジドウ】（初期値）
フレームタイプを自動で設定します。
【Ethernet Ⅱ】
Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。
【Ethernet 802.3】
IEEE802.3 仕様のフレームタイプを使います。
【Ethernet 802.2】
IEEE802.3/IEEE802.2 仕様のフレームタイプを使います。
【Ethernet SNAP】
IEEE802.3/IEEE802.2/SNAP 仕様のフレームタイプを使います。

受け付け制限

■IP ポート制限

印刷を受け付ける IP アドレスを制限するかしないかを設定します。【スル】に設定すると、登録されている IP アドレス以外からの印刷を受け付けません。初期値は【シナイ】です。

補足

【スル】に設定しても、登録されている IP アドレスがすべて 000.000.000.000 の場合は、無効となります。

■受け付け IP アドレス設定 * 補足 (1)(P.304)

受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを登録します。IP アドレスは、10 個まで登録できます。登録した IP アドレスには、アドレスマスクを設定します。IP アドレス、アドレスマスクは、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ～ 255 までの数値です。たとえば、【IP アドレス】:【129.249.110.23】、【フィルターアドレス】:【255.255.255.0】と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、【129.249.110.*(1 ～ 254)】です。

SNTP 設定

SNTP（Simple Network Time Protocol）を使用して、本機のシステム時計の時刻合わせをする場合に設定します。

■NTP サーバーとの同期

NTP サーバーと同期して本機の時刻合わせをするかしないかを設定します。初期値は【シナイ】です。

■接続間隔

NTP サーバーに接続する間隔を、1 ～ 500 時間の間で 1 時間単位に設定します。初期値は【168 ジカン】です。

■ NTP サーバー IP アドレス * 補足 (1)(P.304)

接続する NTP サーバーにの IP アドレスを設定します。IP アドレスは、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ～ 255 までの数値です。初期値は【000.000.000.000】です。

注記

誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

HTTP-SSL/TLS 通信

SSL または TLS を使用して、HTTP の通信データを暗号化する場合に設定します。この項目は、本機にサーバー証明書が登録されている場合に表示されます。

■有効 / 無効の設定

SSL または TLS による暗号化通信を有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ムコウ】です。HTTP の通信データを暗号化する場合は、【ユウコウ】を設定してください。

■ポート番号

ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。初期値は【443】です。

システム設定

システム設定メニューは、警告音、低電力モードなど、本機の動作設定を行うためのメニューです。

異常警告音

本機に異常が発生したときに、警告音を鳴らすかどうかを設定します。初期値は【ナラサナイ】です。音量の調整はできません。

操作パネル設定 * 補足 (1)(P.304)

■操作パネル制限

メニュー操作に、暗証番号による制限をかけるかどうかを設定します。【スル】に設定すると、メニュー操作時に暗証番号の入力が必要になります。初期値は【シナイ】です。

補足

- 【スル】に設定したときに暗証番号が設定されていないと、暗証番号設定画面が表示されます。暗証番号として 12 桁の数字を、〈▼〉、〈▲〉ボタンを押して入力してください。〈▶〉、〈◀〉ボタンで桁を移動できます。
- 暗証番号として、「000000000000」は設定できません。

■暗証番号設定

操作パネル制限を設定している場合の暗証番号を変更できます。現在設定されている暗証番号を 12 桁の数字で入力すると、暗証番号を入力する画面が表示されます。新しい暗証番号を設定してください。

補足

操作パネル制限を【スル】に設定しないと、暗証番号を変更できません。

■認証エラーアクセス拒否

不正な暗証番号の入力による認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するかしないかを設定します。【スル】に設定すると、アクセスを拒否するまでの認証回数を設定する画面が表示されます。初期値は【スル】です。

■認証回数

アクセスを拒否するまでの認証エラーの回数を、1 ～ 10 回の間で 1 回単位に設定します。初期値は【5 カイ】です。

補足

この項目は、認証エラーアクセス拒否が【スル】の場合に設定できます。

メニュー自動解除 * 補足 (1)(P.304)

操作パネルにメニューが表示された状態を、自動的に解除するかどうかを設定します。解除しないか､解除する時間を1～30分の間で1分単位に設定します｡初期値は【シナイ】です。

低電力モード

低電力モードは、一定の時間が経過すると、自動的にフューザー部の温度を下げて機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

補足

スリープモードが【ムコウ】の場合は、低電力モードを【ムコウ】に設定できません。

参照

低電力モードについては、「5.8　節電機能を利用する」(P.185) を参照してください。

低電力モード移行時間 * 補足 (1)(P.304)

低電力モードに移行するまでの時間を 15 ～ 240 分の間で 1 分単位に設定します。低電力モードになると、操作パネルのディスプレイが消灯し、〈節電〉ボタンのランプが点灯します。初期値は【15 フンゴ】です。

スリープモード

スリープモードは、低電力モードよりもさらに機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

補足

低電力モードが【ムコウ】の場合は、スリープモードを【ムコウ】に設定できません。

参照

スリープモードについては、「5.8　節電機能を利用する」(P.185) を参照してください。

スリープモード移行時間 * 補足 (1)(P.304)

低電力モードに移行するまでの時間を 15 ～ 240 分の間で 1 分単位に設定します。低電力モードになると、操作パネルのディスプレイが消灯し、〈節電〉ボタンのランプが点灯します。初期値は【30 フンゴ】です。

補足

節電モードについては、「5.8　節電機能を利用する」(P.185) を参照してください。

自動ジョブ履歴

処理を行ったプリントジョブに関する情報（ジョブ履歴レポート）を、自動的に印刷するかどうかを設定します。
【プリントスル】に設定すると、過去に自動で排出されていないジョブ履歴が、記憶領域いっぱいになった時点（50 件）で、古いものから自動的に印刷されます。実行中や実行待ちのプリントジョブは記録されません。
初期値は【プリントシナイ】です。

レポート両面プリント

レポート / リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。
初期値は【カタメン】です。

プリント可能領域

プリント可能領域を拡張するかどうかを設定します。初期値は【ヒョウジュン】です。エミュレーションやオプションの PostScript で印刷する場合に有効です。初期値は【ヒョウジュン】です。

バナーシート設定

■バナーシート出力
バナーシートを出力するかどうかを設定します。出力する場合は、文書のはじめに出力するか、終わりに出力するか、またははじめと終わりに出力するかを設定します。初期値は【シュツリョクシナイ】です。

■バナーシートトレイ
バナーシートを出力するトレイを、用紙トレイ 1 ～ 4 から設定します。初期値は【トレイ 1】です。

セキュリティープリント操作

この項目は、オプションのハードディスクが装着されている場合に表示されます。
セキュリティープリント機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【ユウコウ】で、セキュリティープリント機能を使用する設定になっています。
【ムコウ】に設定すると、セキュリティープリントを印刷できなくなります。

システム時計 * 補足 (1)(P.304)

本機のシステム時計の日付（年 / 月 / 日）と時刻（時 / 分）を、西暦（4 桁、2000 ～ 2099 年の範囲）、24 時間表示で設定します。ここで設定された日付 / 時刻が、レポートやリストに印刷されます。

■日付
2005 年 01 月 01 日のように、YYYY/MM/DD の形式で設定します。

■時刻
12 時 02 分のように、HH/MM の形式で設定します。

■日付表示切り替え
日付の表示順序を、YYYY/MM/DD（年 / 月 / 日）、MM/DD/YYYY（月 / 日 / 年）、DD/MM/YYYY（日 / 月 / 年）から設定します。

■時刻表示切り替え
時刻表示を、12 時間表示、24 時間表示から設定します。

■タイムゾーン
必要に応じて、タイムゾーンを設定します。

■サマータイム設定、サマータイム開始日、サマータイム終了日
必要に応じて、サマータイムについて設定します。

最初のプリント速度

最初の印刷の速度を、カラー優先にするか白黒優先にするかを設定します。初期値は【カラーユウセン】です。

ドラム寿命動作

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージ表示後、約 2,500 枚は正常に印刷できます。
ドラムカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかしないかを選択します。
【プリント テイシ スル】(初期値)
ドラムカートリッジ交換時期のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジに交換するまで印刷は停止されます。
【プリント テイシ シナイ】
ドラムカートリッジ交換時期になっても、印刷は停止されません。

補足
ドラムカートリッジは、約 30,000 ページ印刷すると交換時期になります。これ以降も印刷を続けると、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。新しいドラムカートリッジに交換することをお勧めします。

ミリ / インチ切り替え

表示を mm 単位にするか、インチ単位にするかを設定します。初期値は【ミリ】です。

データ暗号化

この項目は、オプションのハードディスクが装着されている場合に表示されます。
システム内部(NV メモリー、ハードディスク)のデータを暗号化するための設定を行います。

注記
この項目の設定を変更すると、ハードディスクが初期化されます。

■暗号化処理
データの暗号化をするかしないかを設定します。初期値は【シナイ」】です。【スル】に設定した場合は、さらに暗号化キーを設定します。

■暗号化キー
データを暗号化する場合の暗号化キーを数字 12 桁で設定します。初期値は【000000000000】です。

補足
暗号化キーは、セキュリティー対策上の必要から、設定を行っても、必ず設定画面には初期値の【000000000000】が表示されます。

HDD の上書き消去

この項目は、オプションのハードディスクが装着されている場合に表示されます。
ハードディスク内のデータを上書き消去してよいかどうか、消去してよい場合は上書き消去の回数を 1 回または 3 回に設定します。初期値は【3 カイ】です。

プリントジョブの追い越し

この項目は、オプションのハードディスクが装着されている場合に表示されます。
プリントジョブの追い越しを許可するか禁止するかを設定します。初期値は【キンシ】です。

ソフトウエアダウンロード

ソフトウエアダウンロードを許可するか禁止するかを設定します。初期値は【キョカ】です。

認証 / 集計管理

本機の使用を許可されたユーザーかどうかを確認（認証）し、認証されたユーザーの印刷枚数などを集計できます。本機に登録されたパスワードで認証する「本体認証」と、ネットワーク上のサーバー等にある認証情報を使って認証する「ネット認証」があります。また、認証を行う場合は、認証情報の保存先、認証失敗の記録について設定します。

参照

- 本機へのパスワードの登録には、CentreWare Internet Services を使用します。登録方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。
- ネットワーク上のサーバー等にある認証情報は、あらかじめ本機に設定しておく必要があります。登録方法については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

■認証 / 集計運用

本体認証またはネット認証を行うか行わないかを設定します。
候補値は、以下のとおりです。
【ニンショウ シナイ】（初期値）
認証を行いません。
【ホンタイニンショウ / シュウケイ】
本体認証を行います。
【ネットニンショウ / シュウケイ】
ネット認証を行います。この候補値は、オプションのハードディスクが装着されている場合に表示されます。

■認証情報設定

▪ 情報の保存先

認証情報を NV メモリー（NVM）とハードディスク（HDD）のどちらに保存するかを設定します。初期値は【NVM】です。

補足

この項目は、認証 / 集計運用が【ネットニンショウ / シュウケイ】の場合に表示されます。

▪ 認証失敗の記録

不正なアクセスを検知するために、10 分間に設定した回数だけ認証に失敗すると、ログに認証失敗を記録します。認証失敗を記録するかしないか、記録する場合は失敗回数を 1 ～ 600 回の間で設定します。記録するかどうかの初期値は【スル】で、失敗回数の初期値は【10 カイ】です。

保存文書設定

この項目は、オプションのハードディスクが装着されている場合に表示されます。
蓄積文書の保存期間を設定します。設定した期間が経過すると、蓄積文書は自動的に削除されます。

■文書の保存期間

蓄積文書を一定期間後に削除するかどうかを設定します。
【セッテイ シナイ】（初期値）
保存したままにします。
【セッテイ スル】
一定期間後に削除します。

補足

【セッテイ スル】に設定すると、保存期間、経過後の削除時刻、セキュリティープリント削除、サンプルプリント削除の設定が有効になります。

■保存期間
保存期間（日数）を、1 ～ 14 日の間で 1 日単位に設定します。初期値は【7 ニチ】です。

■経過後の削除時刻
保存期間が経過した文書を削除する時刻を設定します。初期値は午前 3 時（【03:00AM】または【03:00】）です。

■セキュリティープリント削除
セキュリティープリント文書を削除対象にするかどうかを設定します。初期値は【ムコウ】（対象にしない）です。

■サンプルプリント削除
サンプルプリント文書を削除対象にするかどうかを設定します。初期値は【ムコウ】（対象にしない）です。

プリント設定

プリント設定メニューは、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定するためのメニューです。

参照
自動トレイ選択について詳しくは、「5.4.7　自動トレイ選択について」(P.144) を参照してください。

用紙の置き換え

自動トレイ選択によって選択された用紙サイズがセットされている用紙トレイがない場合に、ほかの用紙トレイにセットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定します。置き換えをする場合は、サイズを指定します。候補値は、以下のとおりです。
【シナイ】（初期値）
置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。
【オオキイサイズヲ センタク】
選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷します。
【チカイサイズヲ センタク】
選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。必要に応じて、自動的にイメージを縮小することがあります。
【テザシトレイ カラ キュウシ】
手差しトレイにセットされている用紙に印刷します。

補足
コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先されます。

用紙種類エラーの処理

印刷ジョブで指定している用紙種類がセットされている用紙トレイがない場合に、確認画面を表示するか、確認しないで別の種類の用紙に印刷するかを指定します。候補値は、以下のとおりです。
【カクニンガメン ヒョウジ】（初期値）
ジョブをキャンセルするか、別の用紙種類で印刷するかを選択する確認画面を表示します。
【プリント スル】
現在セットされている用紙種類で印刷します。

トレイの用紙種類

用紙トレイにセットする用紙の種類を設定します。初期値はすべての用紙トレイで【フツウシ】です。ユーザー 1 ～ 5 には、【用紙名称設定】で指定した名称が表示されます。

■トレイ 1 ～ 4

普通紙、再生紙、上質紙、裏紙、厚紙 1、厚紙 1 (A)、厚紙 1 (B)、厚紙 1 (C)、厚紙 1 (S)、OHP フィルム、コート紙 1、うす紙、ユーザー 1 ～ 5 から選択します。

補足

- コート紙は、用紙トレイ 5（手差し）にセットすることをお勧めします。
- (A)、(B)、(C)、(D)、(S) は、画質の処理方法を表します。画質の処理については、「用紙の画質処理」(P.297) を参照してください。
- トレイ 2 ～ 4 はオプションのトレイを装着している場合に表示されます。

■トレイ 5（テザシ）

普通紙、再生紙、上質紙、裏紙、厚紙 1、厚紙 1 (A)、厚紙 1 (B)、厚紙 1 (C)、厚紙 1 (S)、厚紙 1 うら、厚紙 2、厚紙 2 (A)、厚紙 2 (B)、厚紙 2 (C)、厚紙 2 (D)、厚紙 2 (S)、厚紙 2 うら、OHP フィルム、コート紙 1、コート紙 1 うら、コート紙 2、コート紙 2 うら、ラベル紙、うす紙、ユーザー 1 ～ 5 から選択します。

用紙の優先順位

自動トレイ選択によって選択される用紙トレイにセットされている用紙の種類の優先順位を設定します。ユーザー 1 ～ 5 には、【用紙名称設定】で指定した名称が表示されます。

■普通紙、再生紙、上質紙、裏紙、ユーザー 1 ～ 5

それぞれの用紙種類について、優先順位を【セッテイシナイ】、【1 ～ 15 バンメ】から選択します。異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択される用紙トレイは、【トレイの優先順位】によって決定します。【セッテイシナイ】に設定すると、その用紙種類が設定されている用紙トレイは、自動トレイ選択の対象となりません。初期値は普通紙【1 バンメ】、再生紙 / 上質紙 / 裏紙【2 バンメ】、それ以外は【セッテイシナイ】です。

トレイの優先順位

用紙トレイ 1 ～ 4 について、自動トレイ選択によって選択される用紙トレイの優先順位を設定します。用紙トレイ 5（手差し）は、自動トレイ選択の対象外です。

補足

この項目は、オプションのトレイを装着している場合に表示されます。

■1 ～ 3 番め

【1 バンメ】～【3 バンメ】に任意のトレイを設定します。各優先順位に同じ用紙トレイは設定できません。【2 バンメ】が設定できる用紙トレイは、【1 バンメ】で設定した用紙トレイ以外で、【3 バンメ】が設定できる用紙トレイは、【1 バンメ】と【2 バンメ】で設定した用紙トレイ以外になります。残りの用紙トレイが優先順位 4 になります。初期値の優先順位は用紙トレイ 1 ～ 4 の順番です。

トレイの用紙サイズ

用紙トレイにセットする用紙のサイズを設定します。

補足

各用紙トレイにセットできる用紙サイズについては、「付録 A　主な仕様」(P.326) の「用紙サイズ」を参照してください。

■トレイ 1 ～ 4

【ジドウ】（初期値）
定形サイズの用紙をセットする場合に選択します。

【テイケイガイ】
非定形サイズの用紙をセットする場合は、【テイケイガイ】を選択し、たて、よこのサイズを設定します。システム設定の【ミリ / インチ切り替え】で設定した単位によって、1mm 単位または 1 インチ単位で設定します。設定できる範囲は、次のとおりです。
ミリ単位の場合： 短辺 148 ～ 297mm、長辺 210 ～ 432mm（PostScript では 140 ～ 432mm）
インチ単位の場合： 短辺 5.8 ～ 11.7 インチ、長辺 8.3 ～ 17.0 インチ

補足

トレイ 2 ～ 4 はオプションのトレイを装着している場合に表示されます。

用紙の画質処理

用紙に応じた画質処理の設定ができます。セットする用紙に合わせて、画質処理を設定してください。普通紙、再生紙、上質紙、裏紙、厚紙 1、厚紙 1 うら、厚紙 2、厚紙 2 うら、ユーザー 1 ～ 5 の用紙に対して、画質の処理方法が設定できます。ユーザー 1 ～ 5 は、普通紙が複数のトレイにセットされているときに、それぞれに異なった画質処理を設定したい場合に使用します。ユーザー1 ～ 5 には、【用紙名称設定】で指定した名称が表示されます。それぞれの用紙種類に、画質の処理方法を設定します。候補は、以下のとおりです。

■普通紙、再生紙、上質紙、裏紙、ユーザー 1 ～ 5

A： ([上質紙] の初期値)
J 紙（82g/m^2）など、カラー専用の上質紙に適した画質です。
B： ([普通紙]、[裏紙] の初期値)
一般的に使われているオフィス用紙 (P 紙、C^2（シーツー）紙など) に適した画質です。
C： ([再生紙] の初期値)
再生紙（C^{2}r （シーツーアール）紙、WR100 紙など）に適した画質です。
D： 地合が悪い用紙 * で、印刷時に画質のムラが発生する場合に選択します。
E： [D] の画質処理に加えて、低線数で処理します。[D] で印刷しても、画質のムラが目立つときに選択します。ただし、この画質処理は、プリンタードライバーのプロパティで［印刷モード］を［高画質］にした場合と、［印刷モード］が［標準］、［画質調整モード］が［おすすめ］の場合で、［おすすめ画質タイプ］を［写真］、または［プレゼンテーション］を選択して印刷した場合にだけ有効です。
F： 地合が悪く *、重さが 90g/m^2 の用紙で、印刷時に画質のムラが発生する場合に選択します。
G： [F] の画質処理に加えて、低線数で処理します。[F] で印刷しても、画質のムラが目立つときに選択します。ただし、この画質処理は、プリンタードライバーのプロパティで［印刷モード］を［高画質］にした場合と、［印刷モード］が［標準］、［画質調整モード］が［おすすめ］の場合で、［おすすめ画質タイプ］を［写真］、または［プレゼンテーション］を選択して印刷した場合にだけ有効です。
S： 普通紙でも厚手の用紙に適した画質です。
* 地合が悪い用紙とは、光に透かして見たときに、表面の透過度にムラが目立つ用紙です。

■厚紙 1、厚紙 1 うら

A：(初期値)
厚紙 1（99 ～ 169g/m^2）に適した画質です。
B：耐水用ペーバーに適した画質です。
C：ホワイトフィルムなどに適した画質です。
S：耐水シートなどに適した、特殊な設定の画質です。

■厚紙 2、厚紙 2 うら

A：(初期値)
厚紙 2（170 ～ 220g/m^2）に適した画質です。
B：名刺用紙（エーワン社）などに適した画質です。
C：名刺用紙（ヒサゴ社）などに適した画質です。
D：彩色カードなどに適した画質です。
S：フィルムラベルなどに適した、特殊な設定の画質です。

用紙名称設定

用紙の名称を 5 種類まで登録できます。

■ユーザー 1 ～ 5

英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ～ 8 文字の間で設定します。

センタートレイのオフセット

センタートレイにオフセット排出機能を使う場合の用紙の排出方法を設定します。【セット ゴトニ ズラス】、【ジョブ ゴトニ ズラス】、【シナイ】から選択します。ここでの設定は、コンピューター側からオフセット排出の指定がないときに有効となります。初期値は【セット ゴトニ ズラス】です。

補足
この項目は、フィニッシャーが装着されていない場合に表示されます。

フィニッシャートレイのオフセット

フィニッシャートレイにオフセット排出機能を使う場合の用紙の排出方法を設定します。【セット ゴトニ ズラス】、【ジョブ ゴトニ ズラス】、【シナイ】から選択します。ここでの設定は、コンピューター側からオフセット排出の指定がないときに有効となります。初期値は【セット ゴトニ ズラス】です。

補足
この項目は、フィニッシャーが装着されている場合に表示されます。

ID 印字機能

特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。
初期値は【シナイ】です。

奇数ページの両面

枚数が奇数ページの文書を印刷するときに、最初のページを片面印刷にするか両面印刷にするかを設定します。初期値は【カタメン】です。

未登録フォームへの印字

印刷時に指定されたフォームが未登録だった場合に、印刷を中止するか、データのみ印刷するかを設定します。初期値は【スル（データ ノミ）】です。

基本の用紙サイズ

用紙サイズの初期値を A4、8.5 × 11"（レター）のどちらかに設定します。初期値は【A4】です。

サイズ検知切り替え

定形サイズの原稿、および用紙を自動的に検知するときの、用紙サイズを設定します。
AB 系（8 × 13"）、AB 系、AB 系（八開 / 十六開）、AB 系（8 × 13"/8 × 14"）、インチ系の 5 種類から選択できます。初期値は【AB ケイ】です。
自動検知できるサイズの組み合わせについては、次の表を参考にしてください。

用紙サイズグループ	AB 系（8 × 13"）		AB 系		AB 系（八開 / 十六開）		AB 系（8 × 13"/8 × 14"）		インチ系	
セットする場所 ＼ サイズ / 向き	トレイ 1 ～ 4	大容量トレイ 3 ～ 4	トレイ 1 ～ 4	大容量トレイ 3 ～ 4	トレイ 1 ～ 4	大容量トレイ 3 ～ 4	トレイ 1 ～ 4	大容量トレイ 3 ～ 4	トレイ 1 ～ 4	大容量トレイ 3 ～ 4
A5	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×
A4	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
A4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A3	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
B5	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×
B5	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
B4	○	×	○	×	×	×	○	×	○	×
5.5 × 8.5	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
8 × 10	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
8.5 × 11	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
8.5 × 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.5 × 13	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
8.5 × 14	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
11 × 17	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
十六開	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
八開	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×

メモリー設定 * 補足 (1)(P.304)

メモリー設定メニューは、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリーの容量の変更などを行うためのメニューです。

注記

- メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータは、すべて消去されます。
- メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。メモリーの割り振りについて詳しくは、「1.5　メモリーの割り当てについて」(P.20) を参照してください。
- ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを停止に設定するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。ただし、パラレル、USB ポートは自動的に停止に設定されることはありません。

PS 使用メモリー

PostScript の使用メモリー容量を指定します。この項目は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。
8.00 ～ 96.00MB の間で、0.25MB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【24.0M】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

ART EX フォームメモリー

ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定します。
128 ～ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【128K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。
ハードディスクが装着されている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

ART4 フォームメモリー

ART IV用フォームのメモリー容量を指定します。
128 ～ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【128K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。
ハードディスクが装着されている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

ART4 ユーザー定義メモリー

ART IVのユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。
32 ～ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【32K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

HPGL オートレイアウトメモリー

HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。
64 ～ 5120KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は【64K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。
ハードディスクが装着されている場合は、オートレイアウト用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには【ハードディスク】と表示されます。

受信バッファ容量

インターフェイスごとに、受信バッファ（コンピューターから送信されるデータを一時的に蓄えておく場所）のメモリー容量を設定します。LPD、SMB、IPP の場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。
受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。受信バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するコンピューターの解放が早くなることがあります。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

補足

- ポート状態が【テイシ】に設定されている場合は、対応する各項目は表示されません。
- コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもコンピューターの解放時間が変わらない場合があります。

候補値は、以下のとおりです。

■パラレルメモリー、NetWare メモリー、IPP メモリー、EtherTalk メモリー、USB-1 (1.1) メモリー、USB-2 (2.0) メモリー、Port9100 メモリー

64 ～ 1024KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値はパラレルと USB-1 (1.1)/USB-2 (2.0) メモリーは【64K】、NetWare/IPP/Port9100 メモリーは【256K】です。
なお、【EtherTalk メモリー】の設定範囲は 1024 ～ 2048KB となり、初期値は【1024K】です。【EtherTalk メモリー】は、PostScript ソフトウエアキットが装着されている場合に表示されます。

■LPD スプール、SMB スプール

【スプールシナイ】（初期値）
スプール処理は行われません。あるコンピューターからの LPD、SMB の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。
LPD 専用の受信バッファのメモリー容量は、1024 ～ 2048KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【1024K】です。
SMB 専用の受信バッファのメモリー容量は、64 ～ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【256K】です。

【ハードディスクスプール】
スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクが使用されます。この項目は、ハードディスクが装着されている場合に表示されます。

【メモリースプール】
スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモリーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、0.5 ～ 32.00MB の間で 0.25MB 単位に設定します。初期値は【1.00M】です。なお、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、【ハードディスクスプール】、または【スプールシナイ】を選択してください。

注記

Windows 2000 で、LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設定されている容量より大きな容量の文書を送信すると、ジョブの送信が繰り返されてしまいます。
この場合には、プリンタードライバープロパティの [ポート] タブを開いて、LPR バイトカウントを有効にするか、メモリースプールの容量を文書容量よりも大きい値に変更してください。

■IPP スプール

この項目は、ハードディスクが装着されている場合に表示されます。

【スプールシナイ】（初期値）
スプール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。
IPP 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ～ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は【256K】です。

【ハードディスクスプール】
スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクが使用されます。

画質補正

画質補正メニューは、印刷画質の色階調がずれた場合に階調補正を行うためのメニューです。

参照
階調補正の操作手順については、「5.9　階調を補正する」(P.189) を参照してください。

階調補正

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正できます。階調を補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保つことができます。
階調補正には、解像度優先と階調優先の 2 種類があります。

■解像度

- **階調補正チャート**
  用紙トレイ 5（手差し）に A4 サイズの用紙をセットし、〈排出 / セット〉ボタンを押すと、解像度優先の階調補正チャートが印刷されます。
- **補正セット**
  印刷した階調補正チャートと本機に付属の「階調補正用色見本」の濃度誤差から算出した設定値を、【シアン（C)】、【マゼンタ（M)】、【イエロー（Y)】、【ブラック（K)】の各色の【L】(低濃度)、【M】(中濃度)、【H】(高濃度）に入力します。【L】、【M】、【H】ともに、-6 ～ +6 の間で 1 単位に入力します。初期値は【0】で、【0】の場合は階調補正されません。

■階調

- **階調補正チャート**
  用紙トレイ 5（手差し）に A4 サイズの用紙をセットし、〈排出 / セット〉ボタンを押すと、階調優先の階調補正チャートが印刷されます。
- **補正セット**
  印刷した階調補正チャートと本機に付属の「階調補正用色見本」の濃度誤差から算出した設定値を、【シアン（C)】、【マゼンタ（M)】、【イエロー（Y)】、【ブラック（K)】の各色の【L】(低濃度)、【M】(中濃度)、【H】(高濃度）に入力します。【L】、【M】、【H】ともに、-6 ～ +6 の間で 1 単位に入力します。初期値は【0】で、【0】の場合は階調補正されません。

初期化 / データ削除

NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ハードディスク、集計レポートの初期化、および本機に登録されているフォームなどのデータを削除できます。

補足

初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻ります。初期値については、「7.4　共通メニュー一覧」(P.307) を参照してください。

NV メモリー初期化

NV メモリーを初期化します。NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持しておくことができる不揮発性のメモリーのことです。
NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。

ハードディスク初期化

ハードディスクを初期化します。初期化によって消去されるデータは、追加フォント、201H、ART EX、ART IV、HP-GL、HP-GL/2、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、SMB フォルダー、セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書です。セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントの各ログは、消去されません。この項目は、ハードディスクが装着されている場合に表示されます。

データー括削除

NV メモリー、ハードディスク（装着時）を初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。また、ハードディスクを初期化すると、追加フォント、201H、ART EX、ART IV、HP-GL、HP-GL/2、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、SMB フォルダー、セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書が消去されます。セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントの各ログは、消去されません。

注記

ハードディスクが装着されている場合、処理に時間がかかることがあります（約 1 時間以上）。処理中は、操作パネルのランプが点滅します。処理が終了すると、ディスプレイに英文のメッセージが表示されます。それまでは電源を切らないようにしてください。

集計レポート初期化

出力集計レポートの初期化を行います。初期化を行うと、集計値が 0 になります。

機能別カウンター初期化

機能別カウンターの初期化を行います。初期化を行うと、カウンターの値が 0 になります。

フォームの削除

登録されているフォームがない場合は、【フォームトウロク ハ アリマセン】と表示されます。

■ART EX フォーム削除

ART EX プリンタードライバー用フォームを削除します。

■ART4 フォーム削除

ART IV用フォームを削除します。

■201H フォーム削除
エミュレーションの 201H 用フォームを削除します。

■ESC/P フォーム削除
エミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。

■PCL フォーム削除
エミュレーションの PCL 用フォームをすべて削除します。PCL の場合は、登録フォームごとに削除するのではなく、一括で削除します。

フォント削除

エミュレーションの PCL 用フォントを削除します。登録されている PCL 用フォントがない場合は、【フォントトウロク ハ アリマセン】と表示されます。
この項目は、ハードディスクが装着されている場合に表示されます。

セキュリティー文書削除

セキュリティープリントとして蓄積されている文書を削除します。文書がない場合は、【ブンショ ハ アリマセン】と表示されます。
この項目は、ハードディスクが装着されている場合に表示されます。

*** 注記 (1) 【ジドウ】設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。**

(2) • 【ユウコウ】の設定時、プリントモード指定が【HexDump】に設定されている場合、PJL コマンドも【HexDump】で出力されます。
• PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは消去されます。

*** 補足 (1) 〈▼〉ボタンまたは〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▼〉ボタンと〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。**

(2) ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。

Count	**ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。**
16 進数表記コード	**印刷データを 4 バイトごとに区切り、16 進表記形式で印刷されます。**
ASCII コード	**印刷データを JIS X0201 の 8 単位符号を使用して印刷されます。JIS X0201 で定義されていない文字は、「UD」と印刷されます。**

7.2.3 言語切り替え

操作パネルの表示言語を、【日本語】、【English】から選択します。初期値は【日本語】です。

7.3 共通メニューの基本操作

共通メニューの基本的な操作について説明します。

7.3.1 基本的な操作方法

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリンターの設定をするときには、次のボタンを押します。



補足

一度〈排出 / セット〉ボタンを押して確定した値（【*】が付きます）は、はじめから設定し直してください。

設定した値を、初期値に戻すには

初期値に戻したい項目を表示させて、〈▲〉〈▼〉ボタンを同時に押します。変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。〈排出 / セット〉ボタンを押すと、値が確定されます。

7.3.2 共通メニューの設定を変更する

共通メニューの設定方法について、SMB ポートを「起動」に設定する場合を例に説明します。



7.4 共通メニュー一覧

共通メニューの構成は、次のとおりです。

■凡例

▲ ▼ ◀ ▶	**〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉ボタンを押します。**	**〈▲〉〈▼〉ボタンは、同階層内でメニューや項目を切り替えます。〈▲〉ボタンを押すと 1 つ前、〈▼〉ボタンを押すと 1 つあとのメニューや項目が表示されます。〈◀〉〈▶〉ボタンは、メニューの階層を切り替えたり、設定値のカーソル (_) を左右に移動したりします。メニューで〈▶〉ボタンを押すと 1 つ下の階層に移り、〈◀〉ボタンを押すと 1 つ上の階層に戻ります。**
セ	**〈排出 / セット〉ボタンを押します。**	**1つ下の階層に移ります。または、設定を確定します (設定した値には「*」が付きます)。**
	オプション	**オプションを取りつけた場合に表示されます。**
	初期値（太枠）	**工場出荷時の設定値です。**

補足

メニュー画面を終了するには、〈メニュー〉ボタンを押します。



次ページへ

前ページより



次ページへ

前ページより



次ページへ

前ページより



次ページへ

前ページより



次ページへ

前ページより



次ページへ

前ページより


ﾒﾓﾘｰ ｾｯﾃｲ
PSｼｮｳ ﾒﾓﾘｰ
24.00M ｱｷxxx.xxM
8.00MB～96.00MB 単位:0.25MB
ART EXﾌｫｰﾑﾒﾓﾘｰ
128K ｱｷxxx.xxM
128KB～2048KB 単位:32KB
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ装着時は表示のみ
ART 4 ﾌｫｰﾑﾒﾓﾘｰ
128K ｱｷxxx.xxM
128KB～2048KB 単位:32KB
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ装着時は表示のみ
ART4ﾕｰｻﾞﾃｲｷﾞﾒﾓﾘｰ
32K ｱｷxxx.xxM
32KB～2048KB 単位:32KB
HPGLｵｰﾄﾚｲｱｳﾄﾒﾓﾘｰ
64K ｱｷxxx.xxM
64KB～5120KB 単位:32KB
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ装着時は表示のみ
ｼﾞｮｼﾝﾊﾞｯﾌｧ ﾖｳﾘｮｳ
ﾊﾟﾗﾚﾙ ﾒﾓﾘｰ
64K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
LPD ｽﾌﾟｰﾙ
ｽﾌﾟｰﾙ ｼﾅｲ
1024K ｱｷxxx.xxM
1024KB～2048KB 単位:32KB
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｽﾌﾟｰﾙ
ﾒﾓﾘｰｽﾌﾟｰﾙ
1.00M ｱｷxxx.xxM
0.5MB～32.00MB 単位:0.25MB
NetWare ﾒﾓﾘｰ
256K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
SMB ｽﾌﾟｰﾙ
ｽﾌﾟｰﾙ ｼﾅｲ
256K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｽﾌﾟｰﾙ
ﾒﾓﾘｰｽﾌﾟｰﾙ
1.00M ｱｷxxx.xxM
0.5MB～32.00MB 単位:0.25MB
IPP ﾒﾓﾘｰ
256K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
IPP ｽﾌﾟｰﾙ
ｽﾌﾟｰﾙ ｼﾅｲ
256K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｽﾌﾟｰﾙ
EtherTalk ﾒﾓﾘｰ
1024K ｱｷxxx.xxM
1024KB～2048KB 単位:32KB
USB-1(1.1) ﾒﾓﾘｰ
64K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
USB-2(2.0) ﾒﾓﾘｰ
64K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
Port9100 ﾒﾓﾘｰ
256K ｱｷxxx.xxM
64KB～1024KB 単位:32KB
ｶﾞｼﾝ ﾎｾｲ
ｶｲﾁｮｳ ﾎｾｲ
ｶｲｿﾞｳﾄﾞ
ｶｲﾁｮｳﾎｾｲﾁｬｰﾄ
ﾃｻﾞｼﾆ A4ﾀﾃﾖｺ ｾｯﾄ
[ｾｯﾄ]ﾃﾞﾌﾟﾘﾝﾄｶｲｼ
ﾎｾｲ ｾｯﾄ
ｼｱﾝ(C)
ﾏｾﾞﾝﾀ(M)
ｲｴﾛｰ(Y)
ﾌﾞﾗｯｸ(K)
L,M,H共に -6～+6 単位:1
(L= 0,M= 0,H= 0
ｶｲﾁｮｳ
ｶｲﾁｮｳﾎｾｲﾁｬｰﾄ
ﾃｻﾞｼﾆ A4ﾀﾃﾖｺ ｾｯﾄ
[ｾｯﾄ]ﾃﾞﾌﾟﾘﾝﾄｶｲｼ
ﾎｾｲ ｾｯﾄ
ｼｱﾝ(C)
ﾏｾﾞﾝﾀ(M)
ｲｴﾛｰ(Y)
ﾌﾞﾗｯｸ(K)
L,M,H共に -6～+6 単位:1
(L= 0,M= 0,H= 0
ｼｮｷｶ/ﾃﾞｰﾀｻｸｼﾞｮ
NVﾒﾓﾘｰ ｼｮｷｶ
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ ｼｮｷｶ
[ｾｯﾄ]ﾃﾞ ｼｮｷｶ ｶｲｼ
ﾃﾞｰﾀ ｲｯｶﾂ ｻｸｼﾞｮ
ｼｭｳｹｲ ﾚﾎﾟｰﾄ ｼｮｷｶ
ｷﾉｳﾍﾞﾂｶｳﾝﾀｰ ｼｮｷｶ
ﾌｫｰﾑﾉﾘ ｻｸｼﾞｮ
ART EXﾌｫｰﾑ ｻｸｼﾞｮ
ART4ﾌｫｰﾑ ｻｸｼﾞｮ
201Hﾌｫｰﾑ ｻｸｼﾞｮ
ESC/Pﾌｫｰﾑ ｻｸｼﾞｮ
登録時(例)
0001.ABCDEFGH
最大登録数
HDD無:64 HDD有:2048
(ESC/POみ HDD無:64 HDD有:64)
フォーム無し時
ﾌｫｰﾑﾄｳﾛｸ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ
PCLﾌｫｰﾑ ｻｸｼﾞｮ
登録時(例)
[ｾｯﾄ]ﾃﾞ PCLﾌｫｰﾑﾃﾞｽﾍﾟﾃ ｻｸｼﾞｮ
登録無し時
ﾌｫｰﾑﾄｳﾛｸ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ
ﾌｫﾝﾄ ｻｸｼﾞｮ
PCLﾌｫﾝﾄ ｻｸｼﾞｮ
登録時(例)
[ｾｯﾄ]ﾃﾞ PCLﾌｫﾝﾄﾃﾞｽﾍﾟﾃ ｻｸｼﾞｮ
登録無し時
ﾌｫﾝﾄﾄｳﾛｸ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ
ｾｷｭﾘﾃｨﾌﾞﾝｼｮｻｸｼﾞｮ
ﾕｰｻﾞｰIDﾌ ｾﾝﾀｸ
1001.user1
登録時(例)
1001.user1
[ｾｯﾄ]ﾃﾞ ｻｸｼﾞｮｶｲｼ
登録無し時
ﾌﾞﾝｼｮ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ
ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ
ﾆﾎﾝｺﾞ
English

8章 ユーザーサービス

8.1 お客様登録の方法について 316
8.2 保証について 319

8.1 お客様登録の方法について

お客様登録をすると、安心で充実したサービスとサポートが受けられます。
「お客様登録」をすることをおすすめします。

8.1.1 お客様登録の方法

お客様登録は「インターネットによる登録」をおすすめします。
お客様登録をしながら、NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」でさまざまなサービス＆サポートをご利用するための「ログイン ID」と電話お問い合せ時に必要な「121ware お客様登録番号」が同時に取得できます。

インターネットによるご登録

1. NEC のパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」のマイアカウント（http://121ware.com/my/）にアクセスします。
2. ログイン ID を取得します。
（既に取得済みの場合は、「ログイン」をクリックし、取得済みの ID/ パスワードでログインしてください）
3. 「保有商品情報」の「新規・追加登録」をクリックします。
4. 画面の案内にしたがって商品を登録します。

FAX によるご登録

インターネットをお使いになれないお客様には FAX 登録をご用意しております。

1. お手持ちの FAX から「0120 － 977 － 121」（フリーコール）に電話します。ご希望の窓口案内のアナウンスが流れますので、FAX 情報サービス窓口である 9 番を押します。
2. FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスに従い、BOX 番号 7612 と＃を押し、お客様登録用紙を取り出してください。
3. 必要事項をご記入の上、FAX でお送りください。

8.1.2 ご登録の特典

ご登録いただいたお客様には、下記の一人ひとりにあわせた One to One サービス＆サポートをご提供いたします。

特典１　電話サポート（無償）

商品についての電話相談窓口「121 コンタクトセンター」をご利用いただけます。

補足

NEC121 コンタクトセンターに技術的なお問い合わせをする際は、「121ware お客様登録番号」が必要になります。「121ware お客様登録番号」はインターネットで登録された場合、121ware.com のマイアカウントに表示されます。FAX で登録された場合は、E メールまたは郵送でお知らせします。

特典２　メールサービス（無償）

ご利用製品のサポート情報やキャンペーンのご案内などをメールマガジンにてお届けいたします。

特典３　インターネットサービス＆サポート

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」で、「ログイン ID」を取得すると、さまざまなサービス＆サポートをご利用いただけます。ログイン ID は、「121ware.com」および NEC ショッピングサイト「NEC Direct」で共通にご利用いただける ID です。

補足

「FAX」で登録をされた方が、121ware.com でのサービスをご利用するには、E メールまたは郵送でご連絡いたします「121ware お客様登録番号」が届き次第、インターネットにてログイン ID を取得していただきますので、あらかじめご了承ください。

8.1.3 お問い合わせ先

NEC121 コンタクトセンターでは、お客様のニーズに沿った適切なアドバイスを行い、お客様の抱えている問題の解決を支援します。

NEC パソコン関連商品に関する使い方相談 / 故障診断・修理受付に関するお問い合わせ

「NEC121 コンタクトセンター」0120-977-121（フリーコール）

携帯電話、PHS などフリーコールをご利用いただけないお客様
03-6670-6000（通話料お客様負担）

< 受付時間 >
■購入相談･使い方相談および買い取り相談･回収リサイクル受付：
9：00 ～ 17：00（祝日を除く）
■故障診断・修理受付：24 時間※ 365 日
※システムメンテナンスのため、サービスを休止する場合があります。

ご登録に関するお問い合わせ

「121ware 登録センター」0120-469-121（フリーコール）

< 受付時間 > 月～金 9：00 ～ 17：00（祝日及び弊社休業日を除く）
E メールでのお問い合わせは、webmaster@121ware.com 宛にお願いします。

注記
電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

8.2 保証について

8.2.1 保証書について

プリンターには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」をご覧ください。また、プリンターに添付の「NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓口へお問い合わせください。

注記

本体の背面に製品の型式、SERIAL No.（製造番号）、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼ってあります（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万一プリンターが保証期間内に故障した場合でも保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。



8.2.2 保守サービスについて

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安心してご利用いただける、当社指定の保守サービス会社をご利用ください。保守サービスには次のような種類があります。

■契約保守

年間一定料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。

■出張修理

サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程度、内容に応じて異なります。

■持ち込み修理

お客様に修理品をサービス窓口にお持込いただくシステムです。

保守サービスの種類

種　類	概　要	修理料金		お支払い方法	受付窓口 *1
		保証期間内	保証期間外		
契約保守	ご契約いただきますと、修理のご依頼に対しサービス担当者を派遣し、修理いたします。（原則として派遣日にその場で修理いたしますが、故障の程度・内容により、お引取りして修理する場合もありますのでご了承ください。）保守料は、システム構成に応じた一定料金を前払いしていただくため一部有償部品を除き、修理完了時にその都度お支払いいただく必要はありません。保守費用の予算化が可能になります。	機器構成、契約期間に応じた一定料金		契約期間に応じて一括払い	NECフィールディング（株）
出張修理	修理のご依頼に対してサービス担当者を随時派遣し、修理いたします。（原則として派遣日にその場で修理いたしますが、故障の程度・内容により、お引取りして修理する場合もありますのでご了承ください。）ご契約は不要です。	無料 *2	修理料 + 出張料	そのつど清算	
持ち込み修理	修理を経済的に済ませたい場合の保守サービスです。お客様がご自身で、最寄の修理受付窓口に修理品をお持込ください。修理後、修理完了品をお持ち帰りいただきます。	無料	修理料のみ		

*1　受付窓口の所在地、連絡先などは添付の「NEC サービス網一覧表」もしくは、 インターネットの Web ページ http://www.fielding.co.jp/per/index.htm をご覧ください。

*2　本製品は「出張修理対象品」ですので、保証期間内の出張修理は無料です。出張修理の対象となっていない製品は出張料のみ有料となります。

8.2.3 プリンターの寿命について

Color MultiWriter 9900C/9800C の製品寿命は、印刷枚数が 150 万枚、または使用年数 5 年のいずれか早い方です。
Color MultiWriter 9900C/9800C は、定期交換部品の交換が必要です。定期交換部品の交換については、販売店または「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓口にご相談ください。

8.2.4 消耗品と定期交換部品の寿命について

消耗品の寿命について

商品名	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ (ブラック)	約 26,000 ページ
トナーカートリッジ (シアン)	約 15,000 ページ
トナーカートリッジ (イエロー)	約 15,000 ページ
トナーカートリッジ (マゼンタ)	約 15,000 ページ
ドラムカートリッジ	約 30,000 ページ
トナー回収ボトル	約 22,000 ページ

補足

- 印刷可能ページ数は、A4 の用紙を使用し、5% 印字比率で印刷した場合の枚数です。
- 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。

定期交換部品の寿命について

商品名	交換寿命	備考
フューザーカートリッジ	約 100,000 枚	
セカンド BTR	約 150,000 枚	部品の寿命が過ぎると、本機は停止します。
IBT クリーナー	約 100,000 枚	
現像器キット（K 色）	約 600,000 枚	
現像器キット（Y 色）	約 600,000 枚	
現像器キット（M 色）	約 600,000 枚	
現像器キット（C 色）	約 600,000 枚	
用紙搬送ロールキット	約 300,000 枚	
IBT ベルト交換キット	約 600,000 枚	
手差し用紙送りロールキット	約 50,000 枚	手差しトレイを使用した場合の枚数です。
オフセット出力キット	約 300,000 枚	

補足

- 交換寿命の枚数は、A4 の用紙を使用した場合の枚数です。
- 交換寿命は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
- 定期交換部品は、弊社の保守員が交換いたします。

8.2.5 補修用性能部品および消耗品について

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

8.2.6 ユーザーズマニュアルの再購入について

ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー複製版（白黒版）をお買い求めいただけます。お申し込みには、プリンターの型番が必要になりますので、あらかじめお調べの上お申し込みください。

品名：Color MultiWriter 9900C/9800C ユーザーズマニュアル

なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、型番をメモしておくようにしてください。

NECPC マニュアルセンター

■URL：http://pcm.mepros.com/

■電話：03-5471-5215
受付時間　月曜から金曜　10：00 ～ 12：00/13：00 ～ 16：00
（土曜、日曜、祝祭日を除く）

■FAX：03-5471-3996
24 時間受付。ただし、いただいた FAX に対する回答は翌営業日以降になります。

補足
- 製造終了後 7 年を経過した製品のマニュアルは販売しておりません。
- 一部取り扱いのないマニュアルがあります。

8.2.7 情報サービスについて

■プリンター製品に関する最新情報
インターネット「NEC8 番街」 URL：http://nec8.com/

■プリンターに関する技術的なご質問、ご相談
NEC 121 コンタクトセンター
（電話番号、受付時間などについては、「NEC サービス網一覧表」をご覧ください。）

付　録

A　主な仕様 326
A.1　製品の仕様 326
A.2　フィニッシャーで扱える用紙サイズ 332
A.3　印刷できる領域 333
A.4　内蔵フォント 334
A.5　パラレルインターフェイス 339
B　オプション / 消耗品一覧 341
C　注意 / 制限事項について 342
C.1　本体の注意と制限 342
C.2　SMB 343
C.3　TCP/IP（lpd） 345
D　用紙サイズとメモリー容量について 347
E　用語集 349
F　Q&A 354

A 主な仕様

A.1 製品の仕様

本体

項　目	内　　容
形式	デスクトップタイプ
プリント方式	レーザーゼログラフィー（マイクロタンデム）
ウオームアップタイム	45 秒以下（電源投入時、室温 20 ℃）
連続プリント速度	【用紙トレイ 1 から給紙】 ■普通紙、うす紙 片面：カラー 35 枚（9900C）、31 枚（9800C）/ 分（A4□）、 26 枚 / 分（9900C）、21 枚（9800C）/ 分（A4□）、 21 枚 / 分（9900C）、17 枚（9800C）/ 分（B4）、 17 枚 / 分（9900C）、15 枚（9800C）/ 分（A3） 片面：モノクロ 45 枚（9900C）、40 枚（9800C）/ 分（A4□）、 34 枚 / 分（9900C）、27 枚（9800C）/ 分（A4□）、 27 枚 / 分（9900C）、22 枚（9800C）/ 分（B4）、 22 枚 / 分（9900C）、19 枚（9800C）/ 分（A3） 両面：カラー 28 枚（9900C）、17 枚（9800C）/ 分（A4□）、 16 枚 / 分（9900C）、15 枚（9800C）/ 分（A4□）、 14 枚 / 分（9900C）、13 枚（9800C）/ 分（B4）、 13 枚 / 分（9900C）、12 枚（9800C）/ 分（A3） 両面：モノクロ 36 枚（9900C）、22 枚（9800C）/ 分（A4□）、 21 枚 / 分（9900C）、19 枚（9800C）/ 分（A4□）、 18 枚 / 分（9900C）、17 枚（9800C）/ 分（B4）、 17 枚 / 分（9900C）、16 枚（9800C）/ 分（A3） ■ OHP フィルム： 片面：カラー 8 枚（9900C）、6 枚（9800C）/ 分（A4□）、 7 枚 / 分（9900C）、5 枚（9800C）/ 分（A4□）、 5 枚 / 分（9900C）、4 枚（9800C）/ 分（A3） 片面：モノクロ 16 枚（9900C）、13 枚（9800C）/ 分（A4□）、 13 枚 / 分（9900C）、11 枚（9800C）/ 分（A4□）、 11 枚 / 分（9900C）、9 枚（9800C）/ 分（A3）

項　目	内　　容
連続プリント速度 （続き）	■厚紙 1： 片面：カラー、モノクロ 22 枚（9900C）、16 枚（9800C）/ 分（A4□）、 16 枚 / 分（9900C）、13 枚（9800C）/ 分（A4□）、 13 枚 / 分（9900C）、11 枚（9800C）/ 分（B4）、 11 枚 / 分（9900C）、9 枚（9800C）/ 分（A3） 両面：カラー、モノクロ 18 枚（9900C）、11 枚（9800C）/ 分（A4□）、 10 枚 / 分（9900C）、9 枚（9800C）/ 分（A4□）、 9 枚 / 分（9900C）、8 枚（9800C）/ 分（B4）、 8 枚 / 分（9900C）、8 枚（9800C）/ 分（A3） 【用紙トレイ 5（手差し）から給紙】 ■普通紙、うす紙 片面：カラー 26 枚（9900C）、21 枚（9800C）/ 分（A4□）、 21 枚 / 分（9900C）、17 枚（9800C）/ 分（A4□）、 17 枚 / 分（9900C）、15 枚（9800C）/ 分（B4）、 17 枚 / 分（9900C）、15 枚（9800C）/ 分（A3） 15 枚 / 分(9900C)、13 枚(9800C) / 分(432.1 ～ 483.0mm) 片面：モノクロ 34 枚（9900C）、27 枚（9800C）/ 分（A4□）、 27 枚 / 分（9900C）、22 枚（9800C）/ 分（A4□）、 22 枚 / 分（9900C）、19 枚（9800C）/ 分（B4）、 21 枚 / 分（9900C）、19 枚（9800C）/ 分（A3） 19 枚 / 分(9900C)、17 枚(9800C) / 分(432.1 ～ 483.0mm) 両面：カラー 26 枚（9900C）、16 枚（9800C）/ 分（A4□）、 15 枚 / 分（9900C）、14 枚（9800C）/ 分（A4□）、 13 枚 / 分（9900C）、12 枚（9800C）/ 分（B4）、 13 枚 / 分（9900C）、12 枚（9800C）/ 分（A3） 両面：モノクロ 34 枚（9900C）、21 枚（9800C）/ 分（A4□）、 19 枚 / 分（9900C）、18 枚（9800C）/ 分（A4□）、 17 枚 / 分（9900C）、16 枚（9800C）/ 分（B4）、 17 枚 / 分（9900C）、16 枚（9800C）/ 分（A3） ■ OHP フィルム： 片面：カラー 8 枚（9900C）、6 枚（9800C）/ 分（A4□）、 7 枚 / 分（9900C）、5 枚（9800C）/ 分（A4□）、 5 枚 / 分（9900C）、4 枚（9800C）/ 分（A3） 片面：モノクロ 16 枚（9900C）、13 枚（9800C）/ 分（A4□）、 13 枚 / 分（9900C）、11 枚（9800C）/ 分（A4□）、 11 枚 / 分（9900C）、9 枚（9800C）/ 分（A3）

項　目	内　　容
連続プリント速度 （続き）	■厚紙 1： 片面：カラー、モノクロ 16 枚（9900C）、13 枚（9800C）/ 分（A4□）、 13 枚 / 分（9900C）、11 枚（9800C）/ 分（A4□）、 13 枚 / 分（9900C）、11 枚（9800C）/ 分（B4）、 11 枚 / 分（9900C）、9 枚（9800C）/ 分（A3） 9 枚 / 分 9900C）、8 枚（9800C）/ 分（432.1 ～ 483.0mm） 5 枚 / 分（9900C）、5 枚（9800C）/ 分長尺 483.1 ～ 900.0mm） 4 枚 / 分 9900C）、4 枚（9800C）/ 分（長尺 900.0 ～ 1200.0mm） 両面：カラー、モノクロ 16 枚（9900C）、10 枚（9800C）/ 分（A4□）、 9 枚 / 分（9900C）、9 枚（9800C）/ 分（A4□）、 9 枚 / 分（9900C）、8 枚（9800C）/ 分（B4）、 8 枚 / 分（9900C）、8 枚（9800C）/ 分（A3） ■厚紙 2/ コート紙 2： 片面：カラー、モノクロ 11 枚（9900C）、8 枚（9800C）/ 分（A4□）、 8 枚 / 分（9900C）、6 枚（9800C）/ 分（A4□）、 7 枚 / 分（9900C）、5 枚（9800C）/ 分（B4）、 5 枚 / 分（9900C）、5 枚（9800C）/ 分（A3） 5 枚 / 分（9900C）、4 枚（9800C）/ 分（（432.1 ～ 483.0mm）
解像度	9600dpi 相当× 600dpi* 1200dpi × 1200dpi *：多値制御により印刷。
階調 / 表現色	各色 256 階調（1,670 万色）
用紙サイズ	用紙トレイ 1 ～ 4（標準トレイ、3 トレイモジュールのトレイ 2 ～ 4、大容量トレイモジュールのトレイ 2）： A5□、A4□、A4□、A3□、B4□、B5□、B5□、 8.5 × 11"□、8.5 × 11"□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□、 11 × 17"□、8 × 10"□、5.5 × 8.5"□、八開□、十六開□ 非定形：短辺：148 ～ 297mm、長辺：210 ～ 431.8mm
	用紙トレイ 3、4（大容量トレイモジュールのトレイ 3、4）： A4□、8.5 × 11"□、B5□
	用紙トレイ 5（手差し）： 官製はがき～ 12 × 19"□ 非定形：短辺：100 ～ 305mm、長辺：100 ～ 431.8mm（長尺サイズ：：431.9 ～ 1200mm）
用紙種類	用紙トレイ 1 ～ 4： 普通紙（64 ～ 98g/m^2）、うす紙（55 ～ 63g/m^2）、厚紙 1（99 ～ 169g/m^2）、厚紙 2（170 ～ 220g/m^2）、コート紙 1（99 ～ 169g/m^2）、コート紙 2（170 ～ 220g/m^2）、ラベル紙（99 ～ 169g/m^2）、OHP フィルム（カラー用 / モノクロ用）
	用紙トレイ 5（手差し）： 普通紙（64 ～ 98g/m^2）、うす紙（55 ～ 63g/m^2）、厚紙 1（99 ～ 169g/m^2）、厚紙 2（170 ～ 220g/m^2）、コート紙 1（99 ～ 169g/m^2）、コート紙 2（170 ～ 220g/m^2）、ラベル紙（99 ～ 169g/m^2）、OHP フィルム（カラー用 / モノクロ用）、官製はがき

項　目	内　　容
給紙容量 注記 P 紙	標準モデル： 用紙トレイ 1（560 枚）、用紙トレイ 5（手差し）（100 枚）
	標準＋ 1 トレイモジュールモデル： 用紙トレイ 1、2（各 560 枚）、用紙トレイ 5（手差し）（100 枚）
	標準＋ 3 トレイモジュールモデル： 用紙トレイ 1～4（各 560 枚）、用紙トレイ 5（手差し）（100 枚）
	標準＋大容量トレイモジュールモデル： 用紙トレイ 1、2（各 560 枚）、用紙トレイ 3（大容量）（980 枚）、用紙トレイ 4（大容量）（1,280 枚）、用紙トレイ 5（手差し）（100 枚）
出力トレイ容量	センタートレイ　A4：400 枚（フェイスダウン）
	オプション： サイドトレイ：　A4：200 枚（フェイスアップ） 参照 フィニッシャーの出力トレイについては、「フィニッシャー」(P.331) を参照してください。
両面印刷	あり
CPU	PowerPC® G3 600MHz
メモリー容量	標準：256MB、メモリースロット 2 個（空スロット 1 個）
	オプション：256MB 増設メモリー、512MB 増設メモリー （最大 768MB）
ハードディスク	オプション：40GB
搭載フォント	標準：日本語 2 書体（平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5） 欧文 15 書体 オプション（PostScript 専用）： ・日本語 2 書体（平成）、欧文 136 書体 ・日本語 2 書体（モリサワ）、欧文 136 書体
コマンド体系	標準：　Windows 専用言語 オプション：PostScript®3
対応 OS	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® Millenium Edition 日本語版 (Windows® Me)、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Sever™ 2003 日本語版 漢字 Talk® 7.5.3 ～ Mac OS® 10.3.5* *：オプションの PostScript® ソフトウエアキットにて対応。
インターフェイス	標準：　双方向パラレル（IEEE1284-B 準拠） Ethernet100Base-TX/10Base-T USB1.1 USB2.0

項　目	内　容
対応プロトコル	セントロ： Compatible、Nibble、ECP
	Ethernet： ネットワークプロトコル TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、UDP/IP ネットワークサービス LPD、SMB、NetWare、EtherTalk（PostScript® ソフトウエアキット（オプション）装着時）、SNMP、HTML/HTTP、DHCP、WinsClient、DNS、IPP、Port9100、UPnP
電源	AC100V ± 10%、15A、50/60Hz 共用
動作音	フルカラーモード稼動時：6.9B、53dB(A) 以下 白黒モード稼動時：7.0B、53dB(A) 以下 待機時：4.9B、32dB(A) 以下 注記 IS09296 に基づき測定。 単位 B：音響パワーレベル 単位 dB(A)：放射音圧レベル（バイスタンダ位置）
消費電力	最大：1,320W 以下、スリープモード時：8W 以下 平均：待機時 250W 以下、稼働時 855W 以下 （電源を切った状態でも、本機は微少の電力を消費しています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。）
大きさ	標準モデル： 幅 632 ×奥行 717 ×高さ 493mm
	標準＋ 1 トレイモジュールモデル： 幅 632 ×奥行 717 ×高さ 857mm
	標準＋ 3 トレイモジュールモデル： 幅 632 ×奥行 717 ×高さ 857mm
	標準＋大容量トレイモジュールモデル： 幅 632 ×奥行 717 ×高さ 857mm
	標準＋フィニッシャー： 幅 1,508 ×奥行 717 ×高さ 995mm
機械占有寸法	標準モデル： 幅 632 ×奥行 717mm （用紙トレイ 5（手差し）含まず）  単位：mm
質量 （トナーカートリッジ、用紙、オプションを除く）	標準モデル：85kg 以下
	標準＋ 1 トレイモジュールモデル：110kg
	標準＋ 3 トレイモジュールモデル：115kg
	標準＋大容量トレイモジュールモデル：125kg
	標準＋フィニッシャー：175kg

フィニッシャー

項　目	内　容
トレイ形式	排出トレイ× 1　ソート / スタック フィニッシャートレイ× 1　ソート（オフセット可） スタック（オフセット可） 小冊子トレイ× 1
用紙サイズ / 使用可能用紙	排出トレイ　最大：12 × 18"、最小：官製はがき、55 ～ 220g/m^2 フィニッシャートレイ　最大：12 × 18"、最小：B5、64 ～ 220g/m^2 小冊子トレイ　最大：11 × 17"、最小：8.5 × 11"、64 ～ 90g/m^2
トレイ容量 注記 P 紙	排出トレイ　A4：500 枚 フィニッシャートレイ　A4：1,500 枚、 B4 以上の用紙：1,500 枚、 ミックススタック*：300 枚 *：小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。 小冊子トレイ　20 部
ホチキス 注記 P 紙	最大ホチキス枚数：　50 枚（90g/m^2 以下） ホチキス位置：　1 か所（手前・奥、斜め打）、 2 か所（並行打） 参照 ホチキス可能用紙サイズについては、「A.2　フィニッシャーで扱える用紙サイズ」(P.332) を参照してください。
パンチ 注記 P 紙	パンチ数：　2 穴 参照 パンチ可能用紙サイズについては、「A.2　フィニッシャーで扱える用紙サイズ」(P.332) を参照してください。
中綴じ / 中折り	最大枚数：　中綴じ（ホチキスあり）15 枚（90g/m2 以下） または 14 枚（80g/m2 以下 ） カバー用の厚紙 1 枚（220g/m2 以下） 中折り (ホチキスなし）5 枚 二つ折り（ホチキスなし、面付けなし） 用紙サイズ：最大：11 × 17"、最小：8.5 × 11" 用紙種類：　64 ～ 90g/m2
大きさ / 質量	幅 870 ×奥行 660 ×高さ 995mm、90kg
本体接続時の占有寸法	幅 1,502 ×奥行 717mm（本体＋フィニッシャー）

A.2 フィニッシャーで扱える用紙サイズ

フィニッシャーでは、次の表にある用紙が扱えます。

補足

- 「向き」が「たて」の場合、用紙の長辺にパンチ、ホチキスができることを示します。
- 「向き」が「よこ」の場合、用紙の短辺にパンチ、ホチキスができることを示します。
- 原稿の向きに対するパンチ、ホチキスの可能 / 不可能を示すものではありません。注意してください。

○：扱える用紙　　×：扱えない用紙

用紙サイズ	向き	排出先				ホチキス	パンチ
		本体	フィニッシャー				
		センタートレイ	排出トレイ	フィニッシャートレイ	小冊子トレイ		
A4	よこ	○	○	○	○	○	×
	たて	○	○	○	×	○	○
A3	よこ	○	○	○	○	○	○
B5	よこ	○	○	×	×	×	×
	たて	○	○	○	×	○	○
B4	よこ	○	○	○	○	○	○
8 × 10"	よこ	○	○	○	×	○	×
	たて	○	○	○	×	○	×
8.5 × 11" (Letter)	よこ	○	○	○	○	○	×
	たて	○	○	○	×	○	○
8.5 × 13"	よこ	○	○	○	○	○	×
8.5 × 14" (Legal)	よこ	○	○	○	○	○	×
11 × 17"	よこ	○	○	○	○	○	○
十六開	よこ	○	○	×	×	×	×
	たて	○	○	○	×	○	○
八開	よこ	○	○	○	○	○	○
ユーザー定義	−	○	○	○	×	○	×

A.3 印刷できる領域

標準印字エリア

印刷できる領域は、標準で、用紙の上下左右の端から4.1㎜を除いた領域です(SRA3(320㎜幅)の場合は、左右8.5㎜を除いた領域)。なお、実際の印字領域は、各プリンター（プロッター）制御言語によって異なることがあります。

■用紙幅が 12 インチ未満の場合



■用紙幅が 12 インチの場合



■用紙幅が 12.6 インチ（SRA3(320㎜ 幅)）の場合



拡張印字エリア

プリント領域を拡張する設定にすると、最大で 302 × 1194㎜ の範囲に印字が可能です。また、以下のように、用紙サイズによって印字不可領域は異なります。

補足

プリント領域を拡張するには、プリンタードライバーの［基本］タブの［とじしろ / プリント位置］、または操作パネルの［プリント可能領域］で設定を変更します。

■用紙幅が 12 インチ未満の場合



■用紙幅が 12 インチの場合



■用紙幅が 12.6 インチ（SRA3(320㎜ 幅)）の場合



A.4 内蔵フォント

標準で以下のフォントを内蔵しています。

参照
オプションの PostScript フォントについては、『PostScript 設定ガイド』を参照してください。

ストロークフォント（HP-GL/2 専用）

- 欧文＋カタカナストロークフォント
- 日本語ストロークフォント

アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレーションモードとの関係は、次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトラインフォントは、PostScript では使用できません。

●標準装備

	名称	ART EX	ART IV	ESC/P	201H	HP-GL HP-GL /2	PDF Bridge	PCL
和文	平成明朝体™ W3	●	●	●	●	●	●	●
	平成角ゴシック体™ W5	●	●	●	●	●	●	●
	平成明朝体™ W3P						●	
	平成角ゴシック体™ W5P						●	
	平成明朝体™ W3 拡張部		●	●	●			
	平成角ゴシック体™ W5 拡張部		●	●	●			

	名称	ART EX	ART IV	ESC/P	201H	HP-GL HP-GL /2	PDF Bridge	PCL
欧文	TB 明朝（プロポーショナル用）			●	●			
	TB ゴシック（プロポーショナル用）			●	●			
	平成明朝体（ローマン）		●	●	●			
	平成角ゴシック体（サンセリフ）		●	●	●			
	平成角ゴシック体（FMT）		●					
	Enhanced Classic	●	●					
	Enhanced Modern	●	●					
	CS Times Roman	●	●					
	CS Times Bold	●	●					
	CS Times Bold Italic	●	●					
	CS Times Italic	●	●					
	CS Courier Regular	●	●					
	CS Courier Bold	●	●					
	CS Courier Bold Oblique	●	●					
	CS Courier Oblique	●	●					
	CS Triumvirate Regular	●	●					
	CS Triumvirate Bold	●	●					
	CS Triumvirate Bold Italic	●	●					
	CS Triumvirate Italic	●	●					
	CS Symbol	●	●					
	ITC Zapf Dingbats						●	
	Albertus Medium							●
	Albertus Extra Bold							●
	AntiqOlive							●
	AntiqOlive Italic							●
	AntiqOlive Bold							●
	Arial	●	●				●	●
	Arial Bold	●	●				●	●
	Arial Italic	●	●				●	●
	Arial Bild Italic	●	●				●	●
	Courier	●	●				●	●
	Courier Bold	●	●				●	●
	Courier Italic	●	●				●	●

	名称	ART EX	ART IV	ESC/P	201H	HP-GL HP-GL /2	PDF Bridge	PCL
欧文	Courier Bold Italic	●	●				●	●
	Clarendon Condensed Bold							●
	Coronet							●
	Garamond Antiqua							●
	Garamond Kursiv							●
	Garamond Halbfett							●
	Garamond Kursiv Halbfett							●
	Letter Gothic							●
	Leter Gothic Italic							●
	Letter Gothic Bold							●
	Marigold							●
	CG Omega							●
	CG Omega Italic							●
	CG Omega Bold							●
	CG Omega Bold Italic							●
	CG Times							●
	CG Times Italic							●
	CG Times Bold							●
	CG Times Bold Italic							●
	Times New Roman	●	●				●	●
	Times New Roman Bold	●	●				●	●
	Times New Roman Italic	●	●				●	●
	Times New Roman Bold Italic	●	●				●	●
	Univers Medium							●
	Univers Medium Italic							●
	Univers Bold							●
	Univers Bold Italic							●
	Univers Condensed Medium							●
	Univers Condensed Medium Italic							●
	Univers Condensed Bold							●
	Univers Condensed Bold Italic							●
	ITCAvantGarde Book							●
	ITCAvantGarde Book Oblique							●

	名称	ART EX	ART IV	ESC/P	201H	HP-GL HP-GL /2	PDF Bridge	PCL
欧文	ITCAvantGarde DemiBold							●
	ITCAvantGarde DemiBold Oblique							●
	ITCBookman Light							●
	ITCBookman Light Italic							●
	Bookman DemiBold							●
	Bookman DemiBold Italic							●
	Courier PS							●
	Courier PS Oblique							●
	Courier PS Bold							●
	Courier PS Bold Oblique							●
	Helvetica							●
	Helvetica Oblique							●
	Helvetica Bold							●
	Helvetica Bold Oblique							●
	Helvetica Narrow							●
	Helvetica Narrow Oblique							●
	Helvetica Narrow Bold							●
	Helvetica Narrow Bold Oblique							●
	New Century Schoolbook Roman							●
	New Century Schoolbook Italic							●
	New Century Schoolbook Bold							●
	New Century Schoolbook Bold Italic							●
	Palatino Roman							●
	Palatino Italic							●
	Palatino Bold							●
	Palatino Bold Italic							●
	Times Roman							●
	Times Italic							●
	Times Bold							●
	Times Bold Italic							●
	ZapfChancery Medium Italic							●
	ZapfDingbats							●
	Century	●	●					●

	名称	ART EX	ART IV	ESC/P	201H	HP-GL HP-GL /2	PDF Bridge	PCL
欧文	Symbol	●	●				●	●
	Symbol PS							●
	Wingdings	●	●					●
	GoldSAMM						●	
	GoldSEMM						●	
	OCRB			●	●			

A.5 パラレルインターフェイス

本機に標準で装備されているパラレルインターフェイス（セントロニクス準拠インターフェイス /IEEE1284 規格準拠）について説明します。

コネクターの形状

プリンターには、IEEE1284-B タイプのコネクターが装備されています。コネクターの形状は、次のようになっています。



ピン配置

双方向が OFF のとき、各信号のピン配置は、次のようになっています。

Pin No.	Signal Name	I/O	Pin No.	Signal Name	I/O
1	nStrobe	I	19	Signal Ground	—
2	Data1	I	20	Signal Ground	—
3	Data2	I	21	Signal Ground	—
4	Data3	I	22	Signal Ground	—
5	Data4	I	23	Signal Ground	—
6	Data5	I	24	Signal Ground	—
7	Data6	I	25	Signal Ground	—
8	Data7	I	26	Signal Ground	—
9	Data8	I	27	Signal Ground	—
10	nAck	O	28	Signal Ground	—
11	Busy	O	29	Signal Ground	—
12	PError	O	30	Signal Ground	—
13	Select	O	31	nInit	I
14	nAutoFd	I	32	nFault	O
15	(RESERVED)	—	33	(RESERVED)	—
16	Logic GND	—	34	(RESERVED)	—
17	Chassis Gnd	—	35	(RESERVED)	—
18	Peripheral Logic High	O	36	nSelectIn	I

補足

- I/O はプリンターから見て I が入力信号、O が出力信号、－は信号でないことを表しています。
- 双方向が ON のときの結線は、IEEE1284-B タイプコネクターの規格に準拠しています。

信号の意味

双方向が OFF のとき

- **nStrobe(Pin No.1)**
  Data1 ～ 8 を読み込むための同期信号、LOW アクティブのパルスが必要です。
- **Data1 ～ 8(Pin No.2 ～ 9)**
  8 bits パラレルのData入力でData1がLSB（最下位bit ）、Data8がMSB（最上位bit ）です。
- **nAck(Pin No.10)**
  受信 DATA の取り込み完了を表す LOW アクティブのパルス信号です。
- **Busy(Pin No.11)**
  プリンターが DATA 受信不可能であることを表す HIGH アクティブの信号です。
- **PError(Pin No.12)**
  用紙がなくなったことを表す HIGH アクティブの信号です。
- **Select(Pin No.13)**
  データ受信可能であることを表す HIGH アクティブの信号です。
- **nAutoFd(Pin No.14)**
  双方向が ON のときのための信号です。
- **Chassic Gnd(Pin No.17)**
  フレームグランドに接続されます。
- **Peripheral Logic High(Pin No.18)**
  プリンター側の +5V 電圧です。
- **Signal Ground(Pin No.19 ～ 30)**
  各信号用グランドに接続されます。
- **nInit(Pin No.31)**
  プリンターの初期化を要求する LOW アクティブのパルス信号です。
- **nFault(Pin No.32)**
  プリンターに紙づまりなどの障害が発生したことを表す LOW アクティブの信号です。
- **nSelectIn(Pin No.36)**
  双方向が ON のときのための信号です。

双方向が ON のとき

各信号線は IEEE 1284 の規格に準拠しています。

B オプション / 消耗品一覧

主なオプション製品および消耗品は以下のとおりです。お買い求めの際は、販売店までご連絡ください。

商　品　名	型　番	備　考
ハードディスク	PR-L9800C-HD	取り付けの際は必ず保守員による取り付け作業（有償）をご依頼下さい。
増設メモリー（256MB）	PR-L9800C-M1	
増設メモリー（512MB）	PR-L9800C-M2	
1 トレイモジュール	PR-L9800C-02	
3 トレイモジュール	PR-L9800C-03	
大容量トレイモジュール	PR-L9800C-04	
サイドトレイ	PR-L9800C-FT	取り付けの際は必ず保守員による取り付け作業（有償）をご依頼下さい。
フィニッシャ	PR-L9800C-FS	取り付けの際は必ず保守員による取り付け作業（有償）をご依頼下さい。 ハードディスク、およびトレイモジュールが必要です。フィニッシャーを装着すると長尺印刷はできません。
ステープル針	PR-L9800C-SP1	
中綴じ針	PR-L9800C-SP2	
長尺用紙セットガイド	PR-L9800C-PG	
PostScript ソフトウェアキット（平成 2 書体）	PR-L9800C-PSH	取り付けの際は必ず保守員による取り付け作業（有償）をご依頼下さい。
PostScript ソフトウェアキット（モリサワ 2 書体）	PR-L9800C-PSM	取り付けの際は必ず保守員による取り付け作業（有償）をご依頼下さい。
トナーカートリッジ（イエロー）	PR-L9800C-11	
トナーカートリッジ（マゼンタ）	PR-L9800C-12	
トナーカートリッジ（シアン）	PR-L9800C-13	
トナーカートリッジ（ブラック）	PR-L9800C-14	
ドラムカートリッジ	PR-L9800C-31	
トナー回収ボトル	PR-L9800C-33	

補足

- 商品の種類や型番は 2005 年 1 月現在のものです。
- 商品の種類や型番は変更されることがあります。
- 最新の情報については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

C 注意 / 制限事項について

C.1 本体の注意と制限

ここでは、本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。

ハードディスク（オプション）について

- ハードディスクを装着している場合、本機の使用中に停電などで電源が切られると、ハードディスク内のデータが壊れることがあります。
- ハードディスクを装着した場合、lpd、SMB、IPP からの印刷データの格納先として、ハードディスクが指定できます。また、ART EX、ART IV、HP-GL/2 それぞれのフォームの格納先は、ハードディスク固定になります。ほかの領域には変更できません。
- ハードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART IV、HP-GL/2 の各フォーム、ART IVユーザー定義データ、SMB フォルダーです。セキュリティープリント文書、各ログは、消去されません。

印刷結果が設定と異なるとき

プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。

- 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される
- ジョブが中止される（プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含むジョブが中止されます）

オプションについて

- セキュリティー / サンプルプリント、ページ印刷モードを使用する場合は、オプションのハードディスクが必要です。
- 本機を　PostScript　対応プリンターとして使用する場合は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。

両面プリントでのメーターのカウントについて

両面プリントで出力する場合、お客様が利用されるアプリケーションによっては、部数を指定する際の条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

両面印刷機能を使用できる用紙について

両面印刷機能を使用できる用紙は、64 ～ 169g/m^2 です。ただし、129g/m^2 以上の用紙を使用して両面印刷を行うと、うら面の印字位置がずれることがあります。129g/m^2 以上の用紙の両面に印刷する場合は、用紙トレイ 5（手差し）を使用して手動で用紙の両面に印刷することをお勧めします。

C.2 SMB

SMB での注意 / 制限事項は、次のとおりです。

本機側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目を設定してください。
- ポート状態を「起動」に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に「停止」に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを「停止」にするか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- 使用環境に応じて、受信バッファ容量【SMB スプール】のサイズを設定してください。送信されたデータより、受信バッファ容量【SMB スプール】のサイズが小さい場合、受信できないことがあります。

コンピューター側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS（Network Information Service）の管理下で使用されているコンピューターで、ネットワーク（IP アドレスなど）の設定を行う場合は、NIS の管理者に相談してください。

電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

【SMB スプール】の設定が【メモリースプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。
ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【SMB スプール】の設定が【ハードディスクスプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のハードディスクにスプールされた印刷データはすべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【SMB スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

**印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。
ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。**

印刷するとき

【SMB スプール】の設定が【ハードディスクスプール】、または【メモリースプール】のとき

印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズがハードディスク、またはメモリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足
印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。

【SMB スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷要求を受け付けることができません。

コンピューターのIPアドレスやコンピューター名を変更した場合

コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷データがない状態で、電源を切 / 入してください。

参照
本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止 / 強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方法は、「3.3　印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.49)
「3.4　印刷データを強制的に排出させる」(P.52) を参照してください。

本機がオフライン状態のとき

本機がオフライン状態のときに、コンピューターから印刷を指示すると、本機ではデータ受信がされないで、コンピューター側には書き込みエラー発生のエラーダイアログボックスが表示されます。

ジョブの削除

Windows NT 4.0の場合、Service Pack 4以上をインストールしていないと、ジョブを削除できません。データ受信中にジョブを削除すると、書き込みエラーが表示されます。この場合、エラーダイアログボックスに表示される［再試行］は無効です。

C.3 TCP/IP（lpd）

TCP/IP（lpd）での注意 / 制限事項は、次のとおりです。

本機側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目の設定をしてください。
- ポート状態を「起動」に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に「停止」に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを「停止」にするか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- 使用環境に応じて、受信バッファ容量【LPD スプール】のサイズを設定してください。送信されたデータより、受信バッファ容量【LPD スプール】のサイズが小さい場合、受信できないことがあります。

コンピューター側の設定について

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS（Network Information Service）の管理下で使用されているコンピューターで、ネットワーク（IP アドレスなど）の設定を行う場合は、NIS の管理者に相談してください。

電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

【LPD スプール】の設定が【メモリースプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。
ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【LPD スプール】の設定が【ハードディスクスプール】のとき

印刷中のデータを含め、本機のハードディスクにスプールされた印刷データはすべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

【LPD スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。
ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

印刷するとき

【LPD スプール】の設定が【ハードディスクスプール】、または【メモリースプール】のとき

印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズがハードディスク、またはメモリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足
印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。

【LPD スプール】の設定が【スプールシナイ】のとき

あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷要求を受け付けることができません。

コンピューターのIPアドレスやコンピューター名を変更した場合

コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷データがない状態で、本機の電源を切 / 入してください。

補足
本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止 / 強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方法は、「3.3　印刷を中止する / 印刷を指示したジョブの状態を確認する」(P.49)、「3.4　印刷データを強制的に排出させる」(P.52) を参照してください。

D 用紙サイズとメモリー容量について

プリンタードライバーの［印刷モード］の設定と印刷する用紙サイズによって、必要なメモリー容量は異なります。なお、必要なメモリー容量の数値は、本機の使用環境などによって異なります。下表のメモリー容量を、目安として印刷を指示してください。

補足

- プリンタードライバーの種類によって、必要なメモリー容量は異なります。
- 下表のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値です。必要なメモリー容量は、プロトコルの起動状態や受信バッファサイズによって異なります。

ART EX プリンタードライバー

		メモリー容量 片面（単位：MB）	メモリー容量 両面（単位：MB）
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺（305 × 1200）	256	―
高画質	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺（305 × 1200）	256	―
高精細	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	512
	長尺（305 × 1200）	512	―

PostScript プリンタードライバー

		メモリー容量 片面（単位：MB）	メモリー容量 両面（単位：MB）
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高速	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺（305 × 1200）	256	―
高画質	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	256
	長尺（305 × 1200）	512	―
高精細	A5	256	256
	B5	256	256
	A4	256	256
	B4	256	256
	A3	256	256
	非定形	256	512
	長尺（305 × 1200）	512	―

E 用語集

【10BASE-T】
IEEE802.3 の規格の中で、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。

【100BASE-TX】
10BASE-T の拡張版で、FastEthernet(ファーストイーサネット) とも呼ばれるものの 1 つです。通信速度が 100Mbps で、10BASE-T の 10Mbps から大幅に高速になっています。

【A3】
420 × 297 ミリメートルの用紙のことです。

【A4】
297 × 210 ミリメートルの用紙のことです。

【A5】
210 × 148 ミリメートルの用紙のことです。

【ART IV】
ART は Advanced Rendering Tool の略で、ページプリンター用に開発したプリンター制御言語です。IV はバージョンを示します。

【ART EX】
ページ記述言語です。

【B4】
364 × 257 ミリメートルの用紙のことです。

【B5】
257 × 182 ミリメートルの用紙のことです。

【CD-ROM】
コンパクトディスク (CD) にコンピューター用ソフトウエアや画像などのデータを記録したものです。

【CMYK】
カラー印刷などでの色の表現方法です。
C（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）、K（ブラック）の 4 色に分解し、その 4 種類の色を重ね合わせて印刷します。

【DHCP】
Dynamic Host Configuration Protocol の略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

【DNS】
Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

【dpi】
Dot Per Inch の略で、1 インチ (約 25.4mm) 幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を示す単位として使用します。

【EtherTalk】
Macintosh 専用のネットワークソフトウエア「AppleTalk」の通信プロトコルの一つです。

【HTTP】
インターネット上で WWW サーバーと通信をするためのプロトコルのことです。

【ICM】
Image Color Matching の略で、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP で採用されている色管理用ソフトウエアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印刷結果の色を一致させます。

【Image Enhancement（イメージエンハンスメント)】
白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。

【IPP】
HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。

【IP アドレス】
TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた 4 つの数値 (10 進数) で表します。

【Java】
米国サン・マイクロシステムズ社がインターネットのホームページ上などで機能するソフトウエアのために開発したプログラム言語の 1 つです。Java 言語で開発されたアプリケーションをアプレットと呼びます。

【NetWare】
Novell 社が開発したネットワーク OS です。

【NetWare ファイルサーバー】
NetWare でネットワークを構築する場合に必要な専用のサーバーのことです。このサーバー上では、サーバーソフトウエアを、クライアントコンピューターではクライアント用ソフトウエアを組み込んで実行します。

【N アップ】
複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する機能です。本プリンターでは、2、4、8、16 アップ印刷ができます。

【OS】
コンピューターのハードウエアとソフトウエアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウエアで、Operating System の略です。アプリケーションソフトウエアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】
このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウエアで作成したオンラインドキュメントを「PDF ファイル」と呼びます。PDF ファイルを画面に表示したり、印刷したりするには、Adobe Acrobat Reader というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

【Port9100】
Windows 2000、Windows XP 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法です。標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できます。

【SMB】
Windows ネットワーク (Microsoft ネットワーク) 上でデータを送信できるネットワーク通信方法で、Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP 上で使用できます。

【SNMP】
ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。
管理する側には SNMP マネージャーというソフトウエアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウエアを組み込んで実行します。

【TCP/IP】
DARPANET(Defense Advanced Research Project Agency NetWork)で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナルコンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されています。

【USB】
Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式の 1 つです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピューターと周辺機器を簡単に接続できます。

【Web 画面】
このマニュアルでは、WWW ブラウザーを使用して情報を表示する画面のことを、「Web 画面」と呼びます。

【WINS】
Windows Internet Name Services の略で、TCP/IP 環境でコンピューター名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

【WWW】
World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

【アドレス】
ネットワーク上のノード（ 各コンピューターや端末など ）を識別するために割り当てられる情報（一意の識別子）のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウエア】
コンピューター上で作業を行う道具となるソフトウエアのことです。ワープロ、表計算、グラフィックス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウエアが販売されています。

【アンインストール】
コンピューターに組み込んだソフトウエアを削除することをいいます。

【印刷キュー（プリントキュー）】
特定のプリンターに印刷するために、コンピューターから印刷データを一時的に格納しておく場所のことです。

【印字領域】
用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【インストーラー】
ソフトウエアをコンピューターにインストールするための専用ソフトウエアのことです。

【インストール】
ソフトウエアやハードウエアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにすることです。プリンタードライバーなどのソフトウエアをコンピューターのシステムに組み込むことや、ネットワーク拡張カードをプリンターに組み込むことをいいます。
このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウエアを組み込むことを「インストール」と呼びます。

【インターフェイス】
互いに異なるシステム（系）が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。
インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスということもあります。

【インターフェイスケーブル】
複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。
プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケーブル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。

【エミュレーション】
他社のプリンターで印刷した場合と同等の印字結果を得ることができるように、プリンターを動作させることです。このモードをエミュレーションモードと呼びます。

【オンラインヘルプ】
コンピューターの画面に表示される説明書です。

【解像度】
画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数（単位は dpi）で表し、この数値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といいます。

【階調】
色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大きいほどなめらかになります。

【カット紙】
A4、B5 などの定型サイズの用紙のことです。

【共通メニュー】
メーター確認、クイックセットアップ、レポート / リスト、システム設定、ネットワーク / ポート設定、メモリー設定、初期化 / データ削除、プリント設定、階調補正から構成され、すべてのプリントモードに共通の設定をするためのメニューです。

【グラデーション】
写真やイラストなどに見られる、連続した色の濃さの変化をいいます。

【クリック】
マウスボタンを 1 回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをクリックすることを「クリック」と呼び、右ボタンをクリックすることを、「右クリック」と呼びます。
また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】
ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコンピューターのことをいいます。
逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。

【受信バッファ】
バッファとはコンピューターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受信バッファのメモリー容量を増やすことによって、コンピューターの解放を早くすることができます。

【初期値】
工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。

【ジョブ】
コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1 つのファイルを印刷する処理が 1 件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【スクリーン】
プリンターなどで、印刷物の濃さを表すための点を網点といい、印刷するときの網点の列、または線の数をスクリーン線数といいます。スクリーン線数によって、表現できる階調が変化します。

【双方向通信】
2 つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

【ソート】
複数部数を印刷したとき、1 部ごとに 1、2、3...1、2、3... の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウエア】
コンピューターを動かすためのプログラムです。OS もアプリケーションソフトウエアもソフトウエアの一種です。

【ドライブ】
ディスクを駆動する装置のことです。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブ、ハードディスクドライブなどがあります。

【ネットワークパス】
ネットワーク上の目的のコンピューターやファイルまでの経路のことです。
サーバー名を指定する場合などに使用します。

【ネットワークプリンター】
このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを「ネットワークプリンター」と呼びます。

【パラレルインターフェイス】
コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の 1 つです。複数ビットのデータを同時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との接続に使用します。

【フォント】
書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の 1 セットを指します。

【ブラウザー】
インターネットで、WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウエアです。代表的なものには、Netscape Communicator や Internet Explorer などがあります。

【プラグアンドプレイ】
Windows 95/Windows 98/Windows Me/ Windows 2000/Windows XP で採用された、周辺機器をコンピューターに取り付けるだけで自動的に動作環境が設定され、すぐに周辺機器を使用できるようにする機能です。

【プリンタードライバー】
アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するためのソフトウエアです。

【プリントページバッファ】
印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所です。

【フルカラー】
コンピューターの画面に表示できる最大の色数で、約 1,677 万色です。

【プロトコル】
複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事です。ハードウエア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2 つのコンピューターがネットワークを介して通信するための手順の取り決めのことです。

【ポート】
コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】
1m2 の用紙 1 枚の質量です。

【モードメニュー】
201H エミュレーションモード、ESC/P エミュレーションモード、HP-GL/2 エミュレーションモード、PCL エミュレーションモードで構成され、エミュレーションモードごとにその処理に固有な条件を設定するためのメニューです。

【リーガル】
14 × 8.5 インチ (約 356 × 216mm) の用紙のことです。主にアメリカ合衆国で契約書など法的文書で使用されています。

【レター】
11 × 8.5 インチ (約 279 × 216mm) の用紙のことです。主にアメリカ合衆国で社外内の文書に使用されています。

【ローカルプリンター】
このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】
コンピューターシステムの資源 (ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど) にアクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト」と呼びます。

F Q&A

ここでは、よくある質問とその解決方法について説明します。
本機をご使用される場合に、参考にしてください。

プリンターの設定状況を確認したい

機能設定リストを見ると、現在のプリンターの設定状況が確認できます。

参照

機能設定リストについては、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください。

どんな印刷機能があるか知りたい

本機専用の ART EX プリンタードライバーでは、まとめて 1 枚、両面機能、拡大連写、小冊子作成などの印刷機能が使用できます。

参照

各機能については、本機に同梱されている CD-ROM のマニュアルを参照してください。

用紙トレイの用紙サイズを変えたい

用紙トレイ 1 ～ 4 にセットされている用紙以外のサイズの用紙を一時的に使用する場合は、用紙トレイ 5（手差し）を使用すると便利です。
また、用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙サイズを変えることもできます。

参照

用紙トレイ 5（手差し）への用紙セット方法や、用紙トレイ 1 ～ 4 の用紙サイズ変更については、「5.4　用紙をセットする」(P.126) を参照してください。

はがきや封筒や長尺サイズの用紙に印刷したい

本機では、用紙トレイ 5（手差し）を使用して、官製はがきや封筒（定型長 3 号封筒）や長尺サイズの用紙に印刷できます。

参照

印刷方法については、「4.4　はがき / 封筒に印刷する」(P.62)、「4.6　非定形用紙 / 長尺用紙に印刷する」(P.68) を参照してください。

白黒印刷したい

白黒原稿は、自動的に判断して白黒印刷されます。カラー原稿を白黒印刷したい場合は、プリンタードライバーのプロパティで［カラーモード］を［白黒］に設定します。

参照

カラーモードの設定については、「4.10　印刷モードを設定する」(P.87) を参照してください。

特殊用紙に印刷したい

厚紙、OHP フィルム、うす紙などの特殊用紙に印刷できます。

参照

印刷方法については、「4.3　特殊用紙に印刷する」(P.59) を参照してください。

原稿に合わせた画質で印刷したい

原稿の種類（写真、文字、プレゼンテーション、Web など）に合わせて印刷したり、細かいカラーに関しての設定ができます。

参照

原稿の種類に合わせて印刷する場合は、「4.10　印刷モードを設定する」(P.87) を、細かいカラーの印刷設定については「4.11　画質を調整して印刷する」(P.91) を参照してください。

複数のコンピューターにプリンタードライバーをインストールしたい

セットアップディスク作成ツールを使用すると、同じ設定（印刷機能や、ポート）のプリンタードライバーを複数の人にインストールする場合に、便利です。

参照

セットアップディスク作成ツールについては、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

印刷指示したのに印刷されない

ジョブ履歴レポート、またはエラー履歴レポートを印刷して、印刷を指示した印刷ジョブを確認してください。

参照

ジョブ履歴レポート、エラー履歴レポートについては、「5.6　レポート / リストを印刷する」(P.163) を参照してください。

OS をバージョンアップして、本機を使用したい

プリンタードライバーは、各 OS 専用のものがあります。新しい OS に対応したプリンタードライバーをインストールし直してください。

参照

プリンタードライバーのインストール方法については、「第 2 章　プリンタードライバーのインストール」(P.23) を参照してください。

印刷指示した印刷ジョブが出力されたか確認したい

CD-ROM に入っている CentreWare EasyOperator のプリンターモニターを使用すると、お使いのコンピューター上で印刷指示した印刷ジョブの処理状態を確認できます。また、CentreWare Internet Services を使用すると、お使いのコンピューターから印刷ジョブの削除もできます。

参照

- CentreWare Internet Services については、「5.1　コンピューターからプリンターを設定する（CentreWare Internet Services）」(P.110) を参照してください。
- プリンターモニターについては、本機に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

印刷枚数を確認したい

操作パネルのディスプレイで、印刷枚数を確認できます。また、プリンター出力集計レポートを印刷すると、コンピューター別（ジョブオーナー別）に印刷枚数を確認できます。

参照

印刷枚数の確認については、「5.7　総印刷枚数を確認する」(P.181) を参照してください。

印刷に時間がかかる

印刷指示してもなかなか出力されない場合（目安として 5 分程度）は、以下の方法をお試しください。印刷時間が短縮される場合があります。

- **プリンターの［印刷設定］画面（プロパティ画面）の［詳細設定］タブで、［ページ印刷モード］をオンに設定する（イメージや文字の点数の多い複雑なファイルに有効です）**
- **プリンターの［印刷設定］画面（プロパティ画面）の［詳細設定］タブで、［イメージ圧縮］を最適な方法に変更する**
- **プリンターの［印刷設定］画面（プロパティ画面）の［詳細設定］タブで、［プリンタドライバの解像度］を低く設定する**

参照

- 印刷モードの設定の仕方については、「4.10　印刷モードを設定する」(P.87) を参照してください。
- ページ印刷モード、イメージ圧縮、プリンタドライバの解像度については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。

索　引

記号・英数

100Base-TX コネクター 41
10Base-T コネクター 41
1 トレイモジュール 341
3 トレイモジュール 341
AppleTalk 6
ART EX フォームメモリー 300
ART4 フォームメモリー 300
ART4 ユーザー定義メモリー 300
ART EX フォーム登録リスト 175
CentreWare Internet Services 110
CMS 調整（アプリケーション） 88
Contents Bridge Utility 99
CPU 329
Ethernet 設定 287
EtherTalk 282
FAX によるご登録 316
HDD の上書き消去 292
HPGL オートレイアウトメモリー 300
HTTP 122
HTTP-SSL 122
HTTP-SSL/TLS 通信 288
ICC プロファイル指定 94
ICM 調整（システム） 88
ID 印字機能 298
IPP 7, 281
IPX/SPX フレームタイプ 287
IP アドレス 9
IP アドレス設定ツール 9
IP アドレスの設定 12
L1 カバー 40
L2 カバー 40
L3 カバー 40
L4 カバー 40
LPD 278
NetWare 5, 279
NV メモリー初期化 303
PDF 99, 274
PDF 設定リスト 176
PDF ダイレクトプリント機能 99
Port9100 ..... 7, 284
PostScript フォントリスト 177
PostScript 論理プリンター登録リスト ..178
PS 使用メモリー 300
SMB 3, 280
SMB ポートの起動 18
SNMP エージェントの起動 16
SNMP 設定 285
SNTP 設定 288
SOAP 285
TCP/IP 3
TCP/IP 設定 286
TIFF 設定リスト 176
TIFF 論理プリンター登録リスト 176
TrueType フォントの印刷方法 76
UPnP 285
USB-1(1.1) 283
USB-2(2.0) 284
USB コネクター 41
WINS サーバー設定 287

ア

アンインストール 37
暗号化 122
異常警告音 289
印刷モード 87, 275
印刷を中止する 49
印字品質が悪い 238
印字領域 333
インターネット印刷 7
インターネットサービス 286
インターネットによるご登録 316
インターフェイス 329
ウオームアップタイム 326
受け付け制限 288
エラーコード一覧 257
エラー履歴レポート 167
オーバーレイ印字 65
お気に入り 97
おすすめ 87
オプション製品一覧 341
オンラインヘルプの使い方 58
お客様登録の方法について 316
お問い合わせ先 318

カ

解像度 328
階調 328
階調補正 302
階調補正チャート 190
階調補正とは 189
各部の名称と働き 40
画質調整モード 87
画質補正 302
カバー F 221
紙づまり 207
カラーバランスを調整する 93
カラーモード ..... 87，276
機械管理者メニュー 277
機械占有寸法 330
奇数ページの両面 298
機能設定リスト 165
機能別カウンター初期化 303
機能別カウンターポート 177
基本の用紙サイズ 299
キャスター 40
給紙容量 329
強制排出 52
共通メニュー一覧 307
共通メニューの基本操作 305
共通メニューの設定 271
ゲートウェイアドレスの設定 13
コマンド体系 329
コンテンツブリッジ 99
コントラストを調整する 91
ご登録の特典 317

サ

最初のプリント速度 291
サイドトレイ ..... 40，341
彩度を調整する 91
サブネットマスクの設定 13
サンプルプリント 79
システム環境 24
システム設定 289
システム時計 291
質量 330
自動ジョブ履歴 290
自動トレイ選択について 144
写真画質の自動補正 89
集計レポート初期化 303
受信バッファ容量 301
出力トレイ容量 329
仕様 326
小冊子トレイ ..... 42，231
小冊子ユニット 42
消費電力 330
情報サービスについて 323
消耗品と定期交換部品の寿命について .. 321
消耗品を交換する 145
初期化 / データ削除 303
ジョブ履歴レポート 167
ステープル針 341
ストッパー 41
スプールモード 22
スリープモード 290
スリープモード移行時間 290
清掃する 198
セキュリティープリント 79
セキュリティープリント操作 291
セキュリティー文書削除 304
節電機能 185
節電状態を解除する 188
センタートレイ ..... 40，42，221
センタートレイのオフセット 298
操作パネル ..... 40，43
操作パネル設定 289
ソート 275
速度 ..... 326，327，328
ソフトウエアダウンロード 292

タ

対応プロトコル 330
対象 OS 24
大容量トレイモジュール 341
地合いの悪い用紙の設定をする 141
長尺用紙セットガイド 341
長尺用紙に印刷する 68

低電力モード 290
低電力モード移行時間 290
データ暗号化 292
データー括削除 303
電源 330
電源スイッチ 40
電源を入れる 46
電源を切る 47
搭載フォント 329
動作音 330
特殊用紙に印刷する 59
トナーカートリッジ 41
トナーカートリッジを交換する 146
トナー回収ボトルカバー 41
トナー回収ボトルを交換する 153
トラブル対処 201
ドラムカートリッジ 41
ドラム寿命動作 292
トレイ形式 331
トレイの優先順位 296
トレイの用紙種類 296

ナ

内蔵ハードディスク 329
中綴じ針 341
認証 / 集計管理 293
ネットワーク / ポート設定 277
ノンスプールモード 22

ハ

ハードディスク初期化 303
ハードディスク（40GB） 341
排出口カバー 42
排出トレイ 42
はがきに印刷する 62
パスワード 275
バナーシート設定 291
パラレル 277
パラレルインターフェイス 339
パラレルインターフェイスコネクター 41
パンチ 331
ハンドル 41
非定形用紙に印刷する 68
表現色 328
フィニッシャー ..... 42，341
フィニッシャー接続部 221
フィニッシャー接続部上面カバー 42
フィニッシャートレイ 42
フィニッシャートレイのオフセット 298
フィニッシャー 331
封筒に印刷する 62
フォームに印刷する 65
フォームの削除 303
フォント 334
フォント置き換えテーブル 76
フォント削除 304
フォントリスト 175
部数 275
フューザーカートリッジ 41
プリンターオプション用カバー 41
プリンター集計レポート 174
プリンター出力集計レポートの印刷結果について 182
プリンター出力集計レポートの印刷の仕方 183
プリンター出力集計レポートの初期化 ...184
プリンターの寿命について 321
プリンタ本体から情報を取得 53
プリント可能領域 290
プリント言語の設定 274
プリントジョブの追い越し 292
プリント処理モード 274
プリント設定 295
プリント速度 ..... 326，327，328
プリントページバッファ 20
ブレーカースイッチ 41
ブレーカーについて 48
プロキシサーバーの設定 113
プロパティ画面 57
フロントカバー ..... 40，42
ポートの起動 15
ポート番号の設定 113
補修用性能部品および消耗品について ...322
保守サービスについて 320

保証書について 319
保証について 319
保存文書設定 293
ホチキス 331
ホチキスカートリッジ 42
ホチキスカートリッジを交換する 157
ホチキス留めがうまくいかない 233

マ

未登録フォームへの印字 298
ミリ / インチ切り替え 292
明度を調整する 91
メーターで総印刷枚数を確認する 181
メール通知サービス 118
メール通知サービスを使用するための設定 118
メールプリント 104
メッセージ一覧 242
メニュー自動解除 289
メモリー設定 300
メモリーの割り当て 20
メモリー容量 329

ヤ

ユーザーサービス 315
ユーザーズマニュアルの再購入について 323
用紙サイズ 275, 328
用紙種類 328
用紙種類エラーの処理 295
用紙づまり 207
用紙止め 40
用紙について 126
用紙の置き換え 295
用紙の画質処理 297
用紙種類と用紙サイズの設定をする 135
用紙の優先順位 296
用紙名称設定 298

ラ

リストを印刷する 180
両面印刷 329
両面 275
レイアウト 276
レポート / リストの印刷方法 163
レポート両面プリント 290
レポートを印刷する 180
ローカル 2

このマニュアルは再生紙を使用しています。
リサイクルに配慮して製本されていますので、廃棄の際は回収・リサイクルに出しましょう。

NEC